

GOLARKA MĘSKA USB

SYMBOL: 01817

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed przystąpieniem do używania produktu, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość oraz zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

1. UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do usuwania włosów z nosa i uszu. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Nie jest ono dopuszczone do użytku profesjonalnego.

2. DANE TECHNICZNE

- Kod produktu: 01817
- Zasilanie: akumulatorowe
- Ładowanie: za pomocą kabla USB

3. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Fabrycznie nowy trymer
- Skuwka ochronną
- Kabel do ładowania micro USB
- Oryginalne opakowanie

4. UŻYTKOWANIE TRYMERA

- Krótco naciśnij przycisk ON/OFF na korpusie, aby włączyć/wyłączyć produkt.
- Umieść głowicę tnącą blisko nozdrza i otworu w uchu i powoli wóź do środka, aby przyciąć długie włosy.
- Po zakończeniu używania wyłącz przyciskiem ON/OFF.
- Wyczyść głowicę tnącą i wysusz ją. Po wysuszeniu nałóż z powrotem na korpus trymera.

5. ŁADOWANIE PRODUKTU

- Zaleca się naładowanie baterii urządzenia do pełna przed pierwszym użyciem. Czas pełnego ładowania wynosi około 90 minut.
- Ładowanie produktu musi być napięciem 5V, nie wyższym. W celu naładowania produktu, podłącz urządzenie kablem USB do portu w komputerze lub wykorzystaj adapter o napięciu nie wyższym niż 5V do gniazda sieciowego.

6. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI PRZED UŻYCIEM

Uwagi:

- Sam produkt i jego akcesoria nie są zabawkami, należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Ten produkt zawiera wbudowany akumulator, nie wrzucaj go do ognia, nie ładuj, nie używaj i nie umieszczaj w miejscu o wysokiej temperaturze.
- Nie używaj, gdy przewód zasilający lub zasilacz są uszkodzone lub gdy nie są dobrze podłączone do gniazdzka.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj samodzielnie tego produktu.
- Przed podłączeniem produktu do ładowania upewnij się, że napięcie wynosi 5V. Ładowanie wyższym napięciem może trwale uszkodzić produkt.
- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony lub zgubiony. Skontaktuj się z producentem w celu zakupienia nowego oryginalnego do dalszego użytkowania lub użyj innego przewodu USB-C.
- Używaj i przechowuj produkt w temperaturze od 5°C do 35°C.
- Przeznaczony do użytku produkt, gdy zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości lub problemy z tym produktem i postępuj zgodnie z zastrzeżeniami. Postępuj zgodnie z instrukcją.
- Nie należy zbyt głęboko wkładać głowicy tnącej do nosa lub uszu oraz nie dotykać blizn lub uszkodzonej skóry bezpośrednio głowicami tnącymi.
- Nie rozbierać korpusu w celu wymiany baterii.
- Do czyszczenia golarki nie używaj słonej wody, gorącej wody o temperaturze powyżej 60 °C, rozpuszczalnika, benzyny, alkoholu ani innych środków chemicznych.
- Produkt można delikatnie czyścić wodą po odłączeniu przewodu zasilającego i odłożeniu go w bezpieczne miejsce.
- Nie uderzaj ani nie upuszczaj tego produktu. Przeznaczony do użytku, jeśli jest uszkodzony w wyniku kolizji lub upadku.
- Osoby z uszkodzonymi kończynami, zaburzeniami psychicznymi i brakiem odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci) powinny używać go pod nadzorem i wskazówkami swoich opiekunów.

Wskazówki:

- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, ładuj go co najmniej raz na 3 miesiące.
- Zaleca się regularne czyszczenie urządzenia, w celu przedłużenia jego żywotności i utrzymanie wysokiego komfortu podczas golenia.

7. CZYSZCZENIE KONSERWACJA PRZECHOWYWANIE

Wskazówka: Zawsze wyłączyć urządzenie przed czyszczeniem.

- Nie używać do czyszczenia środków do szorowania lub żrących substancji. Mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni produktu
- Zdejść z urządzenia nasadkę do nosa i uszu i oczyścić ją ostrożnie pod bieżącą wodą. Przed ponownym zastosowaniem produktu należy odczekać, aż nasadka do nosa i uszu całkowicie wyschnie.

Uwaga: Urządzenie zabezpieczone jest jedynie przed pryskającą wodą. Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie. W przeciwnym wypadku może dojść do powstania nieodwracalnych szkód materiałnych.

- Jeżeli na nasadce do nosa i uszu znajdują się jeszcze włosy, należy ją oczyścić za pomocą miękkiej szcoteczki.
- Od czasu do czasu na ostrze 4 nanieść od jednej do dwóch kropel oleju i równomiernie go rozprowadzić.
- Używać wyłącznie oleju niezawierającego kwasów, odpowiedniego dla golarek elektrycznych.
- Urządzenie zawsze należy przechowywać z założonym kapтурkiem ochronnym.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

6. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA BATERII/AKUMULATORÓW

- Baterie / akumulatory należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia należy natychmiast udać się do lekarza!
- Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować ponownie. Baterii / akumulatorów nie należy zwiierać i / lub otwierać. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii / akumulatorów do ognia lub wody.
- Nigdy nie należy narażać baterii / akumulatorów na obciążenia mechaniczne.
- Ryzyko wycieku kwasu z baterii / akumulatorów
- Należy unikać ekstremalnych warunków i temperatur, które mogą oddziaływać na baterie / akumulatory, np. kaloryferów / bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
- Jeśli wyciekną baterie / akumulatory, należy unikać kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z chemikaliami! Dotknięte miejsca natychmiast przepłukać czystą wodą i udać się do lekarza!
- Wylane lub uszkodzone baterie / akumulatory po dotknięciu skóry mogą spowodować poparzenia chemiczne. Dlatego należy w takim przypadku nakładać odpowiednie rękawice ochronne.
- Produkt posiada wbudowany akumulator, który nie może być wymieniony przez użytkownika.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadów, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowe informacje udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.



Niewłaściwa utylizacja baterii / akumulatorów stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego!

Baterii / akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie / akumulatory należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Wbudowany akumulator nie może być rozbierany w celu utylizacji. Produkt należy przekazać w całości w punkcie zbiórki zużytej elektroniki.

IMPORTER/EINFUHRER/DOVOZEC:

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODOLSZYN NOWY
POLAND

internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl