

# ODKURZACZ SAMOCHODOWY PX-210623

**SYMBOL: 24107**

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### **1. ZASTOSOWANIE I OPIS URZĄDZENIA**

Piła nie wymaga smarowania, na skutek czego urządzenie ma obniżony upór ruchu i podzespoły wolniej się zużywają. 4 calowa piła jest podręczna. Idealnie nadaje się do używania w ogródku, na działce czy w sadzie. Bezproblemowo wsadzisz ją do auta, piwnicy czy składziku.

Całość została zapakowana w małą walizkę. Cała piła jest już zamontowana i gotowa do działania. (Uwaga: przed cięciem wyreguluj napięcie łańcucha). Już nie musisz martwić się o zakup benzyny czy też rozwijanie kabla w tym przypadku wystarczy naładować akumulator.

### **2. SPECYFIKACJA PRODUKTU**

- Kod produktu: 11330
- Wysoka jakość wykonania
- Zasilanie: akumulatorowe 24V
- Długość prowadnicy: 4 cale
- Ochrona łańcucha
- Blokada spustu
- Temperatura pracy akumulatora: 0-30°
- Kolor: czarny

### **3. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Czyścić wilgotną ściereczką.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:- został uszkodzony, - nie działa prawidłowo, - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub - został nadmiernie obciążony podczas transportu.

### **WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ŻYTYM OPAKOWANIEM**

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

### **UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

#### **Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej**

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

#### **Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej**

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

### **IMPORTER/EINFUHRER/DOVOZCE:**

**VERK GROUP SIKORSKI SP.K.  
WYGODY 16  
05-090 PODOLSZYN NOWY  
POLAND**

**internetowa-hurtownia.pl  
[verk.store](http://verk.store)  
[verk.pl](http://verk.pl)**