

REMOTE BRITE LIGHT

SYMBOL: 15305

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed przystąpieniem do używania produktu, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość oraz zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

1. UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Lampka dotykowa z pilotem to idealne źródło światła w zaciemnionym miejscu. Obsługa jest bardzo prosta. Wystarczy nacisnąć na środek lampki w celu jej włączenia lub wyłączenia. Dzięki 5 diodom LED posiada mocne, białe i energooszczędne światło. Lampka jest idealna do montażu w szafach, komórkach, w kuchni, w garażu, na korytarzu lub nad drzwiami wejściowymi. Zapewni domownikom bezpieczeństwo nocą, bez konieczności włączania tradycyjnego oświetlenia.

Lampka posiada z tyłu praktyczny otwór do powieszenia na ścianie. Można ją również przymocować za pomocą dołączonego uchwyty, który montuje się na ścianie. Wystarczy włożyć lampkę w uchwyt.

Dodatkowo lampka posiada zdalnie sterowany pilot do jej włączania i wyłączania. Pozwala to na wygodne użytkowanie lampy kiedy tylko chcesz.

2. SPECYFIKACJA PRODUKTU

- Posiada 5 mocnych diod LED
- Świeci jasnym, białym światłem
- Łatwy montaż na ścianie lub w uchwycie
- Bezprzewodowa
- Wystarczy nacisnąć lampę, aby ją włączyć lub wyłączyć
- Pilot pozwala na wygodne włączanie i wyłączanie lampki
- Zasięg pilota: do 5 metrów
- Zasilanie lampki: 4 x baterie AA (brak w zestawie)
- Zasilanie pilota: 1 x bateria CR 2025 (w zestawie)
- Pilot posiada praktyczny uchwyt za zaczepienia
- Średnica lampki: 12,5cm

3. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Produkt nadaje się wyłącznie do oświetlania suchych pomieszczeń.
- Produkt należy zamontować na płaskiej powierzchni
- Aby włączyć lampkę należy lekko nacisnąć kłosek lampki bądź skorzystać z pilota dołączonego w zestawie poprzez naciśnięcie przycisku.

4. KONSERWACJA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Do czyszczenia używaj miękką, antystatyczną ściereczkę, która nie pozostawia kłoczków.
- Nie używaj szorujących ani chemicznych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

5. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Dopiłnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
- Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt: - został uszkodzony, - nie działa prawidłowo, - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Zagrożenie życia: Baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia należy natychmiast udać się do lekarza! Połknięcie może prowadzić do oparzeń, perforacji tkanki miękkiej i śmierci. Ciężkie poparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin po połknięciu.
- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować ponownie. Baterii nie należy zwierać i / lub otwierać. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia lub wody.
- Nigdy nie należy narażać baterii na obciążenia mechaniczne.
- Należy unikać ekstremalnych warunków i temperatur, które mogą oddziaływać na baterie, np. kaloryferów bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
- Jeśli wyciekną baterie / akumulatory, należy unikać kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z chemikaliami! Dotknięte miejsca natychmiast przepłukać czystą wodą i udać się do lekarza!
- Wylane lub uszkodzone baterie po dotknięciu skóry mogą spowodować poparzenia chemiczne. Dlatego należy w takim przypadku nakładać odpowiednie rękawice ochronne.
- W przypadku wycieku baterii natychmiast usunąć je z produktu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Używać wyłącznie baterii tego samego typu.
- Nie zakładać razem nowych oraz zużytych baterii!
- Jeżeli produkt nie jest przez dłuższy czas używany, baterie należy wyjąć.
- Używać wyłącznie zalecanego rodzaju baterii!
- Włożyć baterie zgodnie z oznaczeniem biegunów (+) i (-) na baterii i produkcie.
- Oczyszczyć styki baterii i w komorze baterii przed włożeniem suchą, niestrzepającą się szmatką lub patyczkiem higienicznym!
- Zużyte baterie wyjąć jak najszybciej z produktu.

6. MOCOWANIE PRODUKTU

- Lampka jest przeznaczona do montażu na płaskich powierzchniach
- Lampkę ze względu na jej niską wagę można zamontować z pomocą taśmy montażowej w przeciwnym wypadku należy użyć wiertarki.
- Przed przystąpieniem do wiercenia otworu w ścianie należy się upewnić, czy nie natrafimy na przewody elektryczne gazowe lub wodne. W celu wywiercenia otworów może użyć wiertarki. Zawsze przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi i wskazówkach bezpieczeństwa wiertarki. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko śmierci lub odniesienia obrażeń wskutek porażenia prądem.

7. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Do czyszczenia produktu należy używać wyłącznie suchej niestrzepiącej się szmatki.

8. WYMIANA BATERII

- Otworzyć komorę na baterię znajdującą się na tylnej ściance produktu.
- Usunąć zużyte baterie i założyć nowe. Należy przy tym zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+ i -). Jest ono oznaczone w komorze na baterie. Następnie zamknąć komorę baterii.

6. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA BATERII/AKUMULATORÓW

- Baterie / akumulatory należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia należy natychmiast udać się do lekarza!
- Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować ponownie. Baterii / akumulatorów nie należy zwierać i / lub otwierać. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii / akumulatorów do ognia lub wody.
- Nigdy nie należy narażać baterii / akumulatorów na obciążenia mechaniczne.
- Ryzyko wycieku kwasu z baterii / akumulatorów
- Należy unikać ekstremalnych warunków i temperatur, które mogą oddziaływać na baterie / akumulatory, np. kaloryferów / bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
- Jeśli wyciekną baterie / akumulatory, należy unikać kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z chemikaliami! Dotknięte miejsca natychmiast przepłukać czystą wodą i udać się do lekarza!
- Wylane lub uszkodzone baterie / akumulatory po dotknięciu skóry mogą spowodować poparzenia chemiczne. Dlatego należy w takim przypadku nakładać odpowiednie rękawice ochronne. Produkt posiada wbudowany akumulator, który nie może być wymieniony przez użytkownika.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwą likwidację odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.



Niewłaściwa utylizacja baterii / akumulatorów stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego!

Baterii / akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

Dlatego też zużyte baterie / akumulatory należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Wbudowany akumulator nie może być rozmontowywany w celu utylizacji. Produkt należy przekazać w całości w punkcie zbiórki zużytej elektroniki.

IMPORTER/EINEFUHRER/DOVOZCEL:

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODOLSZYN NOWY
POLAND

internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl