

ODSTRASZACZ SZKODNIKÓW

SYMBOL: 15815

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed przystąpieniem do używania produktu, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość oraz zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

1. UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

- Odstraszacz na gryzonie to doskonałe urządzenie, przydatne w każdym domu. Doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie lubią przebywać uciążliwe gryzonie.
- Przed montażem i użyciem produktu, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji CE nie można w żaden sposób przebudowywać ani modyfikować produktu.
- W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż wcześniej opisane, produkt może zostać uszkodzony.
- Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem itp.
- Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

2. SPECYFIKACJA PRODUKTU

- Zasilanie: AC 230V 50/60Hz
- Posiada wbudowaną lampkę nocną
- Czerwona dioda: włączone urządzenie
- Żółta dioda: sygnał elektromagnetyczny
- Zielona dioda: sygnał ultradźwiękowy
- Wymiary: 11,5cm x 7,5cm x 7cm

3. INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

- Urządzenie należy podłączyć do gniazda sieciowego 220/240V 50/60Hz.
- Na urządzeniu zaświeci się lampka, która powinna świecić przez cały czas pracy urządzenia.
- W trakcie pracy urządzenia, czerwona lampka może kilkukrotnie migać lub wyłączać się na kilka minut. Jest to oznaka zmiany cykli pracy produktu.

4. KONSERWACJA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Do czyszczenia używaj miękką, antystatyczną ściereczkę, która nie pozostawia kłaczek.
- Nie używaj szorujących ani chemicznych środków czyszczących.
- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
- Nie pozostawiaj urządzenia w gniazdku zasilającym 230V jeżeli zamierzasz nie korzystać z niego przez dłuższy czas.
- Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje mogą skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmii!
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Urządzenie może być czyszczone tylko po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania.

5. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:- został uszkodzony, - nie działa prawidłowo, - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie
- Podczas użytkowania nie zakrywaj Odstraszacza materiałami, na przykład zasłoną, ani nie używaj go w małej zamkniętej przestrzeni, takiej jak szafka, w przeciwnym razie urządzenie może się przegrzać.
- Trzymaj Odstraszacz z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, kuchenki, piekarniki i ogień.
- Nie otwieraj urządzenia w celu samodzielnej naprawy.

IMPORTER/EINFUHRER/DOVOZCE:

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODOLSZYN NOWY
POLAND

internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl

PRODUCENT/PRODUCER/HERSTELLER:

Shenzhen Seicosy Technology Co., Ltd
8-31, 308 Xuegang North Rd., Shenzhen, Guangdong, China

Wyprodukowano w Chinach

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ŻUŻYTYM OPAKOWANIEM

Żużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ŻUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwą likwidacją odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.