

(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI - WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA
PAS WYSZCZUPLAJĄCY, SYMBOL: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(EN) USER MANUAL - OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS
SLIMMING BELT, SYMBOL: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG - BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE
SCHLANKHEITSGÜRTEL, SYMBOL: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ RADY
ZEŠTÍHLUJÍCÍ PÁS, SYMBOL: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(FR) MANUEL D'UTILISATION - CONSEILS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ
CEINTURE AMINCISANTE, SYMBOLE : 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(IT) MANUALE OPERATIVO - CONSIGLI OPERATIVI E DI SICUREZZA
CINTURÓN ADELGAZANTE, SIMBOLO: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(ES) MANUAL DE OPERACIÓN - CONSEJOS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD
GUANTES DE MOTO, SÍMBOLO: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(NL) BEDIENINGSHANDLEIDING - BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDTIPS
AFSLANKRIEM, SYMBOOL: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(SE) BRUKSANVISNING - DRIFT- OCH SÄKERHETSTIPS
SLIMMINGBÄLTE, SYMBOL: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(GR) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΖΩΝΗ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΟ: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(RO) MANUAL DE OPERARE - SFATURI DE OPERAREA SI SIGURANTA
CENTURĂ DE SLĂBIRE, SIMBOL: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(PT) MANUAL DE OPERAÇÃO - DICAS DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA
CINTO EMAGRECEDOR, SÍMBOLO: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(BG) РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ - СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ
КОЛАН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, СИМВОЛ: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI TIPP
KARCUSÍTÓ ÖV, SZIMBÓLUM: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(DK) BETJENINGSVEJLEDNING - BETJENINGS- OG SIKKERHEDSTIPS
SLANKEBÆLTE, SYMBOL: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(SK) NÁVOD NA OBSLUHU - RADY NA PREVÁDZKU A BEZPEČNOSŤ
PÁS NA CHUDNUTIE, SYMBOL: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(FI) KÄYTTÖOHJE - KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSVINKKEJÄ
LAIHDUTUSVYÖ, SYMBOLO: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(LT) NAUDOJIMO VADOVAS – NAUDOJIMO IR SAUGOS PATARIMAI
LIEKNINAMASIS DIRŽAS, SIMBOLIS: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(LV) LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA – LIETOŠANAS UN DROŠĪBAS PADOMI
NOVĀJĒŠANAS JOSTA, SIMBOLS: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(EE) KASUTUSJUHEND – KASUTUS- JA OHUTUSJUHEND
SALENDAV VÖÖ, SÜMBOOL: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(SI) PRIROČNIK ZA UPORABO - NASVETI ZA UPORABO IN VARNOST
SHUJŠEVALNI PAS, SIMBOL: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(IE) LÁMHLEABHAR OIBRIÚCHÁIN - TIPS OIBRIÚCHÁIN AGUS SÁBHÁILTEACHTA
CRIOS CAOLÚCHÁIN, SIMBOL: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(MT) MANWAL OPERAT - OPERAZZJONI U GHAJR TAS-SIGURTA
ĊINTUR TA' L-IRQIQ, SIMBOLU: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(HR) PRIRUČNIK ZA UPORABU - SAVJETI ZA UPOTREBU I SIGURNOST
POJAS ZA MRŠAVLJENJE, SIMBOL: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

(RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЯС ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ, СИМВОЛ: 24520_XL EAN/GTIN: 5907451364215

Importer / Importeur / Importateur / Importatore / Importador / Importör / Εισαγωγέας / Importator / Dovožce / Importador / Вноситель / Importör / Importør / Dovožca / Maahantuoja / Importuotojas / Importētājs / Maaletooja / Uvoznik / Allmhaireoir / Importatur / Uvoznik / Импортёр:

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

info@verkgroup.pl

+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.pl

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed przystąpieniem do używania produktu, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość oraz zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

ZASTOSOWANIE I OPIS

Nowoczesne materiały zastosowane w tkaninie rozgrzewają poszczególne części ciała, podnoszą ich temperaturę wewnętrzną przyspieszając i wzmagając pocenie, dzięki czemu spalasz tkankę tłuszczową. W pasie wyszczuplającym możesz modelować sylwetkę i chudnąć nie tylko podczas treningów i ćwiczeń, ale także po prostu nosząc je codziennie!

Skład materiałowy: 100% poliester

PIELEGNACJA I CZYSZCZENIE

Aby zachować jakość materiału, stosuj się do poniższych wskazówek dotyczących pielęgnacji. Produkt można prać w pralce zgodnie z zaleceniami producenta.



MOŻLIWOŚĆ PRANIA W PRALCE MAKS. 40°C
PROGRAM DO TKANIN SYNTETYCZNYCH



NIE CZYŚCIĆ CHEMICZNIE



NIE PRASOWAĆ



NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ



NIE WYBIELAĆ



NIE NAMACZAĆ I NIE WYŻYMAĆ

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem wskazane jest upranie pasa.
- Dzieci nie mogą bawić się produktem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Upewnij się, że pas jest odpowiednio dopasowany – luźny lub zbyt ciasny pas może ograniczać precyzję ruchów oraz komfort użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj stan pasa – przed każdym użyciem upewnij się, że pas nie ma uszkodzeń, takich jak rozdarcia.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Unikaj źródeł ognia: Pas nie są odporny na ogień, więc należy trzymać go z dala od otwartego ognia, świec, grzejników i innych źródeł ciepła.
- Przestrzegać zaleceń dotyczących prania: Pas należy prać zgodnie z zaleceniami producenta. Zbyt wysoka temperatura prania lub użycie nieodpowiednich środków czyszczących może uszkodzić materiał i zmniejszyć jego trwałość.
- Regularnie pierz pas, aby uniknąć podrażnień skóry spowodowanych potem.
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec pleśni i nieprzyjemnym zapachom.
- Produkt należy zawsze używać zgodnie z przeznaczeniem.



WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne. Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.

Produkt spełnia europejskie oraz krajowe wymagania o bezpieczeństwie urządzeń i produktów.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych wyrobu bez uprzedzenia.

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing our product!

Before using the product, please read the following instructions to ensure proper use of the product.

Please keep this manual for future reference and follow its recommendations, as failure to follow its instructions may pose a threat to life or health.

APPLICATION AND DESCRIPTION

Modern materials used in the fabric warm up individual body parts, increase their internal temperature, accelerating and increasing sweating, thanks to which you burn fat tissue. In a slimming belt, you can shape your figure and lose weight not only during training and exercises, but also simply by wearing them every day!

Material composition: 100% polyester

CARE AND CLEANING

To maintain the quality of the material, follow the care instructions below. The product is machine washable according to the manufacturer's recommendations.



MACHINE WASHABLE MAX. 40°C PROGRAM FOR SYNTHETIC FABRICS



DO NOT DRY CLEAN



DO NOT IRON



DO NOT TUMBLE DRY



DO NOT BLEACH



DO NOT SOAK OR WRING OUT

SAFETY INSTRUCTIONS

- It is advisable to wash the belt before first use.
- Children must not play with the product.
- Cleaning and maintenance may not be performed by children without supervision.
- Make sure the belt is properly adjusted – a belt that is too loose or too tight may limit the precision of movements and comfort of use.
- Check the condition of the belt regularly – before each use, make sure the belt has no damage, such as tears.
- Make sure that packaging materials are not left unattended. Children may start playing with them, which is dangerous.
- Avoid sources of fire: The belt is not fireproof, so keep it away from open flames, candles, radiators and other sources of heat.
- Follow washing instructions: The belt should be washed according to the manufacturer's instructions. Too high a washing temperature or the use of inappropriate cleaning agents can damage the material and reduce its durability.
- Wash your belt regularly to avoid skin irritation caused by sweat.
- Storage: Store in a dry place to prevent mold and unpleasant odors.
- Always use the product as intended.



TIPS AND INFORMATION ON THE MANAGEMENT OF USED PACKAGING

The packaging is made of environmentally friendly materials that can be disposed of at your local recycling center.

Used packaging material should be delivered to a waste disposal point designated by local authorities. Information on the possibilities of recycling the used product is provided by the municipal or city office.

The product meets European and national requirements on the safety of devices and products.
We reserve the right to make changes to text, design and product data without notice.

DE

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf und befolgen Sie die Empfehlungen, da eine Nichtbeachtung eine Gefahr für Leben oder Gesundheit darstellen kann.

ANWENDUNG UND BESCHREIBUNG

Die im Stoff verwendeten modernen Materialien erwärmen einzelne Körperteile, erhöhen ihre Innentemperatur, beschleunigen und intensivieren das Schwitzen, wodurch Fettgewebe verbrannt wird. Mit einem Schlankheitsgürtel können Sie Ihre Figur formen und nicht nur beim Training und Sport abnehmen, sondern auch durch einfaches tägliches Tragen!

Materialzusammensetzung: 100 % Polyester

PFLEGE UND REINIGUNG

Um die Qualität des Materials zu erhalten, befolgen Sie die folgenden Pflegehinweise. Das Produkt kann gemäß den Empfehlungen des Herstellers in der Waschmaschine gewaschen werden.



Maschinenwaschbar max. 40°C-PROGRAMM FÜR
SYNTHETISCHE STOFFE



REINIGE CHEMISCH NICHT



KEIN BÜGELN



NICHT im Wäschetrockner trocknen



NICHT BLEICHEN



NICHT EINWEICHEN ODER WRINGEN

SICHERHEITSHINWEISE

- Es empfiehlt sich, den Gürtel vor dem ersten Gebrauch zu waschen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Gürtel richtig sitzt – ein lockerer oder zu enger Gürtel kann die Bewegungsgenauigkeit und den Bedienkomfort beeinträchtigen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gürtels – stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Gürtel frei von Beschädigungen, wie z. B. Rissen, ist.
- Stellen Sie sicher, dass Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt bleiben. Kinder könnten anfangen, damit zu spielen, was gefährlich ist.
- Vermeiden Sie Feuerquellen: Der Gürtel ist nicht feuerbeständig. Halten Sie ihn daher von offenen Flammen, Kerzen, Heizkörpern und anderen Wärmequellen fern.
- Waschempfehlungen befolgen: Der Gürtel sollte gemäß den Empfehlungen des Herstellers gewaschen werden. Eine zu hohe Waschttemperatur oder die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel können das Material beschädigen und seine Haltbarkeit verkürzen.
- Waschen Sie den Gürtel regelmäßig, um Hautreizungen durch Schweiß zu vermeiden.
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren, um Schimmel und unangenehme Gerüche zu vermeiden.
- Das Produkt sollte immer bestimmungsgemäß verwendet werden.



TIPPS UND INFORMATIONEN ZUM MANAGEMENT GEBRAUCHTER VERPACKUNGEN

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die bei Ihrem örtlichen Recyclinghof entsorgt werden können.

Gebrauchtes Verpackungsmaterial sollte an einer von den örtlichen Behörden benannten Abfallsammelstelle abgegeben werden.

Informationen zur Entsorgung eines gebrauchten Produkts erhalten Sie von der Gemeinde oder dem Stadtamt.

Das Produkt erfüllt europäische und nationale Anforderungen an die Sicherheit von Geräten und Produkten.

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Text, Design und Produktdaten vorzunehmen.

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Uchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

APLIKACE A POPIS

Moderní materiály použité v látce prohřívají jednotlivé části těla, zvyšují jejich vnitřní teplotu, urychlují a zintenzivňují pocení, díky čemuž spalujete tukovou tkáň. Se zeštíhlujícím pásem můžete tvarovat postavu a zhubnout nejen při tréninku a cvičení, ale také jednoduchým každodenním nošením!

Materiálové složení: 100% polyester

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Abyste zachovali kvalitu materiálu, dodržujte níže uvedené pokyny pro péči. Výrobek lze prát v pračce dle doporučení výrobce.



PRATELNÉ V PRAČCE MAX. 40°C PROGRAM PRO SYNTETICKÉ LÁTKY



NEČISTĚTE SUCHÝM ČIŠTĚNÍM



NEŽEHLIT



NESUŠTE v sušičce



NEBĚLIT



NENAMÁČEJTE ANI NEŽDÍME

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním použitím je vhodné pás umýt.
- Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Ujistěte se, že pás správně sedí - volný nebo příliš napnutý pás může omezit přesnost pohybu a pohodlí používání.
- Stav řemene pravidelně kontrolujte – před každým použitím se ujistěte, že řemen není poškozen, například natržením.
- Ujistěte se, že obalové materiály nezůstaly bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- Vyhněte se zdrojům ohně: Pás není ohnivzdorný, proto jej držte mimo dosah otevřeného ohně, svíček, radiátorů a jiných zdrojů tepla.
- Dodržujte doporučení pro praní: Pás by se měl prát podle doporučení výrobce. Příliš vysoká teplota praní nebo použití nevhodných čisticích prostředků může poškodit materiál a snížit jeho životnost.
- Pás pravidelně perte, aby nedošlo k podráždění pokožky potem.
- Skladování: Skladujte v suchu, aby se zabránilo plísním a nepříjemným zápachům.
- Výrobek by měl být vždy používán tak, jak je určen.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál je třeba odevzdat na sběrné místo určené místními úřady. Informace o likvidaci použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.

Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.

Vyhrazujeme si právo provádět změny v textu, designu a produktových datech bez upozornění.

Cher Monsieur/Madame, merci d'avoir acheté notre produit !

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions ci-dessous pour une utilisation correcte du produit.

Veuillez conserver ce manuel pour référence future et suivre ses recommandations, car le non-respect peut constituer une menace pour la vie ou la santé.

DEMANDE ET DESCRIPTION

Les matériaux modernes utilisés dans le tissu réchauffent certaines parties du corps, augmentent leur température interne, accélérant et intensifiant la transpiration, grâce à laquelle vous brûlez les tissus adipeux. Avec une ceinture amincissante, vous pouvez modeler votre silhouette et perdre du poids non seulement pendant l'entraînement et l'exercice, mais aussi simplement en la portant tous les jours !

Composition du matériau : 100 % polyester

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour conserver la qualité du matériau, suivez les instructions d'entretien ci-dessous. Le produit peut être lavé en machine selon les recommandations du fabricant.



LAVABLE EN MACHINE MAX. PROGRAMME 40°C POUR TISSUS SYNTHÉTIQUES



NE PAS NETTOYER À SEC



NE PAS REPASSER



NE PAS SÉCHER AU SÈCHE-LINGE



NE PAS JAVELLISER



NE PAS TREMPER NI ESSORER

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Il est conseillé de laver la ceinture avant la première utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Assurez-vous que la ceinture est bien ajustée - une ceinture lâche ou trop serrée peut limiter la précision du mouvement et le confort d'utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état de la ceinture - avant chaque utilisation, assurez-vous que la ceinture n'est pas endommagée, telle que des déchirures.
- Assurez-vous que les matériaux d'emballage ne sont pas laissés sans surveillance. Les enfants peuvent commencer à jouer avec eux, ce qui est dangereux.
- Évitez les sources d'incendie : la ceinture n'est pas résistante au feu, gardez-la donc à l'écart des flammes nues, des bougies, des radiateurs et autres sources de chaleur.
- Suivez les recommandations de lavage : La ceinture doit être lavée selon les recommandations du fabricant. Une température de lavage trop élevée ou l'utilisation de produits de nettoyage inappropriés peuvent endommager le matériau et réduire sa durabilité.
- Lavez régulièrement la ceinture pour éviter les irritations cutanées causées par la sueur.
- Stockage : Conserver dans un endroit sec pour éviter les moisissures et les odeurs désagréables.
- Le produit doit toujours être utilisé comme prévu.



CONSEILS ET INFORMATIONS SUR LA GESTION DES EMBALLAGES USAGÉS

L'emballage est composé de matériaux respectueux de l'environnement qui peuvent être éliminés dans votre centre de recyclage local.

Les matériaux d'emballage usagés doivent être livrés à un point de collecte des déchets désigné par les autorités locales. Les informations sur la manière de se débarrasser d'un produit usagé sont fournies par la commune ou la mairie.

Le produit répond aux exigences européennes et nationales en matière de sécurité des appareils et des produits.
Nous nous réservons le droit de modifier le texte, la conception et les données du produit sans préavis.

Gentile signore/signora, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!

Prima di utilizzare il prodotto, leggere le istruzioni seguenti per un corretto utilizzo del prodotto.

Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro e di seguire le sue raccomandazioni, poiché la mancata osservanza può rappresentare una minaccia per la vita o la salute.

APPLICAZIONE E DESCRIZIONE

I materiali moderni utilizzati nel tessuto riscaldano le singole parti del corpo, aumentano la loro temperatura interna, accelerando e intensificando la sudorazione, grazie alla quale si brucia il tessuto adiposo. Con una cintura dimagrante puoi modellare la tua figura e perdere peso non solo durante l'allenamento e lo sport, ma anche semplicemente indossandola tutti i giorni!

Composizione del materiale: 100% poliestere

CURA E PULIZIA

Per mantenere la qualità del materiale, seguire le istruzioni per la cura riportate di seguito. Il prodotto può essere lavato in lavatrice secondo le raccomandazioni del produttore.



LAVABILE IN LAVATRICE MAX. PROGRAMMA 40°C PER TESSUTI SINTETICI



NON LAVARE A SECCO



NON STIRARE



NON ASCIUGARE IN ASCIUGATRICE



NON USARE LA CANDEGGINA



NON IMMERGERE O STRIZZARE

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Si consiglia di lavare la cintura prima del primo utilizzo.
- I bambini non devono giocare con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Assicurati che la cintura sia della giusta misura : una cintura allentata o troppo stretta può limitare la precisione dei movimenti e il comfort di utilizzo.
- Controllare regolarmente le condizioni della cintura : prima di ogni utilizzo, assicurarsi che la cintura non sia danneggiata, ad esempio strappi.
- Assicurarsi che i materiali di imballaggio non vengano lasciati incustoditi. I bambini potrebbero iniziare a giocare con loro, il che è pericoloso.
- Evitare fonti di fuoco: la cintura non è resistente al fuoco, tenerla quindi lontana da fiamme libere, candele, termosifoni e altre fonti di calore.
- Seguire le raccomandazioni di lavaggio: La cintura deve essere lavata secondo le raccomandazioni del produttore. Una temperatura di lavaggio troppo elevata o l'uso di detersivi inappropriati possono danneggiare il materiale e ridurre la durata.
- Lavare regolarmente la cintura per evitare irritazioni alla pelle causate dal sudore.
- Conservazione: Conservare in luogo asciutto per evitare muffe e odori sgradevoli.
- Il prodotto deve essere sempre utilizzato come previsto.



CONSIGLI E INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI USATI

L'imballaggio è realizzato con materiali ecologici che possono essere smaltiti presso il centro di riciclaggio locale.

Il materiale di imballaggio usato deve essere consegnato ad un punto di raccolta rifiuti designato dalle autorità locali. Le informazioni su come smaltire un prodotto usato sono fornite dal comune o dall'ufficio comunale.

Il prodotto soddisfa i requisiti europei e nazionali per la sicurezza di dispositivi e prodotti.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al testo, al design e ai dati del prodotto senza preavviso.

Estimado señor/señora, ¡gracias por comprar nuestro producto!

Antes de usar el producto, lea las instrucciones a continuación para un uso adecuado del producto.

Guarde este manual para consultarlo en el futuro y siga sus recomendaciones, ya que su incumplimiento puede representar una amenaza para la vida o la salud.

APLICACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Los materiales modernos utilizados en el tejido calientan partes individuales del cuerpo, aumentan su temperatura interna, aceleran e intensifican la sudoración, gracias a lo cual se quema el tejido graso. ¡Con un cinturón adelgazante podrás moldear tu figura y perder peso no sólo durante el entrenamiento y el ejercicio, sino también simplemente usándolo todos los días!

Composición del material: 100% poliéster

CUIDADO Y LIMPIEZA

Para mantener la calidad del material, siga las instrucciones de cuidado a continuación. El producto se puede lavar en lavadora según las recomendaciones del fabricante.



LAVABLE A MÁQUINA MÁX. PROGRAMA 40°C PARA TEJIDOS SINTÉTICOS



NO LAVAR EN SECO



NO PLANCHAR



NO secar en secadora



NO USA BLANQUEADOR



NO REMOJAR NI ESCRIBIR

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Es recomendable lavar el cinturón antes del primer uso.
- Los niños no deben jugar con el producto.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Asegúrese de que el cinturón se ajuste correctamente : un cinturón flojo o demasiado apretado puede limitar la precisión del movimiento y la comodidad de uso.
- Compruebe periódicamente el estado del cinturón ; antes de cada uso, asegúrese de que el cinturón no presente daños, como por ejemplo roturas.
- Asegúrese de que los materiales de embalaje no queden desatendidos. Los niños pueden empezar a jugar con ellos, lo cual es peligroso.
- Evite fuentes de fuego: El cinturón no es resistente al fuego, por lo tanto manténgalo alejado de llamas abiertas, velas, radiadores y otras fuentes de calor.
- Siga las recomendaciones de lavado: El cinturón debe lavarse según las recomendaciones del fabricante. Una temperatura de lavado demasiado alta o el uso de agentes de limpieza inadecuados pueden dañar el material y reducir su durabilidad.
- Lave el cinturón regularmente para evitar la irritación de la piel causada por el sudor.
- Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco para evitar moho y olores desagradables.
- El producto siempre debe usarse según lo previsto.

CONSEJOS E INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE ENVASES USADOS



El embalaje está fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente que pueden desecharse en su centro de reciclaje local. El material de embalaje usado debe entregarse en un punto de recogida de residuos designado por las autoridades locales. La información sobre cómo deshacerse de un producto usado la proporciona el municipio o la oficina municipal.

El producto cumple con los requisitos europeos y nacionales para la seguridad de dispositivos y productos. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el texto, el diseño y los datos del producto sin previo aviso.

Geachte heer/mevrouw, bedankt voor de aankoop van ons product!

Lees voordat u het product gebruikt de onderstaande instructies voor het juiste gebruik van het product.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik en volg de aanbevelingen ervan, aangezien het niet naleven ervan een bedreiging voor het leven of de gezondheid kan vormen.

TOEPASSING EN BESCHRIJVING

Moderne materialen die in de stof worden gebruikt, verwarmen individuele delen van het lichaam, verhogen hun interne temperatuur, versnellen en intensiveren het zweeten, waardoor je vetweefsel verbrandt. Met een afslankgordel kun je je figuur vormgeven en afvallen, niet alleen tijdens het trainen en sporten, maar ook door hem simpelweg elke dag te dragen!

Materiaalsamenstelling: 100% polyester

VERZORGING EN REINIGING

Om de kwaliteit van het materiaal te behouden, volgt u onderstaande onderhoudsinstructies. Het product kan in de wasmachine worden gewassen volgens de aanbevelingen van de fabrikant.



MACHINE WASBAAR MAX. 40°C PROGRAMMA VOOR
SYNTHETISCHE STOFFEN



NIET STOMEN



NIET STRIJKEN



NIET DROGEN



NIET BLEKEN



NIET DWEKEN OF WRINGEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Het is raadzaam om de riem voor het eerste gebruik te wassen.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat de riem goed past . Een losse of te strakke riem kan de bewegingsnauwkeurigheid en het gebruiksgemak beperken.
- Controleer regelmatig de staat van de riem . Controleer vóór elk gebruik of de riem vrij is van beschadigingen, zoals scheuren.
- Zorg ervoor dat verpakkingsmaterialen niet onbeheerd worden achtergelaten. Kinderen kunnen ermee gaan spelen, wat gevaarlijk is.
- Vermijd brandbronnen: De riem is niet brandwerend, dus houd hem uit de buurt van open vuur, kaarsen, radiatoren en andere warmtebronnen.
- Volg de wasadviezen: De riem moet worden gewassen volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Een te hoge wastemperatuur of het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen het materiaal beschadigen en de duurzaamheid ervan verminderen.
- Was de riem regelmatig om huidirritatie door zweet te voorkomen.
- Opslag: Op een droge plaats bewaren om schimmel en onaangename geurtjes te voorkomen.
- Het product moet altijd worden gebruikt zoals bedoeld.



TIPS EN INFORMATIE OVER HET BEHEER VAN GEBRUIKTE VERPAKKING

De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen die u kunt inleveren bij uw plaatselijke recyclingcentrum.

Gebruikt verpakkingsmateriaal dient te worden afgegeven bij een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen afvalinzamelpunt. Informatie over hoe u een gebruikt product moet weggooien, krijgt u van de gemeente of het stadskantoor.

Het product voldoet aan de Europese en nationale eisen voor de veiligheid van apparaten en producten.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in de tekst, het ontwerp en de productgegevens aan te brengen.

Bästa herr/fru, tack för att du köpte vår produkt!

Innan du använder produkten, läs instruktionerna nedan för korrekt användning av produkten.

Vänligen spara denna handbok för framtida referens och följ dess rekommendationer, eftersom underlåtenhet att följa dem kan utgöra ett hot mot liv eller hälsa.

ANVÄNDNING OCH BESKRIVNING

Moderna material som används i tyget värmer upp enskilda delar av kroppen, ökar deras inre temperatur, accelererar och intensifierar svettning, tack vare vilken du bränner fettvävnad. Med ett bantningsbälte kan du forma din figur och gå ner i vikt inte bara under träning och träning, utan också genom att helt enkelt bära dem varje dag!

Materialsammansättning: 100% polyester

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

För att bibehålla kvaliteten på materialet, följ skötselanvisningarna nedan. Produkten kan tvättas i tvättmaskin enligt tillverkarens rekommendationer.



MASKINTVÄTTBAR MAX. 40°C PROGRAM FÖR
SYNTEKISKA TYGER



KEMTRENGÖRA INTE



STRÅK INTE



Torktumla INTE



BLEK INTE



Blötlägg INTE ELLER VIRKA

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Det är lämpligt att tvätta bältet före första användningen.
- Barn får inte leka med produkten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Se till att bältet sitter ordentligt - ett löst eller för hårt bälte kan begränsa rörelseprecisionen och användarkomforten.
- Kontrollera bältets skick regelbundet - före varje användning, se till att bältet är fritt från skador, såsom revor.
- Se till att förpackningsmaterial inte lämnas utan tillsyn. Barn kan börja leka med dem, vilket är farligt.
- Undvik brandkällor: Bältet är inte brandbeständigt, så håll det borta från öppna lågor, ljus, radiatorer och andra värmekällor.
- Följ tvättrekommendationer: Bältet bör tvättas enligt tillverkarens rekommendationer. För hög tvätttemperatur eller användning av olämpliga rengöringsmedel kan skada materialet och minska dess hållbarhet.
- Tvätta bältet regelbundet för att undvika hudirritation orsakad av svett.
- Förvaring: Förvara på en torr plats för att förhindra mögel och obehaglig lukt.
- Produkten ska alltid användas på avsett sätt.



TIPS OCH INFORMATION OM HANTERING AV ANVÄNDA FÖRPACKNINGAR

Förpackningen är gjord av miljövänliga material som kan lämnas till din lokala återvinningscentral.

Använt förpackningsmaterial ska lämnas till en avfallsinsamlingsplats som utsetts av lokala myndigheter. Information om hur man gör sig av med en använd produkt tillhandahålls av kommunen eller stadskontoret.

Produkten uppfyller europeiska och nationella krav för säkerhet för enheter och produkter.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i text, design och produktdata utan föregående meddelande.

GR

Αγαπητέ κύριε/κυρία, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για τη σωστή χρήση του προϊόντος.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και ακολουθήστε τις συστάσεις του, καθώς η μη συμμόρφωση μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη ζωή ή την υγεία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούνται στο ύφασμα ζεσταίνουν μεμονωμένα μέρη του σώματος, αυξάνουν την εσωτερική τους θερμοκρασία, επιταχύνοντας και εντείνοντας την εφίδρωση, χάρη στην οποία καίτε τον λιπώδη ιστό. Με μια ζώνη αδυνατίσματος μπορείτε να διαμορφώσετε τη σιλουέτα σας και να χάσετε βάρος όχι μόνο κατά τη διάρκεια της προπόνησης και της άσκησης, αλλά και απλά φορώντας τα κάθε μέρα!

Σύνθεση υλικού: 100% πολυεστέρας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για να διατηρήσετε την ποιότητα του υλικού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες φροντίδας. Το προϊόν μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο ρούχων σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.



ΠΛΕΝΕΤΑΙ ΜΕΓ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 40°C ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ



ΜΗΝ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕ



ΜΗ ΣΙΔΕΡΩΝΕΤΕ



ΜΗΝ ΣΤΕΓΝΩΣΕΤΕ



ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ



ΜΗ ΜΟΥΣΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΣΤΥΨΕΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Συνιστάται να πλένετε τη ζώνη πριν την πρώτη χρήση.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη εφαρμόζει σωστά - μια χαλαρή ή πολύ σφιχτή ζώνη μπορεί να περιορίσει την ακρίβεια της κίνησης και την άνεση στη χρήση.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της ζώνης - πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ζώνη δεν έχει φθορές, όπως σκισίματα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά συσκευασίας δεν αφήνονται χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά μπορεί να αρχίσουν να παίζουν μαζί τους, κάτι που είναι επικίνδυνο.
- Αποφύγετε πηγές πυρκαγιάς: Ο ιμάντας δεν είναι ανθεκτικός στη φωτιά, επομένως κρατήστε τον μακριά από ανοιχτές φλόγες, κεριά, καλοριφέρ και άλλες πηγές θερμότητας.
- Ακολουθήστε τις συστάσεις πλυσίματος: Η ζώνη πρέπει να πλένεται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία πλύσης ή η χρήση ακατάλληλων καθαριστικών μπορεί να βλάψει το υλικό και να μειώσει την αντοχή του.
- Πλένετε τακτικά τη ζώνη για να αποφύγετε τον ερεθισμό του δέρματος που προκαλείται από τον ιδρώτα.
- Αποθήκευση: Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος για να αποφύγετε τη μούχλα και τις δυσάρεστες οσμές.
- Το προϊόν πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται όπως προορίζεται.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που μπορούν να απορριφθούν στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης.

Το χρησιμοποιημένο υλικό συσκευασίας θα πρέπει να παραδίδεται σε σημείο συλλογής απορριμμάτων που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόρριψης ενός χρησιμοποιημένου προϊόντος παρέχονται από το γραφείο του δήμου ή της πόλης.

Το προϊόν πληροί τις ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών και προϊόντων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο κείμενο, το σχέδιο και τα δεδομένα προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.

Stimate domnule/doamnă, vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru!

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți instrucțiunile de mai jos pentru utilizarea corectă a produsului.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare și să urmați recomandările acestuia, deoarece nerespectarea poate reprezenta o amenințare pentru viață sau sănătate.

APLICAȚIE ȘI DESCRIERE

Materialele moderne utilizate în țesătură încălzesc părți individuale ale corpului, le cresc temperatura internă, accelerând și intensificând transpirația, datorită căreia ardeți țesutul adipos. Cu o centură de slăbit îți poți modela silueta și slăbi nu numai în timpul antrenamentului și exercițiilor, ci și pur și simplu purtându-le în fiecare zi!

Compoziție material: 100% poliester

ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE

Pentru a menține calitatea materialului, urmați instrucțiunile de îngrijire de mai jos. Produsul poate fi spălat în mașina de spălat rufe conform recomandărilor producătorului.



LAVABIL LA MASINA MAX. PROGRAM 40°C PENTRU
TESSUTI SINTETICE



NU CURĂȚAȚI CHIMIC



NU CĂLCAȚI



NU USCATĂ



A NU SE FOLOSII ÎNĂLBITOR



NU ÎMBIERȚI ȘI NU TORȚI

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Este recomandabil să spălați cureaua înainte de prima utilizare.
- Copiii nu trebuie să se joace cu produsul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Asigurați-vă că centura se potrivește corect - o centură slăbită sau prea strânsă poate limita precizia mișcării și confortul utilizării.
- Verificați în mod regulat starea curelei - înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că cureaua nu are daune, cum ar fi rupturi.
- Asigurați-vă că materialele de ambalare nu sunt lăsate nesupravegheate. Copiii pot începe să se joace cu ei, ceea ce este periculos.
- Evitați sursele de foc: centura nu este rezistentă la foc, așa că țineți-o departe de flăcări deschise, lumânări, calorifere și alte surse de căldură.
- Urmăriți recomandările de spălare: Cureaua trebuie spălată conform recomandărilor producătorului. O temperatură prea mare de spălare sau utilizarea agenților de curățare inadecvați pot deteriora materialul și pot reduce durabilitatea acestuia.
- Spălați cureaua în mod regulat pentru a evita iritarea pielii cauzată de transpirație.
- Depozitare: Depozitați într-un loc uscat pentru a preveni mușgaiul și mirosurile neplăcute.
- Produsul ar trebui să fie întotdeauna utilizat conform destinației.



SFATURILE ȘI INFORMAȚIILE PRIVIND GESTIONAREA AMBALAJULUI UTILIZAT

Ambalajul este realizat din materiale ecologice care pot fi aruncate la centrul local de reciclare.

Materialul de ambalare folosit trebuie livrat la un punct de colectare a deșeurilor desemnat de autoritățile locale. Informațiile despre modul de eliminare a unui produs uzat sunt furnizate de către oficiul comunal sau al orașului.

Produsul îndeplinește cerințele europene și naționale pentru siguranța dispozitivelor și produselor.
Ne rezervăm dreptul de a face modificări textului, designului și datelor despre produs fără notificare prealabilă.

Prezado senhor/senhora, obrigado por adquirir nosso produto!

Antes de usar o produto, leia as instruções abaixo para o uso adequado do produto.

Guarde este manual para referência futura e siga suas recomendações, pois o não cumprimento pode representar uma ameaça à vida ou à saúde.

APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO

Os materiais modernos utilizados no tecido aquecem partes individuais do corpo, aumentam sua temperatura interna, acelerando e intensificando a transpiração, graças à qual queima tecido adiposo. Com um cinto de emagrecimento você pode modelar sua figura e perder peso não só durante o treino e exercício, mas também simplesmente usando-o todos os dias!

Composição do material: 100% poliéster

CUIDADOS E LIMPEZA

Para manter a qualidade do material, siga as instruções de cuidados abaixo. O produto pode ser lavado em máquina de lavar conforme recomendação do fabricante.



LAVÁVEL À MÁQUINA MÁX. PROGRAMA 40°C PARA
TECIDOS SINTÉTICOS



NÃO LAVAR A SECO



NÃO ENGOMAR



NÃO SEQUE



NÃO UTILIZAR ALVEJANTE



NÃO MERGULHE NEM TORÇA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- É aconselhável lavar o cinto antes da primeira utilização.
- As crianças não devem brincar com o produto.
- A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Certifique-se de que o cinto esteja ajustado corretamente - um cinto solto ou muito apertado pode limitar a precisão do movimento e o conforto de uso.
- Verifique regularmente o estado do cinto - antes de cada utilização, certifique-se de que o cinto não apresenta danos, como rasgos.
- Certifique-se de que os materiais de embalagem não sejam deixados sem vigilância. As crianças podem começar a brincar com eles, o que é perigoso.
- Evite fontes de fogo: O cinto não é resistente ao fogo, portanto mantenha-o afastado de chamas abertas, velas, radiadores e outras fontes de calor.
- Siga as recomendações de lavagem: A correia deve ser lavada de acordo com as recomendações do fabricante. Uma temperatura de lavagem demasiado elevada ou a utilização de agentes de limpeza inadequados podem danificar o material e reduzir a sua durabilidade.
- Lave o cinto regularmente para evitar irritações na pele causadas pelo suor.
- Armazenamento: Armazenar em local seco para evitar mofo e odores desagradáveis.
- O produto deve ser sempre utilizado conforme pretendido.



DICAS E INFORMAÇÕES SOBRE O GESTÃO DAS EMBALAGENS USADAS

A embalagem é feita de materiais ecológicos que podem ser descartados no centro de reciclagem local.

O material de embalagem usado deve ser entregue num ponto de recolha de resíduos designado pelas autoridades locais. As informações sobre como descartar um produto usado são fornecidas pela comuna ou prefeitura.

O produto atende aos requisitos europeus e nacionais relativos à segurança de dispositivos e produtos.

Reservamo-nos o direito de fazer alterações no texto, design e dados do produto sem aviso prévio.

Уважаеми господине/госпожо, благодарим ви, че закупихте нашия продукт!

Преди да използвате продукта, моля, прочетете инструкциите по-долу за правилна употреба на продукта.

Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки и следвайте неговите препоръки, тъй като неспазването може да представлява заплаха за живота или здравето.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Съвременните материали, използвани в материята, затоплят отделните части на тялото, повишават вътрешната им температура, ускоряват и засилват изпотяването, благодарение на което изгаряте мастната тъкан. С колан за отслабване можете да оформите фигурата си и да отслабнете не само по време на тренировка и тренировка, но и просто като ги носите всеки ден!

Състав на материала: 100% полиестер

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ

За да запазите качеството на материала, следвайте инструкциите за грижа по-долу. Продуктът може да се пере в пералня според препоръките на производителя.



МОЖЕ ДА СЕ ПЕРЕ В МАШИНА МАКС. 40°C
ПРОГРАМА ЗА СИНТЕТИЧНИ ТЪКАНИ



НЕ ПОДЛАГАЙТЕ НА ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ



НЕ ГЛАДЕТЕ



НЕ СУШЕТЕ в сушилня



НЕ СЕ ИЗБЕЛВА



НЕ НАКИСАЙТЕ И НЕ ИЗЦЕДВАЙТЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Препоръчително е да изперете колана преди първа употреба.
- Децата не трябва да си играят с продукта.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Уверете се, че коланът пасва правилно - разхлабен или прекалено стегнат колан може да ограничи прецизността на движение и комфорта при използване.
- Редовно проверявайте състоянието на колана - преди всяка употреба се уверете, че коланът няма повреди, като например разкъсвания.
- Уверете се, че опаковъчните материали не са оставени без надзор. Децата могат да започнат да си играят с тях, което е опасно.
- Избягвайте източници на огън: Коланът не е огнеустойчив, затова го дръжте далеч от открит пламък, свещи, радиатори и други източници на топлина.
- Следвайте препоръките за пране: Коланът трябва да се пере в съответствие с препоръките на производителя. Твърде високата температура на пране или използването на неподходящи почистващи препарати може да повреди материала и да намали неговата издръжливост.
- Мийте колана редовно, за да избегнете дразнене на кожата, причинено от пот.
- Съхранение: Съхранявайте на сухо място за предотвратяване на мухъл и неприятни миризми.
- Продуктът винаги трябва да се използва по предназначение.



СЪВЕТИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ ОПАКОВКИ

Опаковката е направена от екологично чисти материали, които могат да бъдат изхвърлени в местния център за рециклиране. Използваният опаковъчен материал трябва да бъде предаден в пункт за събиране на отпадъци, определен от местните власти. Информация за това как да изхвърлите използван продукт се предоставя от общинската или градска служба.

Продуктът отговаря на европейските и национални изисквания за безопасност на уредите и продуктите. Запазваме си правото да правим промени в текста, дизайна и данните за продукта без предупреждение.

Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy termékünket vásárolta!

A termék használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a termék megfelelő használatához.

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra, és kövesse a benne foglalt ajánlásokat, mivel a be nem tartása veszélyt jelenthet az életre vagy az egészségre.

PÁLYÁZAT ÉS LEÍRÁS

A szövetben használt modern anyagok felmelegítik az egyes testrészeket, növelik azok belső hőmérsékletét, gyorsítják és fokozzák az izzadást, aminek köszönhetően zsírszövetet éget. A karcsúsító övvel nem csak edzés és edzés közben formálhatod alakodat és fogyhatsz, hanem egyszerűen mindennap viselve is!

Anyagösszetétel: 100% poliészter

GONDOZÁS ÉS TISZTÍTÁS

Az anyag minőségének megőrzése érdekében kövesse az alábbi kezelési utasításokat. A termék a gyártó ajánlása szerint mosógépben mosható.



GÉPBE MOSÓ MAX. 40°C PROGRAM SZINTETIKUS SZÖVETEKHEZ



VEGYILEG NEM TISZTÍTHATÓ



VASALNI TILOS



NE SZÁRÍTJA SZÁRÍTÓGÉPBE



NE HASZNÁLJON FEHÉRÍTŐT



NE ÁZTASSA VAGY CSARÁSA

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Az övet az első használat előtt tanácsos kimosni.
- Gyermek nem játszhat a termékkel.
- A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Győződjön meg arról, hogy az öv megfelelően illeszkedik - a laza vagy túl szoros öv korlátozhatja a mozgás pontosságát és a használat kényelmét.
- Rendszeresen ellenőrizze az öv állapotát – minden használat előtt ellenőrizze, hogy az öv mentes-e sérülésektől, például szakadásoktól.
- Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyagok ne maradjanak felügyelet nélkül. A gyerekek elkezdhetnek játszani velük, ami veszélyes.
- Kerülje a tűzforrásokat: Az öv nem tűzálló, ezért tartsa távol nyílt lángtól, gyertyáktól, radiátoroktól és egyéb hőforrásoktól.
- Kövesse a mosási ajánlásokat: Az övet a gyártó ajánlásai szerint kell kimosni. A túl magas mosási hőmérséklet vagy a nem megfelelő tisztítószerek használata károsíthatja az anyagot és csökkentheti annak tartósságát.
- Az izzadság okozta bőrirritáció elkerülése érdekében rendszeresen mossa le az övet.
- Tárolás: Száraz helyen tárolja, hogy elkerülje a penészgombát és a kellemetlen szagokat.
- A terméket mindig rendeltetésszerűen kell használni.



TIPPEK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁSOK KEZELÉSÉHEZ

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító központban lehet leadni.

A használt csomagolóanyagokat a helyi hatóságok által kijelölt hulladékgyűjtő helyre kell szállítani. A használt termék ártalmatlanítására vonatkozó információkat a település vagy a városi hivatal ad.

A termék megfelel a készülékek és termékek biztonságára vonatkozó európai és nemzeti követelményeknek.

Fenntartjuk a jogot a szöveg, a design és a termékadatok előzetes értesítés nélküli változtatására.

DK

Kære hr/fru, tak fordi du har købt vores produkt!

Før du bruger produktet, skal du læse instruktionerne nedenfor for korrekt brug af produktet.

Gem venligst denne vejledning til fremtidig reference og følg dens anbefalinger, da manglende overholdelse kan udgøre en trussel mod liv eller helbred.

ANVENDELSE OG BESKRIVELSE

Moderne materialer, der bruges i stoffet, opvarmer individuelle dele af kroppen, øger deres indre temperatur, accelererer og intensiverer sveden, takket være hvilket du forbrænder fedtvæv. Med et slankebælte kan du forme din figur og tabe dig ikke kun under træning og træning, men også ved blot at have dem på hver dag!

Materialesammensætning: 100% polyester

PLEJE OG RENGØRING

For at bevare kvaliteten af materialet skal du følge plejeinstruktionerne nedenfor. Produktet kan vaskes i vaskemaskine efter producentens anbefalinger.



MASKINVASK MAX. 40°C PROGRAM TIL SYNTETISKE
STOFFER



MÅ IKKE KØRRENS



STRYG IKKE



MÅ IKKE tørretumbles



BLEG IKKE



MÅ IKKE BLØDGE ELLER VREDE

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Det er tilrådeligt at vaske bæltet før første brug.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Sørg for, at bæltet sidder korrekt - et løst eller for stramt bælte kan begrænse bevægelsespræcisionen og brugskomforten.
- Kontroller remmens tilstand regelmæssigt - før hver brug skal du sikre dig, at bæltet er fri for skader, såsom revner.
- Sørg for, at emballagematerialer ikke efterlades uden opsyn. Børn kan begynde at lege med dem, hvilket er farligt.
- Undgå brandkilder: Bæltet er ikke brandsikkert, så hold det væk fra åben ild, stearinlys, radiatorer og andre varmekilder.
- Følg vaskeanbefalinger: Bæltet skal vaskes i henhold til producentens anbefalinger. For høj vasketemperatur eller brug af uegnede rengøringsmidler kan beskadige materialet og reducere dets holdbarhed.
- Vask bæltet regelmæssigt for at undgå hudirritation forårsaget af sved.
- Opbevaring: Opbevares på et tørt sted for at forhindre mug og ubehagelige lugte.
- Produktet skal altid bruges efter hensigten.



TIPS OG INFORMATION OM HÅNDTERING AF BRUGT EMBALLAGE

Emballagen er lavet af miljøvenlige materialer, som kan afleveres på din lokale genbrugsplads.

Brugt emballagemateriale skal afleveres til et affaldsindsamlingssted udpeget af lokale myndigheder. Oplysninger om, hvordan man bortskaffer et brugt produkt, gives af kommunen eller bykontoret.

Produktet opfylder europæiske og nationale krav til sikkerhed for apparater og produkter.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i tekst, design og produktdata uden varsel.

Vážení pán/pani, ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt!

Pred použitím produktu si prečítajte nižšie uvedené pokyny pre správne používanie produktu.

Uschovajte si tento návod pre budúce použitie a dodržujte jeho odporúčania, pretože nedodržanie môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

APLIKÁCIA A POPIS

Moderné materiály použité v látke prehrievajú jednotlivé časti tela, zvyšujú ich vnútornú teplotu, urýchľujú a zintenzívňujú potenie, vďaka čomu spaľujete tukové tkanivo. So zoštíhľujúcim pásom si vytvarujete postavu a schudnete nielen počas tréningu a cvičenia, ale aj jednoduchým každodenným nosením!

Materiálové zloženie: 100% polyester

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Aby ste zachovali kvalitu materiálu, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov na údržbu. Výrobok je možné prať v práčke podľa odporúčaní výrobcu.



PRAŤ V PRAČKE MAX. 40°C PROGRAM PRE
SYNTECKÉ LÁTKY



NEČISTITE SUCHÝM ČISTENÍM



NEŽEHLITE



NESUŠTE v sušičke



NEBIELIŤ



NENAMÁČAJTE ANI NEŽMÁČAJTE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prvým použitím je vhodné pás vyprať.
- Deti sa s výrobkom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Uistite sa, že pás správne sedí - voľný alebo príliš tesný pás môže obmedziť presnosť pohybu a pohodlie pri používaní.
- Pravidelne kontrolujte stav remeňa – pred každým použitím sa uistite, že remeň nie je poškodený, napríklad natrhnutý.
- Dbajte na to, aby obalové materiály nezostali bez dozoru. Deti sa s nimi môžu začať hrať, čo je nebezpečné.
- Vyhnite sa zdrojom ohňa: Pás nie je ohňovzdorný, preto ho držte mimo dosahu otvoreného ohňa, sviečok, radiátorov a iných zdrojov tepla.
- Dodržujte odporúčania pre pranie: Pás by ste mali prať podľa odporúčaní výrobcu. Príliš vysoká teplota prania alebo použitie nevhodných čistiacich prostriedkov môže poškodiť materiál a znížiť jeho životnosť.
- Pás pravidelne umývajte, aby ste predišli podráždeniu pokožky spôsobenému potom.
- Skladovanie: Skladujte na suchom mieste, aby ste predišli plesniam a nepríjemným zápachom.
- Výrobok by sa mal vždy používať podľa určenia.



TIPY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAKLADANIA S POUŽITÝMI OBALMI

Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré je možné zlikvidovať v miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál odovzdajte na zberné miesto určené miestnymi úradmi. Informácie o likvidácii použitého výrobku poskytuje obec alebo mestský úrad.

Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a produktov.

Výhradzujeme si právo na zmeny v texte, dizajne a produktových údajoch bez upozornenia.

Arvoisa vastaanottaja, kiitos tuotteemme ostamisesta!

Ennen kuin käytät tuotetta, lue alla olevat ohjeet tuotteen oikeasta käytöstä.

Säilytä tämä opas myöhempiä tarvetta varten ja noudata sen suosituksia, sillä ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran tai terveyden.

SOVELLUS JA KUVAUS

Kankaassa käytetyt nykyaikaiset materiaalit lämmittävät yksittäisiä kehon osia, nostavat niiden sisäistä lämpötilaa, kiihdyttäen ja tehostaen hikoilua, minkä ansiosta poltat rasvakudosta. Laihdutusvyön avulla voit muotoilla vartaloasi ja laihduttaa paitsi harjoittelun ja harjoituksen aikana, myös yksinkertaisesti käyttämällä niitä joka päivä!

Materiaalin koostumus: 100 % polyesteriä

I

HUOLTO JA PUHDISTUS

Säilyttääksesi materiaalin laadun, noudata alla olevia hoito-ohjeita. Tuote voidaan pestä pesukoneessa valmistajan suositusten mukaan.



Konepestävä MAX. 40°C OHJELMA SYNTEETTISILLE KANKAILLE



ÄLÄ KUIVAPUHDISTUS



ÄLÄ SILITA



ÄLÄ rumpukuivausta



ÄLÄ VALKAISTA



ÄLÄ LIOTTA TAI Väännä

TURVALLISUUSOHJEET

- On suositeltavaa pestä vyö ennen ensimmäistä käyttöä.
- Lapset eivät saa leikkiä tuotteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Varmista, että vyö istuu kunnolla - löysä tai liian kireä vyö voi rajoittaa liikkeen tarkkuutta ja käyttömukavuutta.
- Tarkista vyön kunto säännöllisesti - ennen jokaista käyttökertaa varmista, että hihnassa ei ole vaurioita, kuten repeämiä.
- Varmista, että pakkausmateriaaleja ei jätetä ilman valvontaa. Lapset voivat alkaa leikkiä niillä, mikä on vaarallista.
- Vältä palolähteitä: Hihna ei ole tulenkestävä, joten pidä se poissa avotulesta, kynttilöitä, lämpöpattereita ja muita lämmönlähteitä.
- Noudata pesusuosituksia: Vyö tulee pestä valmistajan suositusten mukaisesti. Liian korkea pesulämpötila tai sopimattomien puhdistusaineiden käyttö voi vaurioittaa materiaalia ja heikentää sen kestävyyttä.
- Pese vyö säännöllisesti välttääksesi hien aiheuttamaa ihoärsytystä.
- Säilytys: Säilytä kuivassa paikassa homeen ja epämiellyttävien hajujen välttämiseksi.
- Tuotetta tulee aina käyttää tarkoitetulla tavalla.



VINKKEJÄ JA TIETOA KÄYTETTYJEN PAKKAUSTEN HALLINTAAN

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan hävittää paikallisessa kierrätyskeskuksessa.

Käytetty pakkausmateriaali tulee toimittaa paikallisten viranomaisten määräämään jätteenkeräyspisteeseen. Tietoja käytetyn tuotteen hävittämisestä antaa kunnan tai kaupungin virasto.

Tuote täyttää eurooppalaiset ja kansalliset laitteiden ja tuotteiden turvallisuusvaatimukset.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tekstiin, suunnitteluun ja tuotetietoihin ilman erillistä ilmoitusta.

LT

Gerbiamasis Pone/Ponia, dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį!

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas, kaip tinkamai naudoti gaminį.

Išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje, ir vadovaukitės jo rekomendacijomis, nes jos nesilaikymas gali kelti pavojų gyvybei arba sveikatai.

PRAŠYMAS IR APRAŠYMAS

Šiuolaikinės medžiagos, naudojamos audinyje, sušildo atskiras kūno dalis, padidina jų vidinę temperatūrą, pagreitina ir sustiprina prakaitavimą, ko dėka deginate riebalinį audinį. Liekninančiu diržu galite formuoti figūrą ir sulieknėti ne tik treniruotės ir mankštos metu, bet ir tiesiog nešiojant juos kasdien!

Medžiagos sudėtis: 100% poliesteris

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Norėdami išlaikyti medžiagos kokybę, vadovaukitės toliau pateiktomis priežiūros instrukcijomis. Gaminį galima skalbti skalbimo mašinoje pagal gamintojo rekomendacijas.



MAŠINA PLAUTI MAKS. 40°C SINTETINIŲ AUDINIŲ
PROGRAMA



NEVALYKITE SAUSIO VALYMO



NELYGINTI



NEdžiovinkite džiovyklėje



NEBALINTI



NEMIRKINKITE IR NEVERKITE

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Prieš pirmąjį naudojimą patartina išplauti diržą.
- Vaikai neturi žaisti su gaminiu.
- Vaikai negali valyti ir prižiūrėti be priežiūros.
- Įsitikinkite, kad diržas tinkamai priglunda – laisvas arba per daug įtemptas diržas gali apriboti judėjimo tikslumą ir naudojimo patogumą.
- Reguliariai tikrinkite diržo būklę – prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad diržas nepažeistas, pavyzdžiui, neįplyšęs.
- Įsitikinkite, kad pakavimo medžiagos nėra paliktos be priežiūros. Vaikai gali pradėti su jais žaisti, o tai pavojinga.
- Venkite ugnies šaltinių: Diržas nėra atsparus ugniai, todėl laikykite jį atokiai nuo atviros liepsnos, žvakių, radiatorių ir kitų šilumos šaltinių.
- Laikykitės plovimo rekomendacijų: Diržas turi būti skalbiamas pagal gamintojo rekomendacijas. Per aukšta skalbimo temperatūra arba netinkamą valymo priemonių naudojimą gali sugadinti medžiagą ir sumažinti jos patvarumą.
- Reguliariai plaukite diržą, kad išvengtumėte odos sudirginimo dėl prakaito.
- Laikymas: laikykite sausoje vietoje, kad išvengtumėte pelėsių ir nemalonaus kvapo.
- Produktas visada turi būti naudojamas pagal paskirtį.



PATARIMAI IR INFORMACIJA APIE NAUDOTŲ PAKUOČIŲ TVARKYMĄ

Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galima išmesti vietiniame perdirbimo centre.

Panaudotos pakavimo medžiagos turi būti pristatytos į vietos valdžios nurodytą atliekų surinkimo punktą. Informaciją, kaip išmesti panaudotą gaminį, teikia komunos arba miesto biuras.

Gaminys atitinka Europos ir nacionalinius prietaisų ir gaminių saugos reikalavimus.

Pasiliekame teisę be įspėjimo keisti tekstą, dizainą ir gaminio duomenis.

Godātais kungs/kundze! Paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, izlasiet tālāk sniegtos norādījumus par pareizu produkta lietošanu.

Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai un ievērojiet tās ieteikumus, jo tās neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību.

PIETEIKUMS UN APRAKSTS

Mūsdienīgi audumā izmantotie materiāli sasilda atsevišķas ķermeņa daļas, paaugstina to iekšējo temperatūru, paātrinot un pastiprinot svīšanu, pateicoties kam tiek sadedzināti taukaudi. Ar notievēšanas jostu vari veidot savu figūru un zaudēt svaru ne tikai treniņa un vingrošanas laikā, bet arī vienkārši valkājot tās katru dienu!

Materiāla sastāvs: 100% poliesters

KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Lai saglabātu materiāla kvalitāti, ievērojiet tālāk sniegtos kopšanas norādījumus. Preci var mazgāt veļas mašīnā saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.



MAZGĀJAMS MAŠĪNĀ MAKS. 40°C PROGRAMMA
SINTĒTISKAJIEM AUDUMIEM



NEDRĪKST TĪRĪT



NEDRĪKST



NEDRĪKST ŽĀVĒT



NEBALINĀT



NEMĒRCĒJIET UN NEIZGRĪSTIET

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Pirms pirmās lietošanas jostas ieteicams mazgāt.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar izstrādājumu.
- Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Pārliecinieties, vai josta ir pareizi piestiprināta - vaļīga vai pārāk cieša josta var ierobežot kustības precizitāti un lietošanas komfortu.
- Regulāri pārbaudiet jostas stāvokli – pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai jostai nav bojājumu, piemēram, plīsumu.
- Pārliecinieties, vai iepakojuma materiāli netiek atstāti bez uzraudzības. Bērni var sākt ar viņiem spēlēties, kas ir bīstami.
- Izvairieties no uguns avotiem: Siksna nav ugunsdroša, tāpēc turiet to tālāk no atklātas liesmas, svecēm, radiatoriem un citiem siltuma avotiem.
- Ievērojiet mazgāšanas ieteikumus: Josta jāmazgā saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. Pārāk augsta mazgāšanas temperatūra vai nepiemērotu tīrīšanas līdzekļu izmantošana var sabojāt materiālu un samazināt tā izturību.
- Regulāri mazgājiet jostu, lai izvairītos no sviedru izraisīta ādas kairinājuma.
- Uzglabāšana: Uzglabāt sausā vietā, lai novērstu pelējumu un nepatīkamas smakas.
- Produkts vienmēr jālieto, kā paredzēts.



PADOMI UN INFORMĀCIJA PAR LIETOTĀ IEPAKOJUMA PĀRVALDĪBU

Iepakojums ir izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus var nodot vietējā pārstrādes centrā.

Izlietotais iepakojuma materiāls jānogādā vietējo varas iestāžu norādītā atkritumu savākšanas punktā. Informāciju par to, kā atbrīvoties no izlietotā produkta, sniedz komūna vai pilsētas pārvalde.

Produkts atbilst Eiropas un valsts prasībām attiecībā uz ierīču un izstrādājumu drošību.

Mēs paturam tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas tekstā, dizainā un produkta datos.

Lugupeetud proua, täname teid meie toote ostmise eest!

Enne toote kasutamist lugege palun allolevaid juhiseid toote õigeks kasutamiseks.

Hoidke käesolev juhend edaspidiseks kasutamiseks alles ja järgige selle soovitusi, sest selle järgimata jätmine võib ohustada elu või tervist.

TAOTLUS JA KIRJELDUS

Kangas kasutatavad kaasaegsed materjalid soojendavad üksikuid kehaosi, tõstavad nende sisetemperatuuri, kiirendades ja intensiivistades higistamist, tänu millele põletate rasvkudet. Salendava vööga saad oma figuuri vormida ja kaalust alla võtta mitte ainult treeningu ja trenni ajal, vaid ka lihtsalt igapäevaselt kandes!

Materjali koostis: 100% polüester

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Materjali kvaliteedi säilitamiseks järgige allolevaid hooldusjuhiseid. Toodet võib pesta pesumasinas vastavalt tootja soovitudele.



MASINAS PESUTAV MAX. 40°C PROGRAMM
SÜNTEETILISTE KANGADE PUHUL



MITTE KEEMILISELT PUHASTADA



ÄRGE TRUUDIGE



MITTE trummelkuivata



MITTE PLEEGENDA



MITTE LEOTA EGA väänata

OHUTUSJUHISED

- Enne esmakordset kasutamist on soovitatav vöö pesta.
- Lapsed ei tohi tootega mängida.
- Lapsed ei tohi ilma järelvalveta puhastada ja hooldada.
- Veenduge, et vöö istub korralikult – lõtv või liiga pingul rihm võib piirata liikumise täpsust ja kasutusmugavust.
- Kontrollige regulaarselt rihma seisukorda – enne iga kasutuskorda veenduge, et rihm ei oleks kahjustuste, näiteks rebenditeta.
- Veenduge, et pakkematerjale ei jäetaks järelevalveta. Lapsed võivad hakata nendega mängima, mis on ohtlik.
- Vältige tuleallikaid: rihm ei ole tulekindel, seega hoidke seda eemal lahtisest leegist, küünaldest, radiaatoritest ja muudest soojusallikatest.
- Järgige pesemissoovitusi: Vööd tuleb pesta vastavalt tootja soovitudele. Liiga kõrge pesutemperatuur või sobimatute puhastusvahendite kasutamine võib materjali kahjustada ja vähendada selle vastupidavust.
- Peske vööd regulaarselt, et vältida higist põhjustatud nahaärritust.
- Säilitamine: Hallituse ja ebameeldiva lõhna vältimiseks hoidke kuivas kohas.
- Toodet tuleb alati kasutada ettenähtud viisil.



NÕUANDED JA TEAVE KASUTATUD PAKENDITE HALDAMISE KOHTA

Pakend on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mille saab ära anda kohalikus taaskasutuskeskuses.

Kasutatud pakkematerjal tuleb toimetada kohalike omavalitsuste poolt määratud jäätmekogumispunkti. Teavet kasutatud toote utiliseerimise kohta annab omavalitsus või linnavalitsus.

Toode vastab Euroopa ja riiklikele seadmete ja toodete ohutuse nõuetele.

Jätame endale õiguse teha tekstis, disainis ja tooteandmetes ette teatamata muudatusi.

Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka!

Pred uporabo izdelka preberite spodnja navodila za pravilno uporabo izdelka.

Prosimo, da shranite ta priročnik za poznejšo uporabo in upoštevate njegova priporočila, saj lahko neupoštevanje ogrozi življenje ali zdravje.

UPORABA IN OPIS

Sodobni materiali, uporabljeni v tkanini, segrejejo posamezne dele telesa, zvišajo njihovo notranjo temperaturo, pospešijo in okrepijo potenje, zaradi česar izgorevate maščobno tkivo. S pasom za hujšanje lahko oblikujete svojo postavo in shujšate ne samo med treningom in vadbo, ampak tudi s preprostimi vsakodnevnimi nošenjem!

Sestava materiala: 100% poliester

NEGA IN ČIŠČENJE

Da bi ohranili kakovost materiala, upoštevajte spodnja navodila za nego. Izdelek lahko perete v pralnem stroju po priporočilih proizvajalca.



PRALNO STROJNO MAKS. 40°C PROGRAM ZA
SINTETIČNE TKANINE



NE KEMIČNO ČIŠČITE



NE LIKAJTE



NE SUŠITE v sušilnem stroju



NE BELITE



NE NAMAKAJTE ALI OŽITE

VARNOSTNA NAVODILA

- Pred prvo uporabo je priporočljivo, da pas operete.
- Otroci se ne smejo igrati z izdelkom.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Prepričajte se, da se pas pravilno prilega – ohlapen ali pretesen pas lahko omeji natančnost gibanja in udobje uporabe.
- Redno preverjajte stanje pasu – pred vsako uporabo se prepričajte, da pas ni poškodovan, na primer raztrgan.
- Poskrbite, da embalažni materiali ne ostanejo brez nadzora. Otroci se lahko začnejo igrati z njimi, kar je nevarno.
- Izogibajte se virom ognja: pas ni odporen proti ognju, zato ga hranite proč od odprtega ognja, sveč, radiatorjev in drugih virov toplote.
- Upoštevajte priporočila za pranje: Pas je treba oprati v skladu s priporočili proizvajalca. Previsoka temperatura pranja ali uporaba neustreznih čistilnih sredstev lahko poškoduje material in zmanjša njegovo obstojnost.
- Redno umivajte pas, da preprečite draženje kože zaradi znoja.
- Skladiščenje: Hraniti na suhem mestu, da preprečite nastanek plesni in neprijetnih vonjav.
- Izdelek je treba vedno uporabljati v skladu z namenom.



NASVETI IN INFORMACIJE O RAVNANJU Z UPORABLJENO EMBALAŽO

Embalaža je narejena iz okolju prijaznih materialov, ki jih lahko oddate v lokalnem centru za recikliranje.

Uporabljeno embalažo je treba oddati na zbirno mesto, ki ga določijo lokalne oblasti. Informacije o tem, kako odstraniti rabljeni izdelek, posreduje občinski ali mestni urad.

Izdelek izpolnjuje evropske in nacionalne zahteve glede varnosti naprav in izdelkov.

Pridržujemo si pravico do sprememb besedila, dizajna in podatkov o izdelkih brez predhodnega obvestila.

IE

A Sir / Madam, go raibh maith agat as ár dtáirge a cheannach!

Sula n-úsáideann tú an táirge, léigh na treoracha thíos maidir le húsáid cheart an táirge.

Coinnigh an lámhleabhar seo le haghaidh tagartha sa todhchaí le do thoil agus lean a mholtaí, mar d'fhéadfadh sé bheith ina bhagairt do bheatha nó do shláinte mura gcomhlíontar é.

IARRATAS AGUS CUR SÍOS

Déanann ábhair nua-aimseartha a úsáidtear sa fabraic codanna aonair den chorp a théamh, a dteocht inmheánach a mhéadú, sweating a luathú agus a dhianú, a bhuíochas sin dó fíochán saille. Le crios slimming is féidir leat do fhigiúr a mhúnlú agus meáchan a chailleadh, ní hamháin le linn oiliúna agus aclaíochta, ach freisin trí iad a chaitheamh gach lá!

Comhdhéanamh ábhair: poileistear 100%.

CÚRAM AGUS GLANADH

Chun cáilíocht an ábhair a chothabháil, lean na treoracha cúraim thíos. Is féidir an táirge a nite i meaisín níos áine de réir mholtaí an mhonaróra.



MEAISÍN NÍOS MAX. 40°C CLÁR DO Fabraicí Sintéiseacha



NÁ TRIOMADÓIR GLAN



NÁ Iarann



NÁ Tumble Tirim



NÁ Bleach



NÁ SOAK NÓ SCRÍOBH

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

- Tá sé inmholta an crios a nigh roimh an gcéad úsáid.
- Ní ceadmhach do pháistí súgradh leis an táirge.
- Ní féidir le leanaí glanadh agus cothabháil a dhéanamh gan mhaoirseacht.
- Bí cinnte go n-oireann an crios i gceart - féadfaidh crios scaoilte nó ró-daingean teorainn a chur le cruinneas gluaiseachta agus compord úsáide.
- Seiceáil riocht an chrios go rialta - roimh gach úsáid, déan cinnte go bhfuil an crios saor ó dhamáiste, mar shampla deora.
- Déan cinnte nach bhfágtar ábhair phacáistithe gan duine ina láthair. Féadfaidh leanaí tosú ag imirt leo, rud atá contúirteach.
- Seachain foinsí dóiteáin: Níl an crios resistant dóiteáin, mar sin coinnigh sé ar shiúl ó lasracha oscailte, coinnle, radaitheoirí agus foinsí teasa eile.
- Lean na moltaí níos áine: Ba chóir an crios a ní de réir mholtaí an mhonaróra. Féadfaidh teocht níos áine ró-ard nó úsáid oibreán glantacháin míchuí damáiste a dhéanamh don ábhar agus a marthanacht a laghdú.
- Nigh an crios go rialta chun greannú craicinn de bharr allais a sheachaint.
- Stóráil: Stóráil in áit thirim chun múnla agus boladh mí-thaitneamhach a chosc.
- Ba cheart an táirge a úsáid i gcónaí mar a bhí beartaithe.



LEIDEANNA AGUS EOLAS MAIDIR LE BAINISTIÚ PACÁISTIÚ ÚSÁIDEACHA

Tá an pacáistiú déanta as ábhair atá neamhdhíobhálach don chomhshaol ar féidir iad a dhiúscairt ag d'ionad athchúrsála áitiúil.

Ba cheart ábhar pacáistithe úsáidte a sheachadadh chuig pointe bailithe dramháola arna ainmniú ag údarás áitiúla. Soláthraíonn an commune nó oifig na cathrach faisnéis maidir le conas táirge úsáidte a dhiúscairt.

Comhlíonann an táirge ceanglais Eorpacha agus náisiúnta maidir le sábháilteacht feistí agus táirgí.

Coimeádaimid an ceart chun athruithe a dhéanamh ar an téacs, ar an dearadh agus ar shonraí an táirge gan fógra.

MT

Għażiż Sinjur/Sinjura, grazzi talli xtrajt il-prodott tagħna!

Qabel tuża l-prodott, jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet hawn taħt għall-użu xieraq tal-prodott.

Jekk jogħġbok zomm dan il-manwal għal referenza futura u segwi r-rakkomandazzjonijiet tiegħu, peress li n-nuqqas ta' konformità jista' jkun ta' theddida għall-ħajja jew is-saħħa.

APPLIKAZZJONI U DESKRIZZJONI

Materjali moderni użati fid-drapp jishnu partijiet individwali tal-ġisem, iżidu t-temperatura interna tagħhom, jaċċelleraw u jintensifikaw l-għaraq, li bis-saħħa tiegħu taħraq tessut tax-xaħam. B'ċinturin ta' 'ħxuna tista' tiffirma l-figura tiegħek u tiflew il-piż mhux biss waqt it-taħriġ u l-eżerċizzju, iżda wkoll billi sempliċement tilbeshom kuljum!

Kompożizzjoni tal-materjal: 100% poliester

KURA U TINDIF

Biex iżzomm il-kwalità tal-materjal, segwi l-istruzzjonijiet tal-kura hawn taħt. Il-prodott jista' jinħasel f'magna tal-ħasil skond ir-rakkomandazzjonijiet tal-manifattur.



MAGNA JINĦASEL MAX. PROGRAMM TA' 40°C GĦAL DRAPPIJET SINTETIĊI



TAX-XOXNA



MA HADID



TIXXEFX



MA BILĊĊ



TIXXBXA JEW WRING

ISTRUZZJONIJIET TAS-SIGURTÀ

- Huwa rakkomandabbli li taħsel iċ-ċinturin qabel l-ewwel użu.
- It-tfal m'għandhomx jilagħbu bil-prodott.
- It-tindif u l-manutenzjoni m'għandhomx isiru minn tfal mingħajr sorveljanza.
- Kun żgur li iċ-ċinturin joqgħod sew - ċinturin maħlul jew issikkat wisq jista' jillimita l-preċiżjoni tal-moviment u l-kumdità tal-użu.
- Iċċekkja l-kundizzjoni taċ-ċinturin regolament - qabel kull użu, kun żgur li iċ-ċinturin huwa ħieles minn ħsara, bħal tiċrit.
- Kun żgur li l-materjali tal-ippakkjar ma jithallewx waħedhom. It-tfal jistgħu jibdeu jilagħbu magħhom, li huwa perikoluż.
- Evita sorsi ta' 'nar: Iċ-ċinturin mhux wiex rezistenti għan-nar, għalhekk zommu 'l bogħod minn fjammi miftuħa, xemgħat, radjaturi u sorsi oħra ta' sħana.
- Segwi r-rakkomandazzjonijiet tal-ħasil: Iċ-ċinturin għandu jinħasel skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-manifattur. Temperatura tal-ħasil għolja wisq jew l-użu ta' 'aġenti tat-tindif mhux xierqa jistgħu jagħmlu ħsara lill-materjal u jnaqqsu d-durabilità tiegħu.
- Aħsel iċ-ċinturin regolament biex tevita irritazzjoni tal-ġilda kkawżata mill-għaraq.
- **Hażna:** Aħżen f'post niexef biex tevita moffa u irwejjah mhux pjaċevoli.
- Il-prodott għandu dejjem jintuża kif maħsub.



GĦAJR U INFORMAZZJONI DWAR IL-ĠESTJONI TAL-PAKKETT UŻAT

L-imballaġġ huwa magħmul minn materjali li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent li jistgħu jintremew fiċ-ċentru tar-riċiklaġġ lokali tiegħek.

Il-materjal tal-imballaġġ użat għandu jitwassal f'punt tal-ġbir tal-iskart magħżul mill-awtoritajiet lokali. Informazzjoni dwar kif tarmi prodott użat hija pprovduta mill-uffiċċju tal-komun jew tal-belt.

Il-prodott jissodisfa r-rekwiżiti Ewropej u nazzjonali għas-sikurezza tal-apparati u l-prodotti.

Aħna nirriżervaw id-dritt li nagħmlu bidliet fit-test, id-disinn u d-dejta tal-prodott mingħajr avviż.

Poštovani gospodine/gospođo, zahvaljujemo što ste kupili naš proizvod!

Prije uporabe proizvoda, pročitajte upute u nastavku za pravilnu uporabu proizvoda.

Sačuvajte ovaj priručnik za buduće potrebe i slijedite njegove preporuke, jer nepoštivanje može predstavljati prijetnju životu ili zdravlju.

PRIMJENA I OPIS

Moderni materijali korišteni u tkanini zagrijavaju pojedine dijelove tijela, povećavaju njihovu unutarnju temperaturu, ubrzavaju i pojačavaju znojenje, zahvaljujući čemu sagorijevate masno tkivo. S pojasom za mršavljenje možete oblikovati svoju figuru i smršavjeti ne samo tijekom treninga i vježbanja, već i jednostavnim svakodnevnim nošenjem!

Sastav materijala: 100% poliester

NJEGA I ČIŠĆENJE

Kako biste održali kvalitetu materijala, slijedite upute za njegu u nastavku. Proizvod se može prati u perilici rublja prema preporuci proizvođača.



MOŽE SE PRATI U STROJU MAKS. 40°C PROGRAM ZA
SINTETIČKE TKANINE



NE ČISTITI KEMIJSKI



NE PEGLATI



NE SUŠITE U sušilici rublja



NE IZBJELJIVATI



NEMOJTE NATAPITI ILI CIJEĐITI

SIGURNOSNE UPUTE

- Preporučljivo je oprati pojas prije prve uporabe.
- Djeca se ne smiju igrati s proizvodom.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Pobrinite se da pojas dobro pristaje - labav ili pretijesan pojas može ograničiti preciznost kretanja i udobnost korištenja.
- Redovito provjeravajte stanje remena - prije svake uporabe provjerite je li remen bez oštećenja, poput poderotina.
- Pazite da materijali za pakiranje ne ostanu bez nadzora. Djeca se mogu početi igrati s njima, što je opasno.
- Izbjegavajte izvore vatre: Pojas nije otporan na vatru, stoga ga držite dalje od otvorenog plamena, svijeća, radijatora i drugih izvora topline.
- Slijedite preporuke za pranje: Pojas treba prati u skladu s preporukama proizvođača. Previsoka temperatura pranja ili uporaba neprikladnih sredstava za čišćenje mogu oštetiti materijal i smanjiti njegovu trajnost.
- Redovito perite pojas kako biste izbjegli iritaciju kože uzrokovanu znojem.
- Način čuvanja: Čuvati na suhom mjestu kako bi se spriječila pojava plijesni i neugodnih mirisa.
- Proizvod uvijek treba koristiti prema namjeni.



SAVJETI I INFORMACIJE O UPRAVLJANJU ISTROŠENOM AMBALAŽOM

Ambalaža je izrađena od ekološki prihvatljivih materijala koji se mogu zbrinuti u vašem lokalnom centru za recikliranje.

Iskorišteni materijal za pakiranje treba predati na mjesto za prikupljanje otpada koje su odredile lokalne vlasti. Informacije o zbrinjavanju rabljenog proizvoda daje općinski odnosno gradski ured.

Proizvod zadovoljava europske i nacionalne zahtjeve za sigurnost uređaja i proizvoda.

Zadržavamo pravo izmjene teksta, dizajna i podataka o proizvodu bez prethodne najave.

RU

Уважаемый господин/госпожа, Благодарим вас за покупку нашего продукта!

Перед использованием продукта, пожалуйста, прочтите приведенные ниже инструкции для правильного использования продукта.

Пожалуйста, сохраните данное руководство для дальнейшего использования и следуйте его рекомендациям, так как несоблюдение может представлять угрозу для жизни или здоровья.

ПРИМЕНЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Современные материалы, используемые в ткани, разогревают отдельные участки тела, повышают их внутреннюю температуру, ускоряя и усиливая потоотделение, благодаря чему вы сжигаете жировые ткани. С поясом для похудения вы сможете сформировать свою фигуру и похудеть не только во время тренировок и занятий спортом, но и просто носить их каждый день!

Состав материала: 100% полиэстер.

УХОД И ЧИСТКА

Чтобы сохранить качество материала, соблюдайте приведенные ниже инструкции по уходу. Изделие можно стирать в стиральной машине согласно рекомендациям производителя.



МАКС. МАШИННАЯ СТИРКА. ПРОГРАММА 40°C ДЛЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ



НЕ ПОДВЕРГАТЬ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ



НЕ ГЛАДИТЬ



НЕ СУШИТЬ В МАШИННОЙ МАШИНЕ



НЕ ОТБЕЛИВАТЬ



НЕ ЗАМАЧИВАЙТЕ И НЕ ВЫЖИМАЙТЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первым использованием пояс желательно постирать.
- Детям запрещено играть с изделием.
- Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
- Убедитесь, что ремень сидит правильно : свободный или слишком тугой ремень может ограничить точность движений и комфорт использования.
- Регулярно проверяйте состояние ремня : перед каждым использованием убедитесь, что ремень не имеет повреждений, например потертостей.
- Следите за тем, чтобы упаковочные материалы не оставались без присмотра. Дети могут начать с ними играть, что опасно.
- Избегайте источников огня: Ремень не является огнестойким, поэтому держите его вдали от открытого огня, свечей, радиаторов и других источников тепла.
- Соблюдайте рекомендации по стирке: Ремень следует стирать согласно рекомендациям производителя. Слишком высокая температура стирки или использование неподходящих чистящих средств могут повредить материал и снизить его долговечность.
- Регулярно стирайте пояс, чтобы избежать раздражения кожи, вызванного потом.
- Хранение: Хранить в сухом месте во избежание появления плесени и неприятных запахов.
- Продукт всегда следует использовать по назначению.



СОВЕТЫ И ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно утилизировать в местном центре переработки. Использованный упаковочный материал следует сдать в пункт сбора отходов, назначенный местными властями. Информацию о том, как утилизировать использованное изделие, предоставляет администрация коммуны или города.

Продукт соответствует европейским и национальным требованиям безопасности устройств и продукции.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст, дизайн и данные о продукте без предварительного уведомления.