

(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI - WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA
LAMPA OWADOBÓJCZA SYMBOL: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(EN) USER MANUAL - OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS
INSECT KILLER LAMP SYMBOL: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG - BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE
INSEKTENVERNICHTERLAMPE SYMBOL: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ RADY
LIKVIDAČNÍ LAMP NA HMYZ SYMBOL: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(FR) MANUEL D'UTILISATION - CONSEILS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ
LAMPE ANTI-INSECTES SYMBOLE : 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(IT) MANUALE OPERATIVO - CONSIGLI OPERATIVI E DI SICUREZZA
LAMPADA INSETTICIDA SIMBOLO: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(ES) MANUAL DE OPERACIÓN - CONSEJOS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD
LÁMPARA ANTIINSECTOS SÍMBOLO: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(NL) BEDIENINGSHANDLEIDING - BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDTIPS
INSECTENVERDELGERLAMP SYMBOL: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(SE) BRUKSANVISNING - DRIFT- OCH SÄKERHETSTIPS
INSEKTSDÖDARLAMPA SYMBOL: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(GR) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΛΑΜΠΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟ: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(RO) MANUAL DE OPERARE - SFATURI DE OPERAREA SI SIGURANTA
LAMPĂ ANTIINSECTE SIMBOL: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(PT) MANUAL DE OPERAÇÃO - DICAS DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA
LÂMPADA ELÉTRICA MATA-INSETOS SÍMBOLO: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(BG) РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ - СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ
ЛАМПА ПРОТИВ НАСЕКОМИ СИМВОЛ: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI TIPP EK
ROVARIRTÓ LÁMPA SZIMBÓLUM: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(DK) BETJENINGSVEJLEDNING - BETJENINGS- OG SIKKERHEDSTIPS
INSEKTLAMPE SYMBOL: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(SK) NÁVOD NA OBSLUHU - RADY NA PREVÁDZKU A BEZPEČNOSŤ
LIKVIDAČNÁ LAMP NA HMYZ SYMBOL: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(FI) KÄYTTÖOHJE - KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSVINKKEJÄ
HYÖNTEISTEN TAPPOLAMPPU SYMBOLI: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(LT) NAUDOJIMO VADOVAS – NAUDOJIMO IR SAUGOS PATARIMAI
VABZDŽIŲ NAIKINIMO LEMPA SIMBOLIS: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(LV) LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA – LIETOŠANAS UN DROŠĪBAS PADOMI
KUKAIŅU IZNICINĀŠANAS LAMPĀ SIMBOLS: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(EE) KASUTUSJUHEND – KASUTUS- JA OHUTUSJUHEND
PUTUKATE TAPMINE LAMP SÜMBOL: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(SI) PRIROČNIK ZA UPORABO - NASVETI ZA UPORABO IN VARNOST
INSEKTICIDNA SVETILKA SIMBOL: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(IE) LÁMHLEABHAR OIBRIÚCHÁIN - TIPS OIBRIÚCHÁIN AGUS SÁBHÁILTEACHTA
LAMPÁN FEITHIDÍ A MCHARÚ SIOMBAL: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(MT) MANWAL OPERAT - OPERAZZJONI U GHAJR TAS-SIGURTÀ
LAMPRA QATLA GĦALL-INSETTI SIMBOLU: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089


(HR) PRIRUČNIK ZA UPORABU - SAVJETI ZA UPOTREBU I SIGURNOST
LAMPĀ PROTIV INSEKATA SIMBOL: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

(RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ЛАМПА-УБИЙЦА НАСЕКОМЫХ СИМВОЛ: 27023 EAN/GTIN: 5907451350089

Importer / Importeur / Importateur / Importatore / Importador / Importör / Εισαγωγέας / Importator / Dovožce / Importador / Вноситель / Importör / Importör / Dovožca / Maahantuojaja / Importuotojas / Importētājs / Maaletooja / Uvoznik / Allmhaireoir / Importatur / Uvoznik / Импортёр:

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODOLSZYN NOWY
POLAND
info@verkgroup.pl
+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl



Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z poniższą instrukcją, aby zapewnić jego prawidłowe użytkowanie.

Prosimy zachować tę instrukcję do późniejszego wykorzystania i stosować się do jej zaleceń, gdyż niezastosowanie się do zawartych w niej wskazówek może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.

ZASTOSOWANIE I OPIS URZĄDZENIA

Lampa owadobójcza UV elektryczna to rozwiązanie, które pomoże Ci pozbyć się tych niechcianych gości i cieszyć się spokojem w swoim wnętrzu.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii UV nasza lampa przyciąga owady, takie jak muchy, komary, meszki i inne szkodniki, skutecznie eliminując je z Twojego otoczenia. Światło UV jest niezwykle atrakcyjne dla owadów, co sprawia, że lampa jest skutecznym narzędziem w walce z insektami..

Urządzenie działa na zasadzie elektrycznej siatki, która eliminuje owady bez użycia chemikaliów czy substancji toksycznych. To bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie, które nie szkodzi środowisku ani Twoim bliskim.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

Domy i mieszkania
Biura i przestrzenie robocze
Pokoje dziecięce
Kempingi i altany
Domki letniskowe

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo niewłaściwego użytkowania!

Używanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub używanie go w inny sposób może wiązać się z różnymi zagrożeniami.

Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Należy bezwzględnie przestrzegać procedur opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKA

- Używanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub używanie go w inny sposób może wiązać się z różnymi zagrożeniami.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Należy przestrzegać procedur opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Roszczenia wszelkiego rodzaju wynikające z uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nieautoryzowanymi naprawami, nieautoryzowanymi zmianami lub użyciem nieautoryzowanych części zamiennych są wykluczone. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.
- Jeśli wystąpi jakikolwiek dyskomfort lub podrażnienie skóry, należy natychmiast przerwać stosowanie.

DANE TECHNICZNE

- Moc: 3W
- Zasilanie: kabel USB
- Możliwość zawieszenia
- Bardzo cicha praca
- Odkręcany pojemnik na owady
- Materiał wykonania: tworzywo sztuczne
- Nowoczesny design
- Długość kabla zasilającego: ok 45cm
- Kolor emitowanego światła: fioletowy
- Nie stawiać urządzenia w pobliżu wody oraz produktów łatwopalnych
- Wyłączyć lampkę podczas czyszczenia

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt może być używany przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego używania produktu i rozumieją związane z tym ryzyko.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki lub łagodnego detergentu.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez dzieci.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Produkt i jego akcesoria nie są zabawkami. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Upewnij się, że materiały opakowaniowe nie są pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą zacząć się nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością powietrza, wilgocią, gazami łatwopalnymi, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.

- Jeśli bezpieczna eksploatacja nie jest już możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed dalszym użytkowaniem. Bezpieczna eksploatacja nie jest już możliwa, jeśli produkt: - został uszkodzony, - nie działa prawidłowo, - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Zabrania się używania produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona. W przypadku uszkodzenia kabla zabrania się dokonywania napraw we własnym zakresie.
- Nie używać, jeśli zasilacz jest uszkodzony lub nie jest prawidłowo podłączony do gniazdka.
- Nie rozmontowuj urządzenia samodzielnie.
- Nie uderzaj ani nie upuszczaj tego produktu. Przestań go używać, jeśli zostanie uszkodzony w wyniku upadku lub innego uszkodzenia mechanicznego.
- Przechowywać urządzenie w chłodnym i suchym miejscu.
- Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że napięcie sieciowe odpowiada wymaganemu napięciu roboczemu urządzenia.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka elektrycznego. Napięcie sieciowe musi odpowiadać danym na tabliczce znamionowej urządzenia / zasilacza sieciowego.
- Trzymaj urządzenie z dala od gorących powierzchni.
- Nie dokonuj żadnych napraw urządzenia samodzielnie.
- Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis lub wykwalifikowanych specjalistów.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć zasilacz od gniazdka ściennego.
- W przypadku uszkodzenia wtyczki należy niezwłocznie udać się do wykwalifikowanego specjalisty lub serwisu, aby uniknąć jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.
- Nie wkładaj igieł ani ostrych przedmiotów do urządzenia.

UWAGA – USZKODZENIE MATERIAŁU!

- Używaj urządzenia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.



WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Opakowanie jest wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można oddać do lokalnego punktu recyklingu.

Zużyte materiały opakowaniowe należy dostarczyć do punktu utylizacji odpadów wyznaczonego przez władze lokalne. Informacje na temat możliwości recyklingu zużytego produktu są dostarczane przez urząd gminy lub miasta.



UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych, ze względu na ochronę środowiska, nie wolno wyrzucać do odpadów domowych razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz należy je odpowiednio zutylizować. Informacje o punktach zbiórki i godzinach ich otwarcia udziela właściwy urząd.



Ten produkt jest zgodny z wymogami odpowiednich dyrektyw europejskich i krajowych, które go dotyczą. Produkt spełnia europejskie i krajowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa urządzeń i produktów.



Produkt ten spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw europejskich i krajowych, które go dotyczą, RoHS.



Ostrzeżenie przed porażeniem prądem! Zagrożenie życia!

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w tekście, wyglądzie i danych technicznych produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing our product!

Before using the product, please read the following instructions to ensure correct use.

Please keep this manual for future reference and follow its recommendations, as failure to follow the instructions contained herein may pose a threat to life or health.

APPLICATION AND DESCRIPTION OF THE DEVICE

The electric UV insect killer is a solution that will help you get rid of these unwanted guests and enjoy peace in your interior.

Thanks to the use of advanced UV technology, our lamp attracts insects such as flies, mosquitoes, midges and other pests, effectively eliminating them from your environment. UV light is extremely attractive to insects, which makes the lamp an effective tool in the fight against insects.

The device works on the principle of an electric grid that eliminates insects without using chemicals or toxic substances. It is a safe and ecological solution that does not harm the environment or your loved ones.

EXAMPLE APPLICATION

Houses and apartments
Offices and workspaces
Children's rooms
Campsites and gazebos
Summer cottages

WARNING

Danger of improper use!

Using the device for purposes other than its intended purpose and/or using it in any other way may involve various risks.

The device must only be used for its intended purpose.

It is essential that you follow the procedures described in this instruction manual.

TIP

- Using the device for purposes other than its intended purpose and/or using it in any other way may involve various risks.
- Use the device only for its intended purpose.
- The procedures described in this operating manual must be followed. Claims of any kind resulting from damage caused by improper use, unauthorized repairs, unauthorized changes or the use of unauthorized spare parts are excluded. The risk lies solely with the user.
- If any discomfort or skin irritation occurs, discontinue use immediately.

TECHNICAL DATA

- Power: 3W
- Power supply: USB cable
- Possibility of hanging
- Very quiet operation
- Unscrewable insect container
- Material of manufacture: plastic
- Modern design
- Power cable length: approx. 45cm
- Color of emitted light: purple
- Do not place the device near water or flammable products.
- Turn off the light while cleaning

SAFETY INSTRUCTIONS

- The product may be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on the safe use of the product and understand the risks involved.
- Never immerse the device in water.
- For cleaning, use a damp cloth or mild detergent.
- Do not use a damaged device.
- The product is not intended for use by children.
- Children must not play with the appliance.
- Children must not clean or maintain the appliance without supervision.
- The product and its accessories are not toys. To avoid danger, keep them out of the reach of children.
- Make sure that packaging materials are not left unattended. Children may start playing with them, which is dangerous.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong vibrations, high air humidity, moisture, flammable gases, vapors and solvents.
- Do not expose the product to mechanical stress.

- If safe operation is no longer possible, discontinue use and secure the product against further use. Safe operation is no longer possible if the product: - has been damaged, - no longer functions properly, - has been stored for an extended period under unfavourable conditions or - has been excessively stressed during transport.
- It is forbidden to use the product if any of its parts are damaged. In case of damage to the cable, it is forbidden to make repairs yourself.
- Do not use if the power supply is damaged or not properly plugged into the outlet.
- Do not disassemble the device yourself.
- Do not hit or drop this product. Stop using it if it becomes damaged due to a fall or other mechanical damage.
- Store the device in a cool and dry place.
- Before using the device, make sure that the mains voltage corresponds to the required operating voltage of the device.
- Always use the product as intended.

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Only connect the device to a properly installed and grounded electrical outlet. The mains voltage must correspond to the data on the nameplate of the device / mains adapter.
- Keep the device away from hot surfaces.
- Do not perform any repairs on the device yourself.
- Any repairs may only be performed by service or qualified specialists.
- Before cleaning the device, unplug the power supply from the wall outlet.
- If the plug is damaged, immediately contact a qualified specialist or service center to avoid any danger.
- Do not insert needles or sharp objects into the device.

WARNING – MATERIAL DAMAGE!

Use the device indoors only.



TIPS AND INFORMATION ON THE MANAGEMENT OF USED PACKAGING

The packaging is made of environmentally friendly materials that can be taken to your local recycling point.

Used packaging materials should be delivered to a waste disposal point designated by local authorities. Information on the possibilities of recycling the used product is provided by the local or city office.



DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Used electrical and electronic products, for environmental reasons, must not be disposed of with household waste together with normal municipal waste, but must be disposed of appropriately. Information on collection points and their opening hours is provided by the relevant authority.



This product complies with the requirements of the relevant European and national directives that apply to it. The product meets the European and national requirements for the safety of devices and products.



This product complies with the requirements of the relevant European and national directives that apply to it, RoHS.



Electric shock warning! Danger to life!

We reserve the right to make changes to the text, appearance and technical data of the product without prior notice.

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die folgenden Anweisungen, um eine korrekte Verwendung sicherzustellen.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen, da die Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anweisungen eine Gefahr für Leben oder Gesundheit darstellen kann.

ANWENDUNG UND BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Der elektrische UV-Insektenvernichter ist eine Lösung, die Ihnen hilft, diese ungebetenen Gäste loszuwerden und die Ruhe in Ihrem Zuhause zu genießen.

Dank der Verwendung fortschrittlicher UV-Technologie zieht unsere Lampe Insekten wie Fliegen, Mücken, Stechmücken und andere Schädlinge an und beseitigt sie effektiv aus Ihrer Umgebung. UV-Licht hat eine enorme Anziehungskraft auf Insekten, was die Lampe zu einem wirksamen Mittel im Kampf gegen Insekten macht.

Das Gerät funktioniert nach dem Prinzip eines elektrischen Gitters, das Insekten ohne den Einsatz von Chemikalien oder giftigen Substanzen beseitigt. Es handelt sich um eine sichere und ökologische Lösung, die weder der Umwelt noch Ihren Lieben schadet.

Anwendungsbeispiel

Häuser und Wohnungen
Büros und Arbeitsräume
Kinderzimmer
Campingplätze und Pavillons
Ferienhäuser

WARNUNG

Gefahr durch unsachgemäßen Gebrauch!

Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung und/oder andersartige Nutzung des Gerätes kann verschiedene Risiken mit sich bringen. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verfahren befolgen.

TIPP

- Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung und/oder andersartige Nutzung des Gerätes kann verschiedene Risiken mit sich bringen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte befolgen Sie die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, nicht autorisierte Reparaturen, nicht autorisierte Veränderungen oder die Verwendung nicht autorisierter Ersatzteile verursacht wurden, sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt ausschließlich der Benutzer.
- Sollten Beschwerden oder Hautreizungen auftreten, beenden Sie die Anwendung sofort.

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 3W
- Stromversorgung: USB-Kabel
- Möglichkeit zum Aufhängen
- Sehr leiser Betrieb
- Abschraubbarer Insektenbehälter
- Herstellungsmaterial: Kunststoff
- Modernes Design
- Länge des Stromkabels: ca. 45 cm
- Farbe des emittierten Lichts: violett
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder brennbaren Produkten auf.
- Schalten Sie das Licht während der Reinigung aus

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch oder ein mildes Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät.
- Das Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
- Das Produkt und sein Zubehör sind kein Spielzeug. Um Gefahren zu vermeiden, bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Achten Sie darauf, dass Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt bleiben. Kinder könnten anfangen, damit zu spielen, was gefährlich ist.

- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Vibrationen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keinen mechanischen Belastungen aus.
- Wenn ein sicherer Betrieb nicht mehr möglich ist, stellen Sie die Nutzung ein und sichern Sie das Produkt gegen weitere Verwendung. Ein sicherer Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn das Produkt: - beschädigt wurde, - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Bedingungen gelagert wurde oder - beim Transport übermäßig beansprucht wurde.
- Die Verwendung des Produkts ist verboten, wenn ein Teil davon beschädigt ist. Bei einer Beschädigung des Kabels ist eine eigenständige Reparatur untersagt.
- Nicht verwenden, wenn das Netzteil beschädigt oder nicht richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.
- Stoßen oder fallen Sie das Produkt nicht. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn es durch einen Sturz oder eine andere mechanische Beschädigung beschädigt wird.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort.
- Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass die Netzspannung der erforderlichen Betriebsspannung des Geräts entspricht.
- Verwenden Sie das Produkt immer bestimmungsgemäß.

STROMSCHLAGEFAHR

- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes/Netzteils übereinstimmen.
- Halten Sie das Gerät von heißen Oberflächen fern.
- Führen Sie keine Reparaturen am Gerät selbst durch.
- Eventuelle Reparaturen dürfen nur vom Service oder qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn der Stecker beschädigt ist, wenden Sie sich sofort an einen qualifizierten Fachmann oder ein Servicecenter, um Gefahren zu vermeiden.
- Führen Sie keine Nadeln oder scharfen Gegenstände in das Gerät ein.

WARNUNG – SACHSCHADEN!

Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.



Tipps und Hinweise zum Umgang mit gebrauchten Verpackungen

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie bei Ihrer örtlichen Recyclingstelle abgeben können.

Gebrauchte Verpackungsmaterialien sollten bei den von den örtlichen Behörden dafür vorgesehenen Abfallentsorgungsstellen abgegeben werden. Informationen zu den Möglichkeiten der Verwertung gebrauchter Produkte erhalten Sie bei der Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung.



ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Aus Umweltschutzgründen dürfen gebrauchte Elektro- und Elektronikprodukte nicht zusammen mit dem normalen Siedlungsabfall im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Informationen zu den Sammelstellen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie bei der jeweiligen Behörde.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der einschlägigen europäischen und nationalen Richtlinien, die für es gelten. Das Produkt erfüllt die europäischen und nationalen Anforderungen an die Geräte- und Produktsicherheit.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der einschlägigen europäischen und nationalen Richtlinien, RoHS.



Warnung vor Stromschlag! Lebensgefährliche Situationen!

Wir behalten uns das Recht vor, Text, Aussehen und technische Daten des Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Vážený pane nebo paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte následující pokyny, abyste zajistili správné použití.

Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení pokynů zde uvedených může ohrozit život nebo zdraví.

APLIKACE A POPIS ZAŘÍZENÍ

Elektrický UV hubič hmyzu je řešení, které vám pomůže zbavit se těchto nežádoucích hostů a užít si pohodu ve vašem interiéru.

Díky použití pokročilé UV technologie naše lampa přitahuje hmyz, jako jsou mouchy, komáři, pakomáry a další škůdce, a účinně je eliminuje z vašeho prostředí. UV světlo je pro hmyz mimořádně atraktivní, což z lampy dělá účinný nástroj v boji proti hmyzu.

Zařízení funguje na principu elektrické sítě, která likviduje hmyz bez použití chemikálií nebo toxických látek. Jde o bezpečné a ekologické řešení, které neškodí životnímu prostředí ani vašim blízkým.

PŘÍKLAD APLIKACE

Domy a byty
Kanceláře a pracovní prostory
Dětské pokoje
Kempy a altány
Letní chaty

VAROVÁNÍ

Nebezpečí nesprávného použití!

Používání zařízení k jiným účelům, než je jeho zamýšlený účel, a/nebo jeho používání jakýmkoli jiným způsobem může zahrnovat různá rizika.

Zařízení smí být používáno pouze k určenému účelu.

Je nezbytné, abyste dodržovali postupy popsané v tomto návodu k použití.

TIP

- Používání zařízení k jiným účelům, než je jeho zamýšlený účel, a/nebo jeho používání jakýmkoli jiným způsobem může zahrnovat různá rizika.
- Používejte zařízení pouze k určenému účelu.
- Dodržujte prosím postupy popsané v tomto návodu k použití. Nároky jakéhokoli druhu vyplývající ze škod způsobených nesprávným použitím, neoprávněnými opravami, neoprávněnými změnami nebo použitím neschválených náhradních dílů jsou vyloučeny. Riziko nese výhradně uživatel.
- Pokud se objeví jakékoli nepříjemné pocity nebo podráždění pokožky, okamžitě přestaňte používat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Výkon: 3W
- Napájení: USB kabel
- Možnost zavěšení
- Velmi tichý provoz
- Odšroubovatelná nádoba na hmyz
- Materiál výroby: plast
- Moderní design
- Délka napájecího kabelu: cca. 45 cm
- Barva vyzařovaného světla: fialová
- Neumisťujte zařízení do blízkosti vody nebo hořlavých produktů.
- Během čištění vypněte světlo

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Výrobek mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností nebo znalostí, za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím rizikům.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- Nepoužívejte poškozené zařízení.
- Výrobek není určen pro použití dětmi.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Děti nesmějí spotřebič čistit ani udržovat bez dozoru.
- Výrobek a jeho příslušenství nejsou hračky. Abyste předešli nebezpečí, uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Ujistěte se, že obalové materiály nezůstaly bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí vzduchu, vlhkostí, hořlavými plyny, výpary a rozpouštědly.
- Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.

- Pokud již není bezpečný provoz možný, přestaňte výrobek používat a zajistěte jej proti dalšímu použití. Bezpečný provoz již není možný, pokud: - byl výrobek poškozen, - přestal správně fungovat, - byl delší dobu skladován v nepříznivých podmínkách nebo - byl během přepravy nadměrně namáhán.
- Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoliv jeho část poškozena. Pokud je kabel poškozen, je zakázáno provádět opravy svépomocí.
- Nepoužívejte, pokud je napájecí zdroj poškozený nebo není správně zapojen do zásuvky.
- Nerozebírejte zařízení sami.
- Nedotýkejte se tohoto produktu ani jej neupust'ete. Přestaňte jej používat, pokud dojde k jeho poškození v důsledku pádu nebo jiného mechanického poškození.
- Zařízení skladujte na chladném a suchém místě.
- Před použitím zařízení se ujistěte, že síťové napětí odpovídá požadovanému provoznímu napětí zařízení.
- Vždy používejte výrobek tak, jak je určeno.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Zařízení připojíte pouze do řádně nainstalované a uzemněné elektrické zásuvky. Síťové napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku přístroje/síťového adaptéru.
- Udržujte zařízení mimo horké povrchy.
- Sami na zařízení neprovádějte žádné opravy.
- Jakékoli opravy smí provádět pouze servis nebo kvalifikovaní odborníci.
- Před čištěním zařízení odpojte napájecí zdroj ze zásuvky.
- Pokud je zástrčka poškozena, okamžitě kontaktujte kvalifikovaného odborníka nebo servisní středisko, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
- Nevkládejte do zařízení jehly nebo ostré předměty.

VAROVÁNÍ – HMOTNÉ POŠKOZENÍ!

Používejte zařízení pouze uvnitř.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze odevzdat do místního recyklačního místa.

Použité obalové materiály odevzdejte na místo určené místními úřady na likvidaci odpadu. Informace o možnostech recyklace použitých výrobků poskytuje obecní nebo městský úřad.



LIKVIDACE POUŽITÉHO ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Z ekologických důvodů nesmí být použité elektrické a elektronické výrobky likvidovány spolu s běžným komunálním odpadem, ale musí být zlikvidovány odpovídajícím způsobem. Informace o sběrných místech a jejich otevírací době poskytuje příslušný úřad.



Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují. Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.



Tento produkt splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují, RoHS.



Varování před úrazem elektrickým proudem! Život ohrožující situace!

Vyhrazujeme si právo na změny textu, vzhledu a technických údajů produktu bez předchozího upozornění.

Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté notre produit !

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions suivantes pour garantir une utilisation correcte.

Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure et suivre ses recommandations, car le non-respect des instructions contenues dans ce document peut constituer une menace pour la vie ou la santé.

APPLICATION ET DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Le destructeur d'insectes électrique UV est une solution qui vous aidera à vous débarrasser de ces invités indésirables et à profiter de la paix dans votre intérieur.

Grâce à l'utilisation d'une technologie UV avancée, notre lampe attire les insectes tels que les mouches, les moustiques, les moucheron et autres parasites, les éliminant efficacement de votre environnement. La lumière UV est extrêmement attractive pour les insectes, ce qui fait de la lampe un outil efficace dans la lutte contre les insectes.

L'appareil fonctionne sur le principe d'un réseau électrique qui élimine les insectes sans utiliser de produits chimiques ou de substances toxiques. C'est une solution sûre et écologique qui ne nuit ni à l'environnement ni à vos proches.

EXEMPLE D'APPLICATION

Maisons et appartements
Bureaux et espaces de travail
Chambres d'enfants
Campings et kiosques
chalets d'été

AVERTISSEMENT

Danger d'utilisation non conforme !

L'utilisation de l'appareil à des fins autres que celles prévues et/ou son utilisation de toute autre manière peut comporter divers risques.

L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné.

Il est essentiel que vous suiviez les procédures décrites dans ce manuel d'instructions.

CONSEIL

- L'utilisation de l'appareil à des fins autres que celles prévues et/ou son utilisation de toute autre manière peut comporter divers risques.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Veuillez suivre les procédures décrites dans ce manuel d'instructions. Les réclamations de toute nature résultant de dommages causés par une utilisation inappropriée, des réparations non autorisées, des modifications non autorisées ou l'utilisation de pièces de rechange non autorisées sont exclues. Le risque est supporté uniquement par l'utilisateur.
- En cas d'inconfort ou d'irritation cutanée, cessez immédiatement l'utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

- Puissance : 3 W
- Alimentation : câble USB
- Possibilité d'accrochage
- Fonctionnement très silencieux
- Conteneur à insectes dévissable
- Matériau de fabrication : plastique
- Design moderne
- Longueur du câble d'alimentation : environ 45 cm
- Couleur de la lumière émise : violet
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'eau ou de produits inflammables.
- Éteignez la lumière pendant le nettoyage

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Le produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre du produit et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide ou un détergent doux.
- N'utilisez pas un appareil endommagé.
- Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance.
- Le produit et ses accessoires ne sont pas des jouets. Pour éviter tout danger, gardez-les hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que les matériaux d'emballage ne sont pas laissés sans surveillance. Les enfants peuvent commencer à jouer avec eux, ce qui est dangereux.

- Protégez le produit des températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, des fortes vibrations, de l'humidité élevée de l'air, de l'humidité, des gaz inflammables, des vapeurs et des solvants.
- Ne pas exposer le produit à des contraintes mécaniques.
- Si un fonctionnement sûr n'est plus possible, cessez l'utilisation et sécurisez le produit contre toute utilisation ultérieure. Un fonctionnement sûr n'est plus possible si le produit : - a été endommagé, - ne fonctionne plus correctement, - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou - a été soumis à des contraintes excessives pendant le transport.
- Il est interdit d'utiliser le produit si une partie de celui-ci est endommagée. Si le câble est endommagé, il est interdit d'effectuer les réparations vous-même.
- Ne pas utiliser si le bloc d'alimentation est endommagé ou n'est pas correctement branché sur la prise.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même.
- Ne pas frapper ni laisser tomber ce produit. Arrêtez de l'utiliser s'il est endommagé à la suite d'une chute ou d'autres dommages mécaniques.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que la tension du secteur correspond à la tension de fonctionnement requise de l'appareil.
- Utilisez toujours le produit comme prévu.

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Connectez l'appareil uniquement à une prise électrique correctement installée et mise à la terre. La tension du secteur doit correspondre aux données figurant sur la plaque signalétique de l'appareil/de l'adaptateur secteur.
- Gardez l'appareil loin des surfaces chaudes.
- N'effectuez aucune réparation sur l'appareil vous-même.
- Toute réparation ne peut être effectuée que par un service après-vente ou par des spécialistes qualifiés.
- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez l'alimentation de la prise murale.
- Si la fiche est endommagée, contactez immédiatement un spécialiste qualifié ou un centre de service pour éviter tout danger.
- N'insérez pas d'aiguilles ou d'objets pointus dans l'appareil.

ATTENTION – DOMMAGES MATÉRIELS !

Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur.



CONSEILS ET INFORMATIONS SUR LA GESTION DES EMBALLAGES USAGÉS

L'emballage est fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement qui peuvent être apportés à votre point de recyclage local.

Les matériaux d'emballage usagés doivent être déposés au point de collecte des déchets désigné par les autorités locales. Des informations sur les possibilités de recyclage des produits usagés sont fournies par le bureau municipal ou de la ville.



ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS

Pour des raisons environnementales, les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères avec les déchets municipaux normaux, mais doivent être éliminés de manière appropriée. Les informations sur les points de collecte et leurs horaires d'ouverture sont fournies par l'autorité compétente.



Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales qui lui sont applicables. Le produit répond aux exigences européennes et nationales en matière de sécurité des appareils et des produits.



Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales qui lui sont applicables, RoHS.



Attention aux chocs électriques ! Situations mettant la vie en danger !

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au texte, à l'apparence et aux données techniques du produit sans préavis.

Egregio Signore/a, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!

Prima di utilizzare il prodotto, leggere le seguenti istruzioni per garantirne un utilizzo corretto.

Conservare il presente manuale per riferimento futuro e seguirne le raccomandazioni, poiché la mancata osservanza delle istruzioni in esso contenute può rappresentare un pericolo per la vita o la salute.

APPLICAZIONE E DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

L'insetticida elettrico UV è una soluzione che ti aiuterà a liberarti di questi ospiti indesiderati e a goderti la pace nei tuoi interni.

Grazie all'impiego della tecnologia UV avanzata, la nostra lampada attrae insetti come mosche, zanzare, moscerini e altri parassiti, eliminandoli efficacemente dall'ambiente. La luce UV è estremamente attraente per gli insetti, il che rende la lampada uno strumento efficace nella lotta contro gli insetti.

Il dispositivo funziona secondo il principio di una griglia elettrica che elimina gli insetti senza l'uso di sostanze chimiche o tossiche. È una soluzione sicura ed ecologica che non danneggia l'ambiente né i tuoi cari.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Case e appartamenti
Uffici e spazi di lavoro
Camerette per bambini
Campeggi e gazebo
Cottage estivi

AVVERTIMENTO

Pericolo di uso improprio!

L'utilizzo del dispositivo per scopi diversi da quelli previsti e/o il suo utilizzo in qualsiasi altro modo può comportare diversi rischi.

Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo per cui è stato progettato.

È essenziale seguire le procedure descritte nel presente manuale di istruzioni.

MANCIA

- L'utilizzo del dispositivo per scopi diversi da quelli previsti e/o il suo utilizzo in qualsiasi altro modo può comportare diversi rischi.
- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo per cui è stato progettato.
- Si prega di seguire le procedure descritte nel presente manuale di istruzioni. Sono escluse pretese di qualsiasi tipo derivanti da danni causati da un uso improprio, riparazioni non autorizzate, modifiche non autorizzate o dall'impiego di pezzi di ricambio non autorizzati. Il rischio è a carico esclusivo dell'utente.
- Se si verificano fastidi o irritazioni cutanee, interrompere immediatamente l'uso.

DATI TECNICI

- Potenza: 3W
- Alimentazione: cavo USB
- Possibilità di appendere
- Funzionamento molto silenzioso
- Contenitore per insetti svitabile
- Materiale di fabbricazione: plastica
- Design moderno
- Lunghezza del cavo di alimentazione: ca. 45 centimetri
- Colore della luce emessa: viola
- Non posizionare il dispositivo vicino all'acqua o a prodotti infiammabili.
- Spegnerne la luce durante la pulizia

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza o conoscenza, a condizione che siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e comprendano i rischi connessi.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua.
- Per la pulizia, utilizzare un panno umido o un detergente delicato.
- Non utilizzare un dispositivo danneggiato.
- Il prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- I bambini non devono pulire o effettuare la manutenzione dell'apparecchio senza supervisione.
- Il prodotto e i suoi accessori non sono giocattoli. Per evitare pericoli, tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- Assicurarci che i materiali di imballaggio non vengano lasciati incustoditi. I bambini potrebbero iniziare a giocarci, il che è pericoloso.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, elevata umidità dell'aria, condensa, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Non esporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.

- Se non è più possibile un funzionamento sicuro, interrompere l'uso del prodotto e proteggerlo da un ulteriore utilizzo. Un funzionamento sicuro non è più possibile se il prodotto: - è stato danneggiato, - non funziona più correttamente, - è stato immagazzinato per un periodo prolungato in condizioni sfavorevoli o - è stato sottoposto a sollecitazioni eccessive durante il trasporto.
- È vietato utilizzare il prodotto se anche una sola parte risulta danneggiata. Se il cavo è danneggiato, è vietato ripararlo autonomamente.
- Non utilizzare se l'alimentatore è danneggiato o non è correttamente collegato alla presa.
- Non smontare il dispositivo da soli.
- Non urtare o far cadere questo prodotto. Interrompere l'utilizzo se risulta danneggiato a seguito di una caduta o di altri danni meccanici.
- Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, accertarsi che la tensione di rete corrisponda alla tensione di esercizio richiesta per l'apparecchio.
- Utilizzare il prodotto sempre come previsto.

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

- Collegare il dispositivo solo a una presa elettrica correttamente installata e dotata di messa a terra. La tensione di rete deve corrispondere ai dati riportati sulla targhetta dell'apparecchio/adattatore di rete.
- Tenere il dispositivo lontano da superfici calde.
- Non effettuare autonomamente alcuna riparazione sul dispositivo.
- Eventuali riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dal servizio di assistenza o da personale specializzato qualificato.
- Prima di pulire il dispositivo, scollegare l'alimentatore dalla presa a muro.
- Se la spina è danneggiata, contattare immediatamente uno specialista qualificato o un centro di assistenza per evitare qualsiasi pericolo.
- Non inserire aghi o oggetti appuntiti nel dispositivo.

ATTENZIONE – DANNI MATERIALI!

Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi.



SUGGERIMENTI E INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI USATI

L'imballaggio è realizzato con materiali ecocompatibili che possono essere conferiti al punto di riciclaggio locale.

I materiali di imballaggio usati devono essere consegnati al punto di smaltimento rifiuti designato dalle autorità locali. Le informazioni sulle possibilità di riciclaggio dei prodotti usati sono fornite dall'ufficio comunale o comunale.



SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE USATE

Per motivi ambientali, i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti urbani, ma devono essere smaltiti in modo appropriato. Le informazioni sui punti di raccolta e sui loro orari di apertura sono fornite dall'autorità competente.



Questo prodotto è conforme ai requisiti delle direttive europee e nazionali pertinenti ad esso applicabili. Il prodotto soddisfa i requisiti europei e nazionali relativi alla sicurezza dei dispositivi e dei prodotti.



Questo prodotto è conforme ai requisiti delle direttive europee e nazionali pertinenti ad esso applicabili, RoHS.



Attenzione al rischio di scosse elettriche! Situazioni pericolose per la vita!

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al testo, all'aspetto e ai dati tecnici del prodotto senza preavviso.

Estimado señor o señora, ¡gracias por adquirir nuestro producto!

Antes de utilizar el producto, lea las siguientes instrucciones para garantizar un uso correcto.

Conserve este manual para futuras consultas y siga sus recomendaciones, ya que no seguir las instrucciones aquí contenidas puede suponer una amenaza para la vida o la salud.

APLICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

El mata insectos eléctrico UV es una solución que le ayudará a deshacerse de estos huéspedes no deseados y disfrutar de paz en su interior.

Gracias al uso de tecnología UV avanzada, nuestra lámpara atrae insectos como moscas, mosquitos, jejenes y otras plagas, eliminándolos eficazmente de su entorno. La luz ultravioleta es extremadamente atractiva para los insectos, lo que hace que la lámpara sea una herramienta eficaz en la lucha contra los insectos.

El dispositivo funciona según el principio de una rejilla eléctrica que elimina los insectos sin el uso de productos químicos o sustancias tóxicas. Es una solución segura y ecológica que no daña el medio ambiente ni a tus seres queridos.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Casas y apartamentos
Oficinas y espacios de trabajo
Habitaciones infantiles
Campings y gazebos
Casas de verano

ADVERTENCIA

¡Peligro de uso indebido!

Utilizar el dispositivo para fines distintos a los previstos y/o utilizarlo de cualquier otra forma puede implicar diversos riesgos.

El dispositivo solo debe utilizarse para el fin previsto.

Es esencial que siga los procedimientos descritos en este manual de instrucciones.

CONSEJO

- Utilizar el dispositivo para fines distintos a los previstos y/o utilizarlo de cualquier otra forma puede implicar diversos riesgos.
- Utilice el dispositivo únicamente para el fin previsto.
- Siga los procedimientos descritos en este manual de instrucciones. Quedan excluidas las reclamaciones de cualquier tipo derivadas de daños causados por un uso indebido, reparaciones no autorizadas, modificaciones no autorizadas o el uso de repuestos no autorizados. El riesgo lo asume únicamente el usuario.
- Si se produce alguna molestia o irritación en la piel, suspenda su uso inmediatamente.

DATOS TÉCNICOS

- Potencia: 3W
- Fuente de alimentación: cable USB
- Posibilidad de colgar
- Funcionamiento muy silencioso
- Contenedor de insectos desenroscable
- Material de fabricación: plástico
- Diseño moderno
- Longitud del cable de alimentación: aprox. 45 centímetros
- Color de la luz emitida: violeta
- No coloque el dispositivo cerca de agua o productos inflamables.
- Apaga la luz mientras limpias

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El producto puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimientos, siempre que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del producto y comprendan los riesgos que conlleva.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua.
- Para limpiar, utilice un paño húmedo o un detergente suave.
- No utilice un dispositivo dañado.
- El producto no está destinado a ser utilizado por niños.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no deben limpiar ni realizar mantenimiento al aparato sin supervisión.
- El producto y sus accesorios no son juguetes. Para evitar peligros, manténgalos fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que los materiales de embalaje no queden desatendidos. Los niños pueden empezar a jugar con ellos, lo cual es peligroso.
- Proteja el producto de temperaturas extremas, luz solar directa, vibraciones fuertes, humedad elevada del aire, humedad, gases inflamables, vapores y disolventes.
- No exponga el producto a tensiones mecánicas.

- Si ya no es posible realizar un funcionamiento seguro, interrumpa el uso y asegure el producto para evitar un uso posterior. El funcionamiento seguro ya no será posible si el producto: - ha sufrido daños, - ya no funciona correctamente, - ha estado almacenado durante un periodo prolongado en condiciones desfavorables o - ha sufrido una tensión excesiva durante el transporte.
- Está prohibido utilizar el producto si alguna parte del mismo está dañada. Si el cable está dañado, está prohibido realizar reparaciones por su cuenta.
- No lo utilice si la fuente de alimentación está dañada o no está correctamente enchufada a la toma de corriente.
- No desmonte el dispositivo usted mismo.
- No golpee ni deje caer este producto. Deje de usarlo si se daña como resultado de una caída u otro daño mecánico.
- Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco.
- Antes de utilizar el dispositivo, asegúrese de que la tensión de red corresponda con la tensión de funcionamiento requerida del dispositivo.
- Utilice siempre el producto según lo previsto.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Conecte el dispositivo únicamente a una toma de corriente eléctrica correctamente instalada y con conexión a tierra. La tensión de red debe corresponderse con los datos que aparecen en la placa de características del dispositivo/adaptador de red.
- Mantenga el dispositivo alejado de superficies calientes.
- No realice ninguna reparación en el dispositivo usted mismo.
- Cualquier reparación sólo podrá ser realizada por personal técnico cualificado.
- Antes de limpiar el dispositivo, desconecte la fuente de alimentación de la toma de pared.
- Si el enchufe está dañado, contacte inmediatamente con un especialista calificado o un centro de servicio para evitar cualquier peligro.
- No inserte agujas ni objetos afilados en el dispositivo.

ADVERTENCIA – ¡DAÑOS MATERIALES!

Utilice el dispositivo únicamente en interiores.



CONSEJOS E INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE ENVASES USADOS

El embalaje está fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente que pueden llevarse a su punto de reciclaje local. Los materiales de embalaje usados deberán entregarse en el punto de eliminación de residuos designado por las autoridades locales. La información sobre las posibilidades de reciclaje de productos usados la proporciona la oficina municipal o municipal.



ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS USADOS

Por motivos medioambientales, los productos eléctricos y electrónicos usados no deben desecharse junto con la basura doméstica junto con la basura municipal normal, sino que deben desecharse de forma adecuada. La información sobre los puntos de recogida y sus horarios de apertura la proporciona la autoridad competente.



Este producto cumple con los requisitos de las directivas europeas y nacionales pertinentes que le son aplicables. El producto cumple con los requisitos europeos y nacionales de seguridad de dispositivos y productos.



Este producto cumple con los requisitos de las directivas europeas y nacionales pertinentes que le son aplicables, RoHS.



¡Advertencia de descarga eléctrica! ¡Situaciones que amenazan la vida!

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el texto, apariencia y datos técnicos del producto sin previo aviso.

Geachte heer of mevrouw, bedankt voor de aankoop van ons product!

Lees de onderstaande instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt, zodat u het product correct gebruikt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik en volg de aanbevelingen op. Het niet opvolgen van de hierin opgenomen instructies kan een gevaar voor uw leven of gezondheid opleveren.

TOEPASSING EN BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De elektrische UV-insectenverdelger is een oplossing waarmee u van deze ongewenste gasten afkomt en weer kunt genieten van rust in uw interieur.

Dankzij de geavanceerde UV-technologie trekt onze lamp insecten aan, zoals vliegen, muggen, knutten en ander ongedierte, waardoor deze effectief uit uw omgeving worden verwijderd. UV-licht heeft een grote aantrekkingskracht op insecten, waardoor de lamp een effectief hulpmiddel is in de strijd tegen insecten.

Het apparaat werkt volgens het principe van een elektrisch rooster dat insecten doodt zonder gebruik van chemicaliën of giftige stoffen. Het is een veilige en ecologische oplossing die geen schade toebrengt aan het milieu of uw dierbaren.

VOORBEELD TOEPASSING

Huizen en appartementen
Kantoren en werkruimtes
Kinderkamers
Kampeerplaatsen en prieeltjes
Zomerhuisjes

WAARSCHUWING

Gevaar bij oneigenlijk gebruik!

Het gebruik van het apparaat voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is en/of het gebruik ervan op een andere manier kan verschillende risico's met zich meebrengen.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt waarvoor het bedoeld is.

Het is van essentieel belang dat u de procedures volgt die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.

TIP

- Het gebruik van het apparaat voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is en/of het gebruik ervan op een andere manier kan verschillende risico's met zich meebrengen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend waarvoor het bedoeld is.
- Volg de procedures die in deze gebruiksaanwijzing staan beschreven. Aanspraken van welke aard ook, die voortvloeien uit schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, onbevoegde reparaties, onbevoegde wijzigingen of het gebruik van onbevoegde reserveonderdelen, zijn uitgesloten. Het risico is uitsluitend voor rekening van de gebruiker.
- Indien er ongemak of huidirritatie optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Vermogen: 3W
- Voeding: USB-kabel
- Mogelijkheid tot ophangen
- Zeer stille werking
- Afschroefbare insectencontainer
- Materiaal van de fabricage: kunststof
- Modern ontwerp
- Lengte stroomkabel: ca. 45cm
- Kleur van het uitgestraalde licht: paars
- Plaats het apparaat niet in de buurt van water of ontvlambare producten.
- Doe het licht uit tijdens het schoonmaken

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Het product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de risico's begrijpen die eraan verbonden zijn.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Gebruik voor het schoonmaken een vochtige doek of een mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen beschadigd apparaat.
- Het product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.
- Het product en de bijbehorende accessoires zijn geen speelgoed. Om gevaar te voorkomen, dient u ze buiten bereik van kinderen te houden.
- Zorg ervoor dat verpakkingsmaterialen niet onbeheerd worden achtergelaten. Kinderen kunnen ermee gaan spelen, wat gevaarlijk kan zijn.

- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke trillingen, hoge luchtvochtigheid, vocht, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische spanning.
- Indien een veilige werking niet meer mogelijk is, stop dan met het gebruik en beveilig het product tegen verder gebruik. Een veilige werking is niet meer mogelijk indien het product: - beschadigd is, - niet meer goed functioneert, - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden is opgeslagen of - tijdens het transport overmatig is belast.
- Het is verboden het product te gebruiken indien enig onderdeel ervan beschadigd is. Indien de kabel beschadigd is, is het verboden om zelf reparaties uit te voeren.
- Gebruik het apparaat niet als de voeding beschadigd is of niet goed in het stopcontact zit.
- Haal het apparaat niet zelf uit elkaar.
- Laat dit product niet vallen en stoot het niet. Gebruik het apparaat niet meer als het beschadigd raakt door een val of andere mechanische schade.
- Bewaar het apparaat op een koele en droge plaats.
- Controleer voor gebruik of de netspanning overeenkomt met de vereiste bedrijfsspanning van het apparaat.
- Gebruik het product altijd zoals bedoeld.

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK

- Sluit het apparaat alleen aan op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact. De netspanning moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het apparaat/de netadapter.
- Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken.
- Voer zelf geen reparaties aan het apparaat uit.
- Eventuele reparaties mogen uitsluitend door service- of gekwalificeerde specialisten worden uitgevoerd.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Als de stekker beschadigd is, neem dan onmiddellijk contact op met een gekwalificeerde specialist of servicecentrum om gevaar te voorkomen.
- Steek geen naalden of scherpe voorwerpen in het apparaat.

WAARSCHUWING – MATERIËLE SCHADE!

Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis.



TIPS EN INFORMATIE OVER HET BEHEER VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGEN

De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen en u kunt deze naar uw lokale recyclingpunt brengen.

Gebruikte verpakkingsmaterialen dienen te worden ingeleverd bij de door de lokale overheid aangewezen afvalverwerkingsplaats. Informatie over de mogelijkheden voor het recyclen van gebruikte producten wordt verstrekt door het gemeente- of stadskantoor.



VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Om milieuredenen mogen gebruikte elektrische en elektronische producten niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moeten ze op de juiste wijze worden afgevoerd. Informatie over inzamelpunten en de openingstijden ervan wordt verstrekt door de bevoegde autoriteit.



Dit product voldoet aan de eisen van de relevante Europese en nationale richtlijnen die op het product van toepassing zijn. Het product voldoet aan de Europese en nationale eisen voor de veiligheid van apparaten en producten.



Dit product voldoet aan de eisen van de relevante Europese en nationale richtlijnen die hierop van toepassing zijn, RoHS.



Waarschuwing voor elektrische schokken! Levensbedreigende situaties!

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de tekst, het uiterlijk en de technische gegevens van het product.

Kära herr eller fru, tack för att du köpte vår produkt!

Innan du använder produkten, läs följande instruktioner för att säkerställa korrekt användning.

Vänligen spara denna handbok för framtida referens och följ dess rekommendationer, eftersom underlåtenhet att följa instruktionerna här kan utgöra ett hot mot liv eller hälsa.

ANVÄNDNING OCH BESKRIVNING AV ENHETEN

Den elektriska UV-insektsdödaren är en lösning som hjälper dig att bli av med dessa oönskade gäster och njuta av lugnet i ditt inre.

Tack vare användningen av avancerad UV-teknik lockar vår lampa till sig insekter som flugor, myggor, myggor och andra skadedjur, vilket effektivt eliminerar dem från din miljö. UV-ljus är extremt attraktivt för insekter, vilket gör lampan till ett effektivt verktyg i kampen mot insekter.

Enheten fungerar enligt principen om ett elnät som eliminerar insekter utan användning av kemikalier eller giftiga ämnen. Det är en säker och ekologisk lösning som inte skadar miljön eller dina nära och kära.

EXEMPEL APPLIKATION

Hus och lägenheter
Kontor och arbetsytor
Barnrum
Campingplatser och lusthus
Sommarstugor

VARNING

Risk för felaktig användning!

Att använda enheten för andra ändamål än dess avsedda ändamål och/eller använda den på annat sätt kan innebära olika risker.

Enheten får endast användas för avsett ändamål.

Det är viktigt att du följer procedurerna som beskrivs i denna bruksanvisning.

DRICKS

- Att använda enheten för andra ändamål än dess avsedda ändamål och/eller använda den på annat sätt kan innebära olika risker.
- Använd endast enheten för dess avsedda ändamål.
- Följ procedurerna som beskrivs i denna bruksanvisning. Anspråk av något slag till följd av skador orsakade av felaktig användning, obehöriga reparationer, obehöriga ändringar eller användning av icke auktoriserade reservdelar är uteslutna. Risken bärs enbart av användaren.
- Om något obehag eller hudirritation uppstår, avbryt användningen omedelbart.

TEKNISKA DATA

- Effekt: 3W
- Strömförsörjning: USB-kabel
- Möjlighet att hänga
- Mycket tyst drift
- Skruvbar insektsbehållare
- Tillverkningsmaterial: plast
- Modern design
- Strömkabellängd: ca. 45 cm
- Färg på utsänt ljus: lila
- Placera inte enheten nära vatten eller brandfarliga produkter.
- Stäng av ljuset medan du städar

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Produkten får användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet eller kunskap, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av produkten och förstår riskerna med detta.
- Sänk aldrig ner enheten i vatten.
- För rengöring, använd en fuktig trasa eller mildt rengöringsmedel.
- Använd inte en skadad enhet.
- Produkten är inte avsedd att användas av barn.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan tillsyn.
- Produkten och dess tillbehör är inte leksaker. För att undvika fara, förvara dem utom räckhåll för barn.
- Se till att förpackningsmaterial inte lämnas utan tillsyn. Barn kan börja leka med dem, vilket är farligt.
- Skydda produkten från extrema temperaturer, direkt solljus, starka vibrationer, hög luftfuktighet, fukt, brandfarliga gaser, ångor och lösningsmedel.
- Utsätt inte produkten för mekanisk påfrestning.

- Om säker användning inte längre är möjlig, avbryt användningen och säkra produkten mot vidare användning. Säker drift är inte längre möjlig om produkten: - har skadats, - inte längre fungerar som den ska, - har förvarats under en längre tid under ogynnsamma förhållanden eller - har blivit överdrivet belastad under transporten.
- Det är förbjudet att använda produkten om någon del av den är skadad. Om kabeln är skadad är det förbjudet att utföra reparationer på egen hand.
- Använd inte om strömförsörjningen är skadad eller inte korrekt ansluten till uttaget.
- Ta inte isär enheten själv.
- Slå eller tappa inte denna produkt. Sluta använda den om den blir skadad till följd av ett fall eller annan mekanisk skada.
- Förvara enheten på en sval och torr plats.
- Innan du använder enheten, se till att nätspänningen motsvarar den erforderliga driftspänningen för enheten.
- Använd alltid produkten som avsett.

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

- Anslut endast enheten till ett korrekt installerat och jordat eluttag. Nätspänningen måste överensstämma med uppgifterna på enhetens/nätadapters märkskylt.
- Håll enheten borta från heta ytor.
- Utför inga reparationer på enheten själv.
- Eventuella reparationer får endast utföras av service eller kvalificerade specialister.
- Innan du rengör enheten, koppla bort strömförsörjningen från vägguttaget.
- Om kontakten är skadad, kontakta omedelbart en kvalificerad specialist eller serviceverkstad för att undvika fara.
- För inte in nålar eller vassa föremål i enheten.

VARNING – MATERIALSKADA!

Använd endast enheten inomhus.



TIPS OCH INFORMATION OM HANTERING AV ANVÄNDA FÖRPACKNINGAR

Förpackningen är gjord av miljövänliga material som kan lämnas till din lokala återvinningsstation.

Använt förpackningsmaterial ska lämnas till en avfallsstation som utsetts av lokala myndigheter. Information om möjligheterna att återvinna använda produkter tillhandahålls av kommun- eller stadskontoret.



KASSERING AV ANVÄND ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING

Av miljöskäl får använda elektriska och elektroniska produkter inte slängas tillsammans med hushållsavfallet tillsammans med vanligt kommunalt avfall, utan måste kasseras på lämpligt sätt. Information om insamlingsställen och deras öppettider lämnas av berörd myndighet.



Denna produkt uppfyller kraven i relevanta europeiska och nationella direktiv som gäller den. Produkten uppfyller europeiska och nationella krav för säkerhet för enheter och produkter.



Denna produkt uppfyller kraven i relevanta europeiska och nationella direktiv som gäller den, RoHS.



Varning för elektrisk stöt! Livshotande situationer!

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produktens text, utseende och tekniska data utan föregående meddelande.

Αγαπητέ κύριε ή κυρία, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και ακολουθήστε τις συστάσεις του, καθώς η μη τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη ζωή ή την υγεία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το ηλεκτρικό εντομοκτόνο με υπεριώδη ακτινοβολία είναι μια λύση που θα σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από αυτούς τους ανεπιθύμητους επισκέπτες και να απολαύσετε ηρεμία στο εσωτερικό σας.

Χάρη στη χρήση της προηγμένης τεχνολογίας UV, η λάμπα μας προσελκύει έντομα όπως μύγες, κουνούπια, σκνίπες και άλλα παράσιτα, εξαλείφοντάς τα αποτελεσματικά από το περιβάλλον σας. Το υπεριώδες φως είναι εξαιρετικά ελκυστικό για τα έντομα, γεγονός που καθιστά τη λάμπα ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση των εντόμων.

Η συσκευή λειτουργεί με βάση την αρχή ενός ηλεκτρικού δικτύου που εξαλείφει τα έντομα χωρίς τη χρήση χημικών ή τοξικών ουσιών. Είναι μια ασφαλής και οικολογική λύση που δεν βλάπτει το περιβάλλον ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σπίτια και διαμερίσματα
Γραφεία και χώροι εργασίας
Παιδικά δωμάτια
Κάμπινγκ και κιόσκια
Καλοκαιρινές εξοχικές κατοικίες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ακατάλληλης χρήσης!

Η χρήση της συσκευής για σκοπούς διαφορετικούς από τον προορισμό της ή/και η χρήση της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ενδέχεται να ενέχει διάφορους κινδύνους.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προορισμό της.

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

ΑΚΡΟ

- Η χρήση της συσκευής για σκοπούς διαφορετικούς από τον προορισμό της ή/και η χρήση της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ενδέχεται να ενέχει διάφορους κινδύνους.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον προορισμό της.
- Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Απαιτήσεις οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση, μη εξουσιοδοτημένες επισκευές, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών αποκλείονται. Ο κίνδυνος βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.
- Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ενόχληση ή ερεθισμός του δέρματος, διακόψτε αμέσως τη χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Ισχύς: 3W
- Τροφοδοτικό: Καλώδιο USB
- Δυνατότητα κρέμασης
- Πολύ αθόρυβη λειτουργία
- Ξεβιδωτό δοχείο εντόμων
- Υλικό κατασκευής: πλαστικό
- Μοντέρνος σχεδιασμός
- Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: περίπου. 45 εκ
- Χρώμα εκπεμπόμενου φωτός: μωβ
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή εύφλεκτα προϊόντα.
- Σβήστε το φως κατά τον καθαρισμό

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχει.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
- Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί ή ήπιο απορρυπαντικό.
- Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη συσκευή.
- Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν ή να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Το προϊόν και τα αξεσουάρ του δεν είναι παιχνίδια. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά συσκευασίας δεν αφήνονται χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά μπορεί να αρχίσουν να παίζουν μαζί τους, κάτι που είναι επικίνδυνο.

- Προστατέψτε το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, ισχυρούς κραδασμούς, υψηλή υγρασία αέρα, υγρασία, εύφλεκτα αέρια, ατμούς και διαλύτες.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε μηχανική καταπόνηση.
- Εάν δεν είναι πλέον δυνατή η ασφαλής λειτουργία, διακόψτε τη χρήση και ασφαλίστε το προϊόν από περαιτέρω χρήση. Η ασφαλής λειτουργία δεν είναι πλέον δυνατή εάν το προϊόν: - έχει υποστεί ζημιά, - δεν λειτουργεί πλέον σωστά, - έχει αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό δυσμενείς συνθήκες ή - έχει υποστεί υπερβολική πίεση κατά τη μεταφορά.
- Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος εάν κάποιο μέρος του είναι κατεστραμμένο. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, απαγορεύεται να κάνετε επισκευές μόνοι σας.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν το τροφοδοτικό είναι κατεστραμμένο ή δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας.
- Μην χτυπάτε και μην ρίχνετε αυτό το προϊόν. Σταματήστε να το χρησιμοποιείτε εάν καταστραφεί ως αποτέλεσμα πτώσης ή άλλης μηχανικής βλάβης.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην απαιτούμενη τάση λειτουργίας της συσκευής.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν όπως προορίζεται.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα. Η τάση δικτύου πρέπει να αντιστοιχεί στα δεδομένα στην πινακίδα τύπου της συσκευής/προσαρμογέα δικτύου.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ζεστές επιφάνειες.
- Μην κάνετε καμία επισκευή στη συσκευή μόνοι σας.
- Τυχόν επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από σέρβις ή ειδικευμένους ειδικούς.
- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα.
- Εάν το φις είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε αμέσως με έναν εξειδικευμένο ειδικό ή κέντρο σέρβις για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο.
- Μην εισάγετε βελόνες ή αιχμηρά αντικείμενα στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ!

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που μπορούν να μεταφερθούν στο τοπικό σας σημείο ανακύκλωσης.

Τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας θα πρέπει να παραδίδονται στο σημείο διάθεσης απορριμμάτων που ορίζουν οι τοπικές αρχές. Πληροφορίες για τις δυνατότητες ανακύκλωσης μεταχειρισμένων προϊόντων παρέχονται από το δημοτικό ή δημοτικό γραφείο.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για περιβαλλοντικούς λόγους, τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα μαζί με τα συνηθισμένα αστικά απορρίμματα, αλλά πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα. Πληροφορίες για τα σημεία συλλογής και τις ώρες λειτουργίας τους παρέχονται από την αρμόδια αρχή.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών που ισχύουν για αυτό. Το προϊόν πληροί τις ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών και προϊόντων.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών που ισχύουν για αυτό, RoHS.



Προειδοποίηση ηλεκτροπληξίας! Καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή!

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο κείμενο, την εμφάνιση και τα τεχνικά δεδομένα του προϊόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Stimate domnule sau doamnă, vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru!

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni pentru a vă asigura o utilizare corectă.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare și să urmați recomandările acestuia, deoarece nerespectarea instrucțiunilor conținute aici poate reprezenta o amenințare pentru viață sau sănătate.

APLICAȚIA ȘI DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Ucigatorul electric de insecte UV este o soluție care te va ajuta să scapi de acești oaspeți nedorți și să te bucuri de liniște în interiorul tău.

Datorită utilizării tehnologiei UV avansate, lampa noastră atrage insecte precum muștele, țânțarii, muschii și alți dăunători, eliminându-i eficient din mediul dumneavoastră. Lumina UV este extrem de atractivă pentru insecte, ceea ce face din lampa un instrument eficient în lupta împotriva insectelor.

Aparatul funcționează pe principiul unei rețele electrice care elimină insectele fără utilizarea de substanțe chimice sau toxice. Este o soluție sigură și ecologică care nu dăunează mediului sau celor dragi.

EXEMPLU DE APLICARE

Case și apartamente
Birouri și spații de lucru
Camere pentru copii
Campinguri și foșoare
Căsuțe de vară

AVERTIZARE

Pericol de utilizare necorespunzătoare!

Utilizarea dispozitivului în alte scopuri decât scopul propus și/sau utilizarea lui în orice alt mod poate implica diverse riscuri.

Dispozitivul trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost destinat.

Este esențial să urmați procedurile descrise în acest manual de instrucțiuni.

SFAT

- Utilizarea dispozitivului în alte scopuri decât scopul propus și/sau utilizarea lui în orice alt mod poate implica diverse riscuri.
- Utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care a fost destinat.
- Vă rugăm să urmați procedurile descrise în acest manual de instrucțiuni. Sunt excluse revendicările de orice fel care rezultă din daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare, reparații neautorizate, modificări neautorizate sau utilizarea de piese de schimb neautorizate. Riscul este suportat exclusiv de utilizator.
- Dacă apare orice disconfort sau iritare a pielii, întrerupeți imediat utilizarea.

DATE TEHNICE

- Putere: 3W
- Alimentare: cablu USB
- Posibilitate de agatare
- Funcționare foarte silențioasă
- Recipient pentru insecte deșurubabil
- Material de fabricație: plastic
- Design modern
- Lungimea cablului de alimentare: aprox. 45 cm
- Culoarea luminii emise: violet
- Nu așezați dispozitivul lângă apă sau produse inflamabile.
- Stingeți lumina în timp ce curățați

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Produsul poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență sau cunoștințe, cu condiția ca aceștia să fie supravegheați sau să fi fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și să înțeleagă riscurile implicate.
- Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă.
- Pentru curățare, utilizați o cârpă umedă sau detergent blând.
- Nu utilizați un dispozitiv deteriorat.
- Produsul nu este destinat utilizării de către copii.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Copiii nu trebuie să curețe sau să întrețină aparatul fără supraveghere.
- Produsul și accesoriile sale nu sunt jucării. Pentru a evita pericolul, nu le lăsați la îndemâna copiilor.
- Asigurați-vă că materialele de ambalare nu sunt lăsate nesupravegheate. Copiii pot începe să se joace cu ei, ceea ce este periculos.
- Protejați produsul de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, vibrații puternice, umiditate ridicată a aerului, umiditate, gaze inflamabile, vapori și solvenți.
- Nu expuneți produsul la solicitări mecanice.

- Dacă nu mai este posibilă operarea în siguranță, întrerupeți utilizarea și asigurați produsul împotriva utilizării ulterioare. Funcționarea în siguranță nu mai este posibilă dacă produsul: - a fost deteriorat, - nu mai funcționează corespunzător, - a fost depozitat o perioadă îndelungată în condiții nefavorabile sau - a fost solicitat excesiv în timpul transportului.
- Este interzisă utilizarea produsului dacă orice parte a acestuia este deteriorată. Dacă cablul este deteriorat, este interzis să efectuați reparații pe cont propriu.
- Nu utilizați dacă sursa de alimentare este deteriorată sau nu este conectată corect la priză.
- Nu dezasamblați singur dispozitivul.
- Nu loviți sau scăpați acest produs. Încetați să-l utilizați dacă se deteriorează ca urmare a unei căderi sau a altor deteriorări mecanice.
- Păstrați dispozitivul într-un loc răcoros și uscat.
- Înainte de a utiliza dispozitivul, asigurați-vă că tensiunea de la rețea corespunde tensiunii de funcționare necesare a dispozitivului.
- Utilizați întotdeauna produsul conform destinației.

RISC DE ELECTRICE

- Conectați dispozitivul numai la o priză electrică instalată și împământată corespunzător. Tensiunea de rețea trebuie să corespundă cu datele de pe plăcuța de identificare a dispozitivului/adaptorului de rețea.
- Țineți dispozitivul departe de suprafețele fierbinți.
- Nu efectuați singur reparații la dispozitiv.
- Orice reparație poate fi efectuată numai de service sau de către specialiști calificați.
- Înainte de a curăța dispozitivul, deconectați sursa de alimentare de la priza de perete.
- Dacă ștecherul este deteriorat, contactați imediat un specialist calificat sau un centru de service pentru a evita orice pericol.
- Nu introduceți ace sau obiecte ascuțite în dispozitiv.

AVERTISMENT – DAUNE MATERIALE!

Utilizați dispozitivul numai în interior.



SFATURI SI INFORMATII PRIVIND GESTIONAREA AMBALAJULUI UTILIZAT

Ambalajul este realizat din materiale ecologice care pot fi duse la punctul dvs. local de reciclare.

Materialele de ambalare folosite trebuie livrate la punctul de eliminare a deșeurilor desemnat de autoritățile locale. Informațiile despre posibilitățile de reciclare a produselor uzate sunt furnizate de către oficiul municipal sau municipal.



ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE

Din motive de mediu, produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere împreună cu deșeurile municipale normale, ci trebuie eliminate în mod corespunzător. Informațiile despre punctele de colectare și orele de funcționare ale acestora sunt furnizate de autoritatea competentă.



Acest produs respectă cerințele directivelor europene și naționale relevante care i se aplică. Produsul îndeplinește cerințele europene și naționale pentru siguranța dispozitivelor și produselor.



Acest produs respectă cerințele directivelor europene și naționale relevante care i se aplică, RoHS.



Avertisment de electrocutare! Situații care pun viața în pericol!

Ne rezervăm dreptul de a face modificări textului, aspectului și datelor tehnice ale produsului fără notificare prealabilă.

Caro senhor ou senhora, obrigado por adquirir nosso produto!

Antes de usar o produto, leia as seguintes instruções para garantir o uso correto.

Guarde este manual para referência futura e siga suas recomendações, pois o não cumprimento das instruções aqui contidas pode representar uma ameaça à vida ou à saúde.

APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

O matador elétrico de insetos UV é uma solução que ajudará você a se livrar desses hóspedes indesejados e a desfrutar de paz em seu interior.

Graças ao uso da tecnologia UV avançada, nossa lâmpada atrai insetos como moscas, mosquitos, moscas e outras pragas, eliminando-os efetivamente do seu ambiente. A luz UV é extremamente atrativa para insetos, o que torna a lâmpada uma ferramenta eficaz no combate a insetos.

O dispositivo funciona segundo o princípio de uma rede elétrica que elimina insetos sem o uso de produtos químicos ou substâncias tóxicas. É uma solução segura e ecológica que não agride o meio ambiente nem seus entes queridos.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Casas e apartamentos
Escritórios e espaços de trabalho
Quartos de crianças
Parques de campismo e gazebos
Casas de veraneio

AVISO

Perigo de uso indevido!

Usar o dispositivo para finalidades diferentes da finalidade pretendida e/ou usá-lo de qualquer outra forma pode envolver vários riscos.

O dispositivo deve ser usado somente para a finalidade a que se destina.

É essencial que você siga os procedimentos descritos neste manual de instruções.

DICA

- Usar o dispositivo para finalidades diferentes da finalidade pretendida e/ou usá-lo de qualquer outra forma pode envolver vários riscos.
- Utilize o dispositivo somente para a finalidade a que se destina.
- Siga os procedimentos descritos neste manual de instruções. Reclamações de qualquer tipo resultantes de danos causados por uso indevido, reparos não autorizados, alterações não autorizadas ou uso de peças de reposição não autorizadas são excluídas. O risco é suportado exclusivamente pelo usuário.
- Caso ocorra algum desconforto ou irritação na pele, interrompa o uso imediatamente.

DADOS TÉCNICOS

- Potência: 3W
- Fonte de alimentação: cabo USB
- Possibilidade de pendurar
- Operação muito silenciosa
- Recipiente para insetos desenroscável
- Material de fabricação: plástico
- Design moderno
- Comprimento do cabo de alimentação: aprox. 45cm
- Cor da luz emitida: roxo
- Não coloque o dispositivo perto de água ou produtos inflamáveis.
- Desligue a luz durante a limpeza

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- O produto pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência ou conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas sobre o uso seguro do produto e compreendam os riscos envolvidos.
- Nunca mergulhe o dispositivo em água.
- Para limpeza, use um pano úmido ou detergente neutro.
- Não utilize um dispositivo danificado.
- O produto não se destina ao uso por crianças.
- Crianças não devem brincar com o aparelho.
- Crianças não devem limpar ou fazer manutenção no aparelho sem supervisão.
- O produto e seus acessórios não são brinquedos. Para evitar perigos, mantenha-os fora do alcance das crianças.
- Certifique-se de que os materiais de embalagem não sejam deixados sem vigilância. As crianças podem começar a brincar com eles, o que é perigoso.
- Proteja o produto de temperaturas extremas, luz solar direta, vibrações fortes, alta umidade do ar, umidade, gases inflamáveis, vapores e solventes.
- Não exponha o produto a esforços mecânicos.

- Se a operação segura não for mais possível, interrompa o uso e proteja o produto contra uso posterior. A operação segura não será mais possível se o produto: - tiver sido danificado, - não funcionar mais corretamente, - tiver sido armazenado por um longo período em condições desfavoráveis ou - tiver sido submetido a esforços excessivos durante o transporte.
- É proibido utilizar o produto caso alguma parte dele esteja danificada. Se o cabo estiver danificado, é proibido realizar reparos por conta própria.
- Não utilize se a fonte de alimentação estiver danificada ou não estiver conectada corretamente à tomada.
- Não desmonte o dispositivo você mesmo.
- Não bata nem deixe cair este produto. Pare de usá-lo se ele for danificado devido a uma queda ou outro dano mecânico.
- Guarde o dispositivo em local fresco e seco.
- Antes de utilizar o dispositivo, certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponde à tensão de operação necessária do dispositivo.
- Utilize sempre o produto conforme as instruções.

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

- Conecte o dispositivo somente a uma tomada elétrica devidamente instalada e aterrada. A tensão da rede elétrica deve corresponder aos dados na placa de identificação do dispositivo/adaptador de rede elétrica.
- Mantenha o dispositivo longe de superfícies quentes.
- Não execute nenhum reparo no dispositivo por conta própria.
- Quaisquer reparos só podem ser realizados por técnicos de manutenção ou especialistas qualificados.
- Antes de limpar o dispositivo, desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Se o plugue estiver danificado, entre em contato imediatamente com um especialista qualificado ou centro de serviço para evitar qualquer perigo.
- Não insira agulhas ou objetos pontiagudos no dispositivo.

AVISO – DANOS MATERIAIS!

Utilize o dispositivo somente em ambientes internos.



DICAS E INFORMAÇÕES SOBRE GERENCIAMENTO DE EMBALAGENS USADAS

A embalagem é feita de materiais ecológicos que podem ser levados ao ponto de reciclagem local.

Os materiais de embalagem usados devem ser entregues no ponto de descarte de resíduos designado pelas autoridades locais. Informações sobre as possibilidades de reciclagem de produtos usados são fornecidas pelo escritório municipal ou da cidade.



DESCARTE DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS USADOS

Por razões ambientais, produtos elétricos e eletrônicos usados não devem ser descartados junto com o lixo doméstico, junto com o lixo municipal comum, mas devem ser descartados adequadamente. Informações sobre pontos de coleta e seus horários de funcionamento são fornecidas pela autoridade competente.



Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e nacionais relevantes que lhe são aplicáveis. O produto atende aos requisitos europeus e nacionais de segurança de dispositivos e produtos.



Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e nacionais relevantes que se aplicam a ele, RoHS.



Aviso de choque elétrico! Situações de risco de vida!

Reservamo-nos o direito de fazer alterações no texto, aparência e dados técnicos do produto sem aviso prévio.

Уважаеми господине или госпожо, благодарим Ви, че закупихте нашия продукт!

Преди да използвате продукта, моля, прочетете следните инструкции, за да осигурите правилна употреба.

Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки и следвайте неговите препоръки, тъй като неспазването на инструкциите, съдържащи се тук, може да представлява заплаха за живота или здравето.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Електрическият UV убиец на насекоми е решение, което ще ви помогне да се отървете от тези нежелани гости и да се насладите на спокойствие във вашия интериор.

Благодарение на използването на усъвършенствана UV технология, нашата лампа привлича насекоми като мухи, комари, мушици и други вредители, като ефективно ги елиминира от вашата среда. UV светлината е изключително привлекателна за насекомите, което прави лампата ефективно средство в борбата с насекомите.

Устройството работи на принципа на електрическа мрежа, която елиминира насекомите без използване на химикали или токсични вещества. Това е безопасно и екологично решение, което не вреди на околната среда или вашите близки.

ПРИМЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Къщи и апартаменти
Офиси и работни помещения
Детски стаи
Къмпинги и беседки
Летни вили

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от неправилна употреба!

Използването на устройството за цели, различни от предназначението му и/или използването му по друг начин може да включва различни рискове.

Устройството трябва да се използва само по предназначение.

Важно е да следвате процедурите, описани в това ръководство с инструкции.

СЪВЕТ

- Използването на устройството за цели, различни от предназначението му и/или използването му по друг начин може да включва различни рискове.
- Използвайте уреда само по предназначение.
- Моля, следвайте процедурите, описани в това ръководство с инструкции. Искове от всякакъв вид, произтичащи от щети, причинени от неправилна употреба, неоторизирани ремонти, неоторизирани промени или използване на неоторизирани резервни части, са изключени. Рискът се поема единствено от потребителя.
- Ако възникне дискомфорт или кожно раздразнение, незабавно прекратете употребата.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Мощност: 3W
- Захранване: USB кабел
- Възможност за окачване
- Много тиха работа
- Отвиващ се контейнер за насекоми
- Материал на изработка: пластмаса
- Модерен дизайн
- Дължина на захранващия кабел: прилб. 45 см
- Цвят на излъчваната светлина: лилав
- Не поставяйте устройството близо до вода или запалими продукти.
- Изключете светлината, докато почиствате

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Продуктът може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит или познания, при условие че са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на продукта и разбират свързаните с това рискове.
- Никога не потапяйте устройството във вода.
- За почистване използвайте влажна кърпа или мек почистващ препарат.
- Не използвайте повредено устройство.
- Продуктът не е предназначен за употреба от деца.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Децата не трябва да почистват или поддържат уреда без надзор.
- Продуктът и аксесоарите към него не са играчки. За да избегнете опасност, дръжте ги далеч от деца.
- Уверете се, че опаковъчните материали не са оставени без надзор. Децата могат да започнат да си играят с тях, което е опасно.

- Пазете продукта от екстремни температури, пряка слънчева светлина, силни вибрации, висока влажност на въздуха, влага, запалими газове, пари и разтворители.
- Не излагайте продукта на механично натоварване.
- Ако безопасната работа вече не е възможна, прекратете употребата и обезопасете продукта срещу по-нататъшна употреба. Безопасната работа вече не е възможна, ако продуктът: - е бил повреден, - вече не функционира правилно, - е бил съхраняван продължително време при неблагоприятни условия или - е бил прекомерно натоварен по време на транспортиране.
- Забранено е използването на продукта, ако някоя част от него е повредена. Ако кабелът е повреден, е забранено да извършвате ремонт сами.
- Не използвайте, ако захранването е повредено или не е включено правилно в контакта.
- Не разглобявайте устройството сами.
- Не удряйте и не изпускайте този продукт. Спрете да го използвате, ако се повреди в резултат на падане или друга механична повреда.
- Съхранявайте устройството на хладно и сухо място.
- Преди да използвате уреда, уверете се, че мрежовото напрежение съответства на необходимото работно напрежение на уреда.
- Винаги използвайте продукта по предназначение.

РИСК ОТ ТОКОВ УДАР

- Свързвайте устройството само към правилно инсталиран и заземен електрически контакт. Мрежовото напрежение трябва да отговаря на данните от табелката на уреда/мрежовия адаптер.
- Дръжте устройството далеч от горещи повърхности.
- Не извършвайте сами никакви ремонти на устройството.
- Всички ремонти могат да се извършват само от сервиз или квалифицирани специалисти.
- Преди да почистите устройството, изключете захранването от контакта.
- Ако щепселът е повреден, незабавно се свържете с квалифициран специалист или сервизен център, за да избегнете опасност.
- Не поставяйте игли или остри предмети в устройството.

ВНИМАНИЕ – МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

Използвайте устройството само на закрито.



СЪВЕТИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ ОПАКОВКИ

Опаковката е направена от екологично чисти материали, които могат да бъдат занесени в местния пункт за рециклиране.

Използваните опаковъчни материали трябва да се доставят до пункта за изхвърляне на отпадъци, определен от местните власти. Информация за възможностите за рециклиране на използвани продукти се предоставя от общинската или градската служба.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗПОЛЗВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

От съображения за опазване на околната среда, използваните електрически и електронни продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци заедно с обикновените битови отпадъци, а трябва да се изхвърлят по подходящ начин.

Информация за събирателните пунктове и тяхното работно време се предоставя от съответния орган.



Този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски и национални директиви, които се отнасят за него. Продуктът отговаря на европейските и национални изисквания за безопасност на уредите и продуктите.



Този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски и национални директиви, които се отнасят за него, RoHS.



Предупреждение за токов удар! Животозастрашаващи ситуации!

Запазваме си правото да правим промени в текста, външния вид и техническите данни на продукта без предизвестие.

Tisztelt Hölgyem vagy Uram! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket!

A termék használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat a helyes használat érdekében.

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából, és kövesse az ajánlásait, mivel az itt található utasítások be nem tartása élet- vagy egészségveszélyt jelenthet.

A KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA ÉS LEÍRÁSA

Az elektromos UV rovarirtó olyan megoldás, amely segít megszabadulni ezektől a nem kívánt vendégektől, és békét élvezhet a belső térben.

A fejlett UV technológiának köszönhetően lámpánk vonzza a rovarokat, például legyeket, szúnyogokat, szúnyogokat és egyéb kártevőket, hatékonyan eltávolítva őket környezetéből. Az UV fény rendkívül vonzó a rovarok számára, így a lámpa hatékony eszköz a rovarok elleni küzdelemben.

A készülék egy elektromos rács elvén működik, amely vegyszerek vagy mérgező anyagok használata nélkül pusztítja el a rovarokat. Ez egy biztonságos és környezetbarát megoldás, amely nem károsítja a környezetet vagy szeretteit.

PÉLDA ALKALMAZÁSRA

Házak és lakások
Irodák és munkaterületek
Gyerekszobák
Kempingek és pavilonok
Nyári nyaralók

FIGYELMEZTETÉS

Nem rendeltetészerű használat veszélye!

A készülék rendeltetésétől eltérő célokra és/vagy bármilyen más módon történő használata különféle kockázatokkal járhat.

A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.

Elengedhetetlen, hogy kövesse az ebben a használati útmutatóban leírt eljárásokat.

TIPP

- A készülék rendeltetésétől eltérő célokra és/vagy bármilyen más módon történő használata különféle kockázatokkal járhat.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően használja.
- Kérjük, kövesse az ebben a használati útmutatóban leírt eljárásokat. A nem rendeltetészerű használatból, a jogosulatlan javításokból, a jogosulatlan változtatásokból vagy a nem engedélyezett pótkatrészek használatából eredő mindennemű követelés kizárva. A kockázatot kizárólag a felhasználó viseli.
- Ha bármilyen kellemetlen érzés vagy bőrirritáció lép fel, azonnal hagyja abba a használatát.

MŰSZAKI ADATOK

- Teljesítmény: 3W
- Tápellátás: USB kábel
- Felakasztási lehetőség
- Nagyon csendes működés
- Kicsavarható rovartartó tartály
- Gyártási anyag: műanyag
- Modern design
- Tápkábel hossza: kb. 45 cm
- A kibocsátott fény színe: lila
- Ne helyezze a készüléket víz vagy gyúlékony termékek közelébe.
- Tisztítás közben kapcsolja le a lámpát

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A terméket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértik az ezzel járó kockázatokat.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket.
- A tisztításhoz használjon nedves törülkövendőt vagy enyhe tisztítószert.
- Ne használjon sérült készüléket.
- A termék nem gyermekek általi használatra készült.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Gyermekek nem tisztíthatják vagy karbantarthatják a készüléket felügyelet nélkül.
- A termék és tartozékai nem játékok. A veszély elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekektől.
- Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyagok ne maradjanak felügyelet nélkül. A gyerekek elkezdhetnek játszani velük, ami veszélyes.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős vibrációtól, magas páratartalomtól, nedvességtől, gyúlékony gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.

- Ha a biztonságos működés már nem lehetséges, hagyja abba a használatát, és biztosítsa a terméket a további használat ellen. A biztonságos üzemeltetés már nem lehetséges, ha a termék: - megsérült, - már nem működik megfelelően, - hosszabb ideig, kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy - szállítás közben túlzott igénybevételnek volt kitéve.
- Tilos a terméket használni, ha annak bármely része sérült. Ha a kábel megsérült, tilos saját maga elvégezni a javítást.
- Ne használja, ha a tápegység sérült vagy nincs megfelelően bedugva a konnektorba.
- Ne szerelje szét a készüléket saját maga.
- Ne üsse meg vagy ejtse le ezt a terméket. Hagyja abba a használatát, ha leesés vagy más mechanikai sérülés következtében megsérül.
- Tárolja a készüléket hűvös és száraz helyen.
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék szükséges üzemi feszültségének.
- Mindig rendeltetésszerűen használja a terméket.

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

- A készüléket csak megfelelően felszerelt és földelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a készülék/hálózati adapter adattábláján szereplő adatokkal.
- Tartsa távol a készüléket forró felületektől.
- Ne végezzen saját maga semmilyen javítást a készüléken.
- Bármilyen javítást csak szerviz vagy szakképzett szakember végezhet.
- A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápegységet a fali aljzathoz.
- Ha a csatlakozódugó megsérül, azonnal forduljon szakképzett szakemberhez vagy szervizközpontoz, hogy elkerülje a veszélyeket.
- Ne szúrjon tűt vagy éles tárgyakat a készülékbe.

FIGYELMEZTETÉS – ANYAGKÁR!

A készüléket csak beltérben használja.



TIPPEK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁSOK KEZELÉSÉHEZ

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyre lehet vinni.

A használt csomagolóanyagokat a helyi hatóságok által kijelölt hulladéklerakó helyre kell szállítani. A használt termékek újrahasznosításának lehetőségéről az önkormányzati vagy városi hivatal ad tájékoztatást.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Környezetvédelmi okokból az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni a normál kommunális hulladékkal együtt, hanem megfelelő módon kell ártalmatlanítani. A gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről az illetékes hatóság ad tájékoztatást.



Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti irányelvek rá vonatkozó követelményeinek. A termék megfelel a készülékek és termékek biztonságára vonatkozó európai és nemzeti követelményeknek.



Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti irányelvek (RoHS) követelményeinek.



Áramütési figyelmeztetés! Életveszélyes helyzetek!

Fenntartjuk a jogot, hogy a termék szövegét, megjelenését és műszaki adatait előzetes értesítés nélkül módosítsuk.

Kære hr. eller fru, tak fordi du har købt vores produkt!

Før du bruger produktet, bedes du læse følgende instruktioner for at sikre korrekt brug.

Gem venligst denne manual til fremtidig reference og følg dens anbefalinger, da manglende overholdelse af instruktionerne heri kan udgøre en trussel mod liv eller helbred.

ANVENDELSE OG BESKRIVELSE AF ENHEDEN

Den elektriske UV-insektdræber er en løsning, der hjælper dig med at slippe af med disse uønskede gæster og nyde freden i dit indre.

Takket være brugen af avanceret UV-teknologi tiltrækker vores lampe insekter som fluer, myg, myg og andre skadedyr, hvilket effektivt fjerner dem fra dit miljø. UV-lys er ekstremt attraktivt for insekter, hvilket gør lampen til et effektivt redskab i kampen mod insekter.

Enheden fungerer efter princippet om et elektrisk net, der eliminerer insekter uden brug af kemikalier eller giftige stoffer. Det er en sikker og økologisk løsning, der ikke skader miljøet eller dine nærmeste.

EKSEMPEL ANVENDELSE

Huse og lejligheder
Kontorer og arbejdspladser
Børneværelser
Campingpladser og lysthuse
Sommerhuse

ADVARSEL

Fare for forkert brug!

Brug af apparatet til andre formål end det tilsigtede formål og/eller brug af det på anden måde kan medføre forskellige risici.

Enheden må kun bruges til det tilsigtede formål.

Det er vigtigt, at du følger procedurerne beskrevet i denne brugsanvisning.

TIP

- Brug af apparatet til andre formål end det tilsigtede formål og/eller brug af det på anden måde kan medføre forskellige risici.
- Brug kun enheden til dets tilsigtede formål.
- Følg venligst procedurerne beskrevet i denne brugsanvisning. Krav af enhver art som følge af skader forårsaget af ukorrekt brug, uautoriserede reparationer, uautoriserede ændringer eller brug af uautoriserede reservedele er udelukket. Risikoen bæres udelukkende af brugeren.
- Hvis der opstår ubehag eller hudirritation, skal du straks afbryde brugen.

TEKNISKE DATA

- Effekt: 3W
- Strømforsyning: USB-kabel
- Mulighed for ophængning
- Meget stille drift
- Afskruelig insektbeholder
- Fremstillingsmateriale: plast
- Moderne design
- Strømkabellængde: ca. 45 cm
- Farve på udsendt lys: lilla
- Anbring ikke enheden i nærheden af vand eller brændbare produkter.
- Sluk lyset under rengøring

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Produktet kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller viden, forudsat at de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af produktet og forstår de involverede risici.
- Nedsenk aldrig enheden i vand.
- Brug en fugtig klud eller et mildt rengøringsmiddel til rengøring.
- Brug ikke en beskadiget enhed.
- Produktet er ikke beregnet til brug af børn.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden opsyn.
- Produktet og dets tilbehør er ikke legetøj. For at undgå fare skal de opbevares utilgængeligt for børn.
- Sørg for, at emballagematerialer ikke efterlades uden opsyn. Børn kan begynde at lege med dem, hvilket er farligt.
- Beskyt produktet mod ekstreme temperaturer, direkte sollys, stærke vibrationer, høj luftfugtighed, fugt, brændbare gasser, dampe og opløsningsmidler.
- Udsæt ikke produktet for mekanisk belastning.

- Hvis sikker drift ikke længere er mulig, skal du afbryde brugen og sikre produktet mod yderligere brug. Sikker drift er ikke længere mulig, hvis produktet: - er blevet beskadiget, - ikke længere fungerer korrekt, - har været opbevaret i længere tid under ugunstige forhold eller - har været overbelastet under transporten.
- Det er forbudt at bruge produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. Hvis kablet er beskadiget, er det forbudt at udføre reparationer på egen hånd.
- Må ikke bruges, hvis strømforsyningen er beskadiget eller ikke er sat korrekt i stikkontakten.
- Skil ikke enheden selv ad.
- Slå eller tab ikke dette produkt. Stop med at bruge den, hvis den bliver beskadiget som følge af et fald eller anden mekanisk skade.
- Opbevar enheden på et køligt og tørt sted.
- Før apparatet tages i brug, skal det sikres, at netspændingen svarer til apparatets påkrævede driftsspænding.
- Brug altid produktet efter hensigten.

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

- Tilslut kun enheden til en korrekt installeret og jordet stikkontakt. Netspændingen skal svare til dataene på apparatets/netadapterens typeskilt.
- Hold enheden væk fra varme overflader.
- Udfør ikke selv nogen reparationer på enheden.
- Eventuelle reparationer må kun udføres af service eller kvalificerede specialister.
- Før du rengør enheden, skal du tage strømforsyningen ud af stikkontakten.
- Hvis stikket er beskadiget, skal du straks kontakte en kvalificeret specialist eller et servicecenter for at undgå enhver fare.
- Stik ikke nåle eller skarpe genstande ind i enheden.

ADVARSEL - MATERIALSKADE!

Brug kun enheden indendørs.



TIPS OG INFORMATION OM HÅNDTERING AF BRUGT EMBALLAGE

Emballagen er lavet af miljøvenlige materialer, som kan afleveres til dit lokale genbrugssted.

Brugt emballagemateriale skal afleveres til det affaldsbortskaffelsessted, der er udpeget af lokale myndigheder. Oplysninger om mulighederne for at genbruge brugte produkter gives af kommunen eller bykontoret.



BORTSKAFFELSE AF BRUGTE ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR

Af miljømæssige årsager må brugte elektriske og elektroniske produkter ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet sammen med almindeligt kommunalt affald, men skal bortskaffes på passende måde. Oplysninger om indsamlingssteder og deres åbningstider gives af den relevante myndighed.



Dette produkt overholder kravene i de relevante europæiske og nationale direktiver, der gælder for det. Produktet opfylder europæiske og nationale krav til sikkerhed for apparater og produkter.



Dette produkt overholder kravene i de relevante europæiske og nationale direktiver, der gælder for det, RoHS.



Advarsel om elektrisk stød! Livstruende situationer!

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i produktets tekst, udseende og tekniske data uden forudgående varsel.

Vážený pán alebo pani, ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt!

Pred použitím produktu si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili správne používanie.

Uchovajte si tento návod pre budúce použitie a dodržujte jeho odporúčania, pretože nedodržanie pokynov v ňom uvedených môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

APLIKÁCIA A POPIS ZARIADENIA

Elektrický UV hubič hmyzu je riešením, ktoré vám pomôže zbaviť sa týchto neželaných hostí a užiť si pokoj vo vašom interiéri.

Vďaka použitiu pokročilej UV technológie naša lampa priťahuje hmyz, ako sú muchy, komáre, pakomáre a iných škodcov, čím ich efektívne eliminuje z vášho prostredia. UV svetlo je pre hmyz mimoriadne atraktívne, vďaka čomu je lampa účinným nástrojom v boji proti hmyzu.

Zariadenie funguje na princípe elektrickej siete, ktorá likviduje hmyz bez použitia chemikálií alebo toxických látok. Ide o bezpečné a ekologické riešenie, ktoré neškodí životnému prostrediu ani vašim blízkym.

PRÍKLAD APLIKÁCIE

Domy a byty
Kancelárie a pracovné priestory
Detské izby
Kempingy a altánky
Letné chatky

POZOR

Nebezpečenstvo nesprávneho použitia!

Používanie zariadenia na iné účely, než na ktoré je určené, a/alebo jeho používanie iným spôsobom môže zahŕňať rôzne riziká.

Zariadenie sa smie používať iba na určený účel.

Je nevyhnutné, aby ste dodržiavali postupy opísané v tomto návode na použitie.

TIP

- Používanie zariadenia na iné účely, než na ktoré je určené, a/alebo jeho používanie iným spôsobom môže zahŕňať rôzne riziká.
- Prístroj používajte len na určený účel.
- Dodržujte prosím postupy opísané v tomto návode na použitie. Nároky akéhokoľvek druhu vyplývajúce zo škôd spôsobených nesprávnym používaním, neoprávnenými opravami, neoprávnenými zmenami alebo použitím neautorizovaných náhradných dielov sú vylúčené. Riziko nesie výlučne užívateľ.
- Ak sa vyskytne akýkoľvek nepríjemný pocit alebo podráždenie pokožky, okamžite prestaňte používať.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Výkon: 3W
- Napájanie: USB kábel
- Možnosť zavesenia
- Veľmi tichý chod
- Odskrutkovateľná nádoba na hmyz
- Materiál výroby: plast
- Moderný dizajn
- Dĺžka napájacieho kábla: cca. 45 cm
- Farba vyžarovaného svetla: fialová
- Neumiestňujte zariadenie do blízkosti vody alebo horľavých produktov.
- Počas čistenia vypnite svetlo

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez skúseností alebo znalostí za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú možným rizikám.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody.
- Na čistenie použite vlhkú handričku alebo jemný čistiaci prostriedok.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Výrobok nie je určený na používanie deťmi.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Deti nesmú spotrebič čistiť ani udržiavať bez dozoru.
- Výrobok a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Aby ste predišli nebezpečenstvu, uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Uistite sa, že obalové materiály nezostali bez dozoru. Deti sa s nimi môžu začať hrať, čo je nebezpečné.
- Chráňte výrobok pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, silnými vibráciami, vysokou vlhkosťou vzduchu, vlhkosťou, horľavými plynmi, parami a rozpúšťadlami.
- Nevystavujte výrobok mechanickému namáhaniu.

- Ak už nie je možná bezpečná prevádzka, prestaňte výrobok používať a zaistite ho proti ďalšiemu použitiu. Bezpečná prevádzka už nie je možná, ak: - bol výrobok poškodený, - prestal správne fungovať, - bol dlhší čas skladovaný v nepriaznivých podmienkach alebo - bol počas prepravy nadmerne namáhaný.
- Je zakázané používať výrobok, ak je akákoľvek jeho časť poškodená. Ak je kábel poškodený, je zakázané vykonávať opravy svojpomocne.
- Nepoužívajte, ak je napájací zdroj poškodený alebo nie je správne zapojený do zásuvky.
- Zariadenie sami nerozoberajte.
- Neudierajte do tohto produktu a nenechajte ho spadnúť. Prestaňte ho používať, ak dôjde k jeho poškodeniu v dôsledku pádu alebo iného mechanického poškodenia.
- Prístroj skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Pred použitím prístroja sa uistite, že sieťové napätie zodpovedá požadovanému prevádzkovému napätiu prístroja.
- Vždy používajte výrobok podľa určenia.

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- Zariadenie pripájajte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky. Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku prístroja/sieťového adaptéra.
- Udržujte zariadenie mimo horúcich povrchov.
- Nevykonávajte sami žiadne opravy na zariadení.
- Akékoľvek opravy môže vykonávať iba servis alebo kvalifikovaní odborníci.
- Pred čistením zariadenia odpojte napájací zdroj zo zásuvky.
- Ak je zástrčka poškodená, okamžite kontaktujte kvalifikovaného odborníka alebo servisné stredisko, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Do prístroja nekladajte ihly ani ostré predmety.

UPOZORNENIE – VEĽKÉ POŠKODENIA!

Zariadenie používajte iba v interiéri.



TIPY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAKLADANIA S POUŽITÝMI OBALMI

Obal je vyrobený z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré je možné odovzdať na miestnom recyklačnom mieste.

Použité obalové materiály odovzdajte na miesto určené miestnymi úradmi na likvidáciu odpadu. Informácie o možnostiach recyklácie použitých výrobkov poskytuje obecný alebo mestský úrad.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Z ekologických dôvodov sa použité elektrické a elektronické výrobky nesmú likvidovať s domovým odpadom spolu s bežným komunálnym odpadom, ale musia sa zlikvidovať zodpovedajúcim spôsobom. Informácie o odborných miestach a ich otváracích hodinách poskytuje príslušný úrad.



Tento výrobok spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a produktov.



Tento produkt spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc, ktoré sa naň vzťahujú, RoHS.



Varovanie pred úrazom elektrickým prúdom! Život ohrozujúce situácie!

Vyhradzujeme si právo na zmeny v texte, vzhľade a technických údajoch produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

Arvoisa herra tai rouva, kiitos tuotteemme ostamisesta!

Ennen kuin käytät tuotetta, lue seuraavat ohjeet varmistaaksesi oikean käytön.

Säilytä tämä opas myöhempää tarvetta varten ja noudata sen suosituksia, sillä tässä olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa hengen tai terveyden vaaran.

SOVELLUS JA LAITTEEN KUVAUS

Sähköinen UV-hyönteisten tappaja on ratkaisu, joka auttaa sinua pääsemään eroon näistä ei-toivotuista vieraista ja nauttimaan rauhasta sisätiloissasi.

Edistyksellisen UV-tekniikan ansiosta lamppumme houkuttelee hyönteisiä, kuten kärpäsiä, hyttysiä, kääpiöitä ja muita tuholaisia, poistaen ne tehokkaasti ympäristöstäsi. UV-valo on erittäin houkutteleva hyönteisille, mikä tekee lampusta tehokkaan apuvälineen hyönteisten torjuntaan.

Laitte toimii sähköverkon periaatteella, joka eliminoi hyönteiset ilman kemikaaleja tai myrkyllisiä aineita. Se on turvallinen ja ekologinen ratkaisu, joka ei vahingoita ympäristöä tai läheisiäsi.

ESIMERKKI SOVELLUS

Talot ja asunnot

Toimistot ja työtilat

Lasten huoneet

Leirintäalueet ja huvimajat

Kesämökki

VAROITUS

Väärän käytön vaara!

Laitteen käyttämiseen muuhun kuin sen aiottuun tarkoitukseen ja/tai muuhun käyttöön voi liittyä erilaisia riskejä.

Laitetta saa käyttää vain sen käyttötarkoitukseen.

On tärkeää, että noudatat tässä käyttöoppaassa kuvattuja toimenpiteitä.

KÄRKI

- Laitteen käyttämiseen muuhun kuin sen aiottuun tarkoitukseen ja/tai muuhun käyttöön voi liittyä erilaisia riskejä.
- Käytä laitetta vain sen aiottuun tarkoitukseen.
- Noudata tässä käyttöohjeessa kuvattuja toimenpiteitä. Kaikki vaatimukset, jotka johtuvat väärästä käytöstä, luvattomista korjauksista, luvattomista muutoksista tai luvattomien varaosien käytöstä, ovat poissuljettuja. Riskin kantaa yksinomaan käyttäjä.
- Jos ilmenee epämukavuutta tai ihoärsytystä, lopeta käyttö välittömästi.

TEKNISET TIEDOT

- Teho: 3W
- Virtalähde: USB-kaapeli
- Mahdollisuus ripustaa
- Erittäin hiljainen toiminta
- Irrotettava hyönteissäiliö
- Valmistusmateriaali: muovi
- Moderni muotoilu
- Virtajohdon pituus: n. 45 cm
- Säteilevän valon väri: violetti
- Älä aseta laitetta veden tai syttyvien tuotteiden lähelle.
- Sammuta valo puhdistuksen ajaksi

TURVALLISUUSOHJEET

- Tuotetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai heitä on opastettu tuotteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät riskit.
- Älä koskaan upota laitetta veteen.
- Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa tai mietoa pesuainetta.
- Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Tuote ja sen tarvikkeet eivät ole leluja. Vaaran välttämiseksi pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että pakkausmateriaaleja ei jätetä ilman valvontaa. Lapset voivat alkaa leikkiä niillä, mikä on vaarallista.
- Suojaa tuotetta äärimmäisiltä lämpötiloilta, suoralta auringonvalolta, voimakkaalta tärinältä, korkealta ilmankosteudelta, kosteudelta, syttyviltä kaasuilta, höyryiltä ja liuottimilla.
- Älä altista tuotetta mekaaniselle rasitukselle.

- Jos turvallinen käyttö ei ole enää mahdollista, lopeta käyttö ja suojaa tuote myöhempää käyttöä vastaan. Turvallinen käyttö ei ole enää mahdollista, jos tuote: - on vaurioitunut, - ei enää toimi kunnolla, - on säilytetty pitkään epäsuotuisissa olosuhteissa tai - on ollut liikaa rasitettu kuljetuksen aikana.
- Tuotteen käyttö on kiellettyä, jos jokin sen osa on vaurioitunut. Jos kaapeli on vaurioitunut, on kiellettyä suorittaa korjauksia itse.
- Älä käytä, jos virtalähde on vaurioitunut tai sitä ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
- Älä pura laitetta itse.
- Älä lyö tai pudota tätä tuotetta. Lopeta sen käyttö, jos se vaurioituu putoamisen tai muun mekaanisen vaurion seurauksena.
- Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa.
- Ennen kuin käytät laitetta, varmista, että verkkojännite vastaa laitteen vaadittua käyttöjännitettä.
- Käytä tuotetta aina tarkoitettulla tavalla.

SÄHKÖISKUN VAARA

- Liitä laite vain oikein asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan. Verkkojännitteen tulee vastata laitteen/verkkosovittimen tyyppikilvessä olevia tietoja.
- Pidä laite poissa kuumista pinnoista.
- Älä tee laitteeseen mitään korjauksia itse.
- Vain huolto tai pätevä asiantuntija saa tehdä korjauksia.
- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Jos pistoke on vaurioitunut, ota välittömästi yhteyttä pätevään asiantuntijaan tai huoltoliikkeeseen vaaran välttämiseksi.
- Älä työnnä neuloja tai teräviä esineitä laitteeseen.

VAROITUS – AINEVAHINGOT!

Käytä laitetta vain sisätiloissa.



VINKKEJÄ JA TIETOA KÄYTETTYJEN PAKKAUSTEN HALLINTAAN

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan viedä paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Käytetyt pakkausmateriaalit tulee toimittaa paikallisten viranomaisten määräämään jätehuoltopisteeseen. Tietoa käytettyjen tuotteiden kierrätysmahdollisuuksista antaa kunnan tai kaupungin virasto.



KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Ympäristöystävällisiä käytettyjä sähkö- ja elektroniikkatuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana tavallisen yhdyskuntajätteen mukana, vaan ne on hävitettävä asianmukaisesti. Tietoja keräyspisteistä ja niiden aukioloajoista antaa asianomainen viranomainen.



Tämä tuote täyttää sitä koskevien asiaankuuluvien eurooppalaisten ja kansallisten direktiivien vaatimukset. Tuote täyttää eurooppalaiset ja kansalliset laitteiden ja tuotteiden turvallisuusvaatimukset.



Tämä tuote täyttää sitä koskevien asiaankuuluvien eurooppalaisten ja kansallisten direktiivien RoHS vaatimukset.



Sähköiskun varoitus! Henkeä uhkaavia tilanteita!

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteen tekstiin, ulkonäköön ja teknisiin tietoihin ilman ennakoilmoitusta.

Gerbiamasis pone arba ponia, dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį!

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas, kad užtikrintumėte tinkamą naudojimą.

Išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje, ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, nes čia pateiktų nurodymų nesilaikymas gali kelti pavojų gyvybei arba sveikatai.

PRIETAISO TAIKYMAS IR APRAŠYMAS

Elektrinis UV vabzdžių žudikas yra sprendimas, kuris padės atsikratyti šių nepageidaujamų svečių ir mėgautis ramybe savo interjere.

Naudojant pažangią UV technologiją, mūsų lempa pritraukia vabzdžius, tokius kaip musės, uodai, uodai ir kiti kenkėjai, efektyviai pašalindami juos iš jūsų aplinkos. UV šviesa itin patraukli vabzdžiams, todėl lempa yra veiksminga priemonė kovojant su vabzdžiais.

Prietaisas veikia elektros tinklo principu, kuris naikina vabzdžius nenaudojant cheminių ar toksišκών medžiagų. Tai saugus ir ekologiškas sprendimas, nekenkiantis nei aplinkai, nei Jūsų artimiesiems.

TAIKYMO PAVYZDYS

Namai ir butai
Biurai ir darbo vietos
Vaikų kambariai
Stovyklavietės ir pavėsinės
Vasaros nameliai

ISPĖJIMAS

Netinkamo naudojimo pavojus!

Prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį ir (arba) jo naudojimas kitu būdu gali sukelti įvairių pavojų.

Prietaisas turi būti naudojamas tik pagal paskirtį.

Labai svarbu, kad atliktumėte šiame naudojimo vadove aprašytas procedūras.

PATARIMAS

- Prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį ir (arba) jo naudojimas kitu būdu gali sukelti įvairių pavojų.
- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.
- Laikykitės procedūrų, aprašytų šiame naudojimo vadove. Bet kokios pretenzijos, kilusios dėl žalos, atsiradusios dėl netinkamo naudojimo, neteisėto remonto, neleistinų pakeitimų ar neleistinų atsarginių dalių naudojimo, yra neįtraukiamos. Riziką prisiima tik vartotojas.
- Jei atsiranda diskomfortas ar odos sudirginimas, nedelsdami nutraukite naudojimą.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Galia: 3W
- Maitinimas: USB laidas
- Galimybė pakabinti
- Labai tylus veikimas
- Atsukamas konteineris nuo vabzdžių
- Gamybos medžiaga: plastikas
- Modernus dizainas
- Maitinimo kabelio ilgis: apytiksl. 45 cm
- Skleidžiamos šviesos spalva: violetinė
- Nestatykite prietaiso šalia vandens ar degių produktų.
- Valydami išjunkite šviesą

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Gaminį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ar žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti gaminį, ir supranta su tuo susijusią riziką.
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
- Valymui naudokite drėgną skudurėlį arba švelnų ploviklį.
- Nenaudokite pažeisto įrenginio.
- Produktas nėra skirtas naudoti vaikams.
- Vaikai neturi žaisti su prietaisu.
- Vaikai negali valyti ar prižiūrėti prietaiso be priežiūros.
- Gaminys ir jo priedai nėra žaislai. Kad išvengtumėte pavojaus, laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Įsitikinkite, kad pakavimo medžiagos nėra paliktos be priežiūros. Vaikai gali pradėti su jais žaisti, o tai pavojinga.
- Saugokite gaminį nuo ekstremalių temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių, stiprios vibracijos, didelės oro drėgmės, drėgmės, degių dujų, garų ir tirpiklių.
- Nelaikykite gaminio mechaniniam įtempimui.
- Jei saugiai naudoti nebeįmanoma, nutraukite naudojimą ir apsaugokite gaminį nuo tolesnio naudojimo. Saugus eksploatavimas nebeįmanomas, jei gaminys: - buvo pažeistas, - nebeveikia tinkamai, - ilgą laiką buvo laikomas nepalankiomis sąlygomis arba - buvo per daug apkrautas transportavimo metu.

- Draudžiama naudoti gaminį, jei kuri nors jo dalis yra pažeista. Jei laidas pažeistas, savarankiškai atlikti remonto darbus draudžiama.
- Nenaudokite, jei maitinimo šaltinis yra pažeistas arba netinkamai įjungtas į elektros lizdą.
- Neardykite prietaiso patys.
- Nemuškite ir nenumeskite šio gaminio. Nustokite naudoti, jei jis sugenda dėl kritimo ar kitų mechaninių pažeidimų.
- Laikykite prietaisą vėsioje ir sausoje vietoje.
- Prieš naudodami įrenginį įsitikinkite, kad tinklo įtampa atitinka reikiamą įrenginio darbinę įtampą.
- Visada naudokite gaminį pagal paskirtį.

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS

- Prietaisą junkite tik prie tinkamai sumontuoto ir įžeminto elektros lizdo. Tinklo įtampa turi atitikti duomenis, nurodytus įrenginio/tinklo adapterio vardinėje lentelėje.
- Saugokite įrenginį nuo karštų paviršių.
- Pats neatlikite įrenginio remonto darbų.
- Bet kokius remonto darbus gali atlikti tik servisas arba kvalifikuoti specialistai.
- Prieš valydami įrenginį, ištraukite maitinimo kištuką iš sieninio lizdo.
- Jei kištukas pažeistas, nedelsdami kreipkitės į kvalifikuotą specialistą arba techninės priežiūros centrą, kad išvengtumėte pavojaus.
- Į prietaisą nekiškite adatų ar aštrių daiktų.

ISPĖJIMAS – MEDŽIAGOS ŽALA!

Prietaisą naudokite tik patalpose.



PATARIMAI IR INFORMACIJA APIE NAUDOTŲ PAKUOČIŲ TVARKYMA

Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galima pristatyti į vietinį perdirbimo punktą.

Panaudotos pakavimo medžiagos turi būti pristatytos į vietos valdžios nurodytą atliekų šalinimo punktą. Informaciją apie panaudotų gaminių perdirbimo galimybes teikia savivaldybės ar miesto įstaiga.



NAUDOTOS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS IŠMETIMAS

Aplinkosaugos sumetimais panaudotų elektros ir elektroninių gaminių negalima išmesti kartu su įprastomis komunalinėmis atliekomis, tačiau juos reikia išmesti tinkamai. Informaciją apie surinkimo punktus ir jų darbo laiką teikia atitinkama institucija.



Šis gaminys atitinka jam taikomų atitinkamų Europos ir nacionalinių direktyvų reikalavimus. Gaminys atitinka Europos ir nacionalinius prietaisų ir gaminių saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka jam taikomų atitinkamų Europos ir nacionalinių direktyvų RoHS reikalavimus.



Įspėjimas apie elektros smūgį! Gyvybei pavojingos situacijos!

Pasiliegame teisę be išankstinio įspėjimo keisti gaminio tekstą, išvaizdą ir techninius duomenis.

Godātais kungs vai kundze! Paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, izlasiet tālāk sniegtos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu lietošanu.

Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai un ievērojiet tās ieteikumus, jo šeit ietverti norādījumi neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību.

IERĪCES PIELIETOJUMS UN APRAKSTS

Elektriskais UV kukaiņu iznīcinātājs ir risinājums, kas palīdzēs atbrīvoties no šiem nevēlamajiem viesiem un izbaudīt mieru savā interjerā.

Pateicoties progresīvai UV tehnoloģijai, mūsu lampa piesaista kukaiņus, piemēram, mušas, odus, pundurus un citus kaitēkļus, efektīvi iznīcinot tos no jūsu vides. UV gaismā ir ārkārtīgi pievilcīga kukaiņiem, kas padara lampu par efektīvu līdzekli cīņā pret kukaiņiem.

Ierīce darbojas pēc elektrotīkla principa, kas iznīcina kukaiņus, neizmantojot ķīmiskas vai toksiskas vielas. Tas ir drošs un ekoloģisks risinājums, kas nekaitē videi vai jūsu mīļajiem.

LIETOŠANAS PIEMĒRS

Mājas un dzīvokļi
Biroji un darba telpas
Bērnu istabas
Kempingi un lapenes
Vasaras mājiņas

BRĪDINĀJUMS

Nepareizas lietošanas briesmas!

Ierīces lietošana citiem mērķiem un/vai jebkāda cita lietošana var būt saistīta ar dažādiem riskiem.

Ierīci drīkst lietot tikai paredzētajam mērķim.

Ir svarīgi ievērot šajā lietošanas pamācībā aprakstītās procedūras.

PADOMS

- Ierīces lietošana citiem mērķiem un/vai jebkāda cita lietošana var būt saistīta ar dažādiem riskiem.
- Izmantojiet ierīci tikai paredzētajam mērķim.
- Lūdzu, ievērojiet šajā lietošanas pamācībā aprakstītās procedūras. Jebkāda veida pretenzijas, kas izriet no bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, neatļauta remonta, neatļautu izmaiņu vai neatļautu rezerves daļu izmantošanas rezultātā, ir izslēgtas. Risku uzņemas tikai lietotājs.
- Ja rodas diskomforts vai ādas kairinājums, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.

TEHNISKIE DATI

- Jauda: 3W
- Barošanas avots: USB kabelis
- Pakarināšanas iespēja
- Ļoti klusa darbība
- Atskrūvējams kukaiņu konteiners
- Izgatavošanas materiāls: plastmasa
- Mūsdienīgs dizains
- Strāvas kabeļa garums: apm. 45 cm
- Izstarotās gaismas krāsa: violeta
- Nenovietojiet ierīci ūdens vai viegli uzliesmojošu produktu tuvumā.
- Tīrīšanas laikā izslēdziet gaismu

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Produktu drīkst lietot bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai kurām trūkst pieredzes vai zināšanu, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti par produkta drošu lietošanu un saprot ar to saistītos riskus.
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Tīrīšanai izmantojiet mitru drānu vai maigu mazgāšanas līdzekli.
- Neizmantojiet bojātu ierīci.
- Produkts nav paredzēts lietošanai bērniem.
- Bērni nedrīkst spēlēt ar ierīci.
- Bērni nedrīkst tūrīt vai apkopt ierīci bez uzraudzības.
- Produkts un tā piederumi nav rotaļlietas. Lai izvairītos no briesmām, glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā.
- Pārlicinieties, vai iepakojuma materiāli netiek atstāti bez uzraudzības. Bērni var sākt ar viņiem spēlēt, kas ir bīstami.
- Sargājiet produktu no ekstremālām temperatūrām, tiešiem saules stariem, spēcīgām vibrācijām, augsta gaisa mitruma, mitruma, uzliesmojošām gāzēm, tvaikiem un šķīdinātājiem.
- Nepakļaujiet produktu mehāniskai slodzei.

- Ja droša darbība vairs nav iespējama, pārtrauciet lietošanu un nodrošiniet izstrādājumu pret turpmāku lietošanu. Droša darbība vairs nav iespējama, ja produkts: - ir bojāts, - vairs nedarbojas pareizi, - ilgstoši glabāts nelabvēlīgos apstākļos vai - transportēšanas laikā ir bijis pārmērīgi noslogots.
- Aizliegts lietot produktu, ja kāda tā daļa ir bojāta. Ja kabelis ir bojāts, ir aizliegts patstāvīgi veikt remontdarbus.
- Neizmantojiet, ja strāvas padeve ir bojāta vai nav pareizi pievienota kontaktligzdai.
- Neizjauciet ierīci paši.
- Nesitiet un nenometiet šo izstrādājumu. Pārtrauciet to lietot, ja tas tiek bojāts kritiena vai citu mehānisku bojājumu rezultātā.
- Uzglabājiet ierīci vēsā un sausā vietā.
- Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, vai tīkla spriegums atbilst nepieciešamajam ierīces darba spriegumam.
- Vienmēr lietojiet produktu, kā paredzēts.

ELEKTRISKĀS TRIECIENA RISKS

- Pievienojiet ierīci tikai pareizi uzstādītai un iezemētai elektrības kontaktligzdai. Tīkla spriegumam jāatbilst datiem uz ierīces/tīkla adaptera datu plāksnītes.
- Turiet ierīci tālāk no karstām virsmām.
- Neveiciet ierīces remontdarbus pats.
- Jebkādus remontdarbus drīkst veikt tikai serviss vai kvalificēti speciālisti.
- Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet strāvas padevi no sienas kontaktligzdas.
- Ja kontaktdakša ir bojāta, nekavējoties sazinieties ar kvalificētu speciālistu vai servisa centru, lai izvairītos no briesmām.
- Neievietojiet ierīcē adatas vai asus priekšmetus.

BRĪDINĀJUMS – MATERIĀLI BOJĀJUMI!

Izmantojiet ierīci tikai iekštelpās.



PADOMI UN INFORMĀCIJA PAR LIETOTĀ IEPAKOJUMA PĀRVALDĪBU

Iepakojums ir izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus var nogādāt vietējā pārstrādes punktā.

Izlietotie iepakojuma materiāli jānogādā vietējo iestāžu norādītajā atkritumu savākšanas punktā. Informāciju par izlietotās produkcijas pārstrādes iespējām sniedz pašvaldības vai pilsētas pārvalde.



LIETOTĀS ELEKTRISKĀS UN ELEKTRONISKĀS IEKĀRTAS ATBRĪVOŠANA

Vides apsvērumu dēļ nolietotus elektriskos un elektroniskos izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem, bet tie ir jāatbrīvojas atbilstoši. Informāciju par savākšanas punktiem un to darba laiku sniedz attiecīgā iestāde.



Šis produkts atbilst attiecīgo Eiropas un nacionālo direktīvu prasībām, kas uz to attiecas. Produkts atbilst Eiropas un valsts prasībām attiecībā uz ierīču un izstrādājumu drošību.



Šis produkts atbilst attiecīgo Eiropas un nacionālo direktīvu RoHS prasībām, kas uz to attiecas.



Brīdinājums par elektriskās strāvas triecienu! Dzīvībai bīstamas situācijas!

Mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas preces tekstā, izskatā un tehniskajos datos.

EE

Lugupeetud härra või proua, täname teid meie toote ostmise eest!

Enne toote kasutamist lugege palun järgmisi juhiseid, et tagada õige kasutamine.

Hoidke käesolev juhend edaspidiseks kasutamiseks alles ja järgige selle soovitusi, kuna selles sisalduvate juhiste eiramine võib ohustada elu või tervist.

SEADME RAKENDUS JA KIRJELDUS

Elektriline UV-putukate tapja on lahendus, mis aitab vabaneda soovimatutest külalistest ja nautida rahu oma interjööris.

Tänu täiustatud UV-tehnoloogia kasutamisele meelitab meie lamp ligi putukaid, nagu kärbsed, sääsed, käabused ja muud kahjurid, eemaldades need tõhusalt teie keskkonnast. UV-valgus on putukate jaoks äärmiselt atraktiivne, mis teeb lambist tõhusa vahendi putukate vastu võitlemisel.

Seade töötab elektrivõrgu põhimõttel, mis kõrvaldab putukad ilma kemikaale või mürgiseid aineid kasutamata. See on ohutu ja ökoloogiline lahendus, mis ei kahjusta keskkonda ega teie lähedasi.

RAKENDUSE NÄIDIS

Majad ja korterid
Kontorid ja tööruumid
Lastetoad
Kämpingud ja lehtlad
Suvilad

HOIATUS

Ebaõige kasutamise oht!

Seadme kasutamine muul otstarbel kui ettenähtud otstarve ja/või muul viisil kasutamine võib hõlmata erinevaid riske.

Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel.

Oluline on järgida selles kasutusjuhendis kirjeldatud toiminguid.

VIHJE

- Seadme kasutamine muul otstarbel kui ettenähtud otstarve ja/või muul viisil kasutamine võib hõlmata erinevaid riske.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Palun järgige selles kasutusjuhendis kirjeldatud toiminguid. Mis tahes nõuded, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, volitamata remondist, volitamata muudatustest või volitamata varuosade kasutamisest, on välistatud. Riski kannab ainult kasutaja.
- Kui tekib ebamugavustunne või nahaärritus, lõpetage kohe kasutamine.

TEHNILISED ANDMED

- Võimsus: 3W
- Toide: USB kaabel
- Riputamise võimalus
- Väga vaikne töö
- Keeratav putukakonteiner
- Valmistamismaterjal: plastik
- Kaasaegne disain
- Toitekaabli pikkus: ca. 45 cm
- Kiirgava valguse värvus: lilla
- Ärge asetage seadet vee või tuleohtlike toodete lähedusse.
- Puhastuse ajaks lülitage valgus välja

OHUTUSJUHISED

- Toodet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed või isikud, kellel puuduvad kogemused või teadmised, eeldusel, et neid jälgitakse või neid on juhendatud toote ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad kaasnevaid riske.
- Ärge kunagi kastke seadet vette.
- Puhastamiseks kasutage niisket lappi või pehmet puhastusvahendit.
- Ärge kasutage kahjustatud seadet.
- Toode ei ole mõeldud kasutamiseks lastele.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Toode ja selle tarvikud ei ole mänguasjad. Ohu vältimiseks hoidke need lastele kättesaamatus kohas.
- Veenduge, et pakkematerjale ei jäetaks järelevalveta. Lapsed võivad hakata nendega mängima, mis on ohtlik.
- Kaitske toodet äärmuslike temperatuuride, otsese päikesevalguse, tugeva vibratsiooni, kõrge õhuniiskuse, niiskuse, tuleohtlike gaaside, aurude ja lahustite eest.
- Ärge jätke toodet mehaanilise pinge alla.

- Kui ohutu kasutamine ei ole enam võimalik, lõpetage kasutamine ja kindlustage toode edasise kasutamise vastu. Ohutu kasutamine ei ole enam võimalik, kui toode: - on kahjustatud, - ei tööta enam korralikult, - on olnud pikka aega ebasoodsates tingimustes ladustatud või - on transpordi ajal liigselt koormatud.
- Toote kasutamine on keelatud, kui mõni selle osa on kahjustatud. Kui kaabel on kahjustatud, on omal käel remont keelatud.
- Ärge kasutage, kui toiteallikas on kahjustatud või pole korralikult pistikupessa ühendatud.
- Ärge võtke seadet ise lahti.
- Ärge lööge ega kukutage seda toodet maha. Lõpetage selle kasutamine, kui see saab kukkumise või muu mehaanilise kahjustuse tagajärjel kahjustatud.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.
- Enne seadme kasutamist veenduge, et võrgupinge vastaks seadme nõutavale tööpingele.
- Kasutage toodet alati ettenähtud viisil.

ELEKTRILÖÖGI OHT

- Ühendage seade ainult korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupessa. Võrgupinge peab vastama seadme/võrguadapteri andmesildil olevatele andmetele.
- Hoidke seadet kuumadest pindadest eemal.
- Ärge tehke seadet ise remonti.
- Kõiki remonditöid võivad teha ainult teenindus või kvalifitseeritud spetsialistid.
- Enne seadme puhastamist eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- Kui pistik on kahjustatud, võtke ohtude vältimiseks kohe ühendust kvalifitseeritud spetsialisti või teeninduskeskusega.
- Ärge sisestage nõelu ega teravaid esemeid seadmesse.

HOIATUS – MATERJALIKAHJU!

Kasutage seadet ainult siseruumides.



NÕUANDED JA TEAVE KASUTATUD PAKENDITE HALDAMISE KOHTA

Pakend on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mille saab viia kohalikku taaskasutuspunkti.

Kasutatud pakkematerjalid tuleb toimetada kohalike omavalitsuste poolt määratud jäätmekäitluspunkti. Infot kasutatud toodete taaskasutamise võimaluste kohta annab valla- või linnaamet.



KASUTATUD ELEKTRI- JA ELEKTRONIKASEADMETE UTILISEERIMINE

Keskonnakaalutlustel ei tohi kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid koos tavaliste olmejäätmetega visata ära koos olmejäätmetega, vaid need tuleb käidelda asjakohaselt. Teavet kogumispunktide ja nende lahtiolekuaegade kohta annab vastav asutus.



See toode vastab sellele kohalduvate asjakohaste Euroopa ja riiklike direktiivide nõuetele. Toode vastab Euroopa ja riiklikele seadmete ja toodete ohutuse nõuetele.



See toode vastab asjakohaste Euroopa ja riiklike direktiivide RoHS nõuetele.



Elektrilöögi hoiatus! Eluohtlikud olukorrad!

Jätame endale õiguse teha muudatusi toote tekstis, välimuses ja tehnilistes andmetes ilma ette teatamata.

Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka!

Pred uporabo izdelka preberite naslednja navodila, da zagotovite pravilno uporabo.

Prosimo, shranite ta priročnik za poznejšo uporabo in upoštevajte njegova priporočila, saj lahko neupoštevanje navodil, ki jih vsebuje, predstavlja nevarnost za življenje ali zdravje.

UPORABA IN OPIS NAPRAVE

Električni UV uničevalec mrčesa je rešitev, s katero se boste znebili teh nezaželenih gostov in uživali v miru v svoji notranjosti.

Zahvaljujoč uporabi napredne UV-tehnologije naša svetilka privablja insekte, kot so muhe, komarji, mušice in drugi škodljivci, ter jih učinkovito odstranjuje iz vašega okolja. UV svetloba je izjemno privlačna za insekte, zaradi česar je svetilka učinkovito orodje v boju proti insektom.

Naprava deluje na principu električnega omrežja, ki uničuje mrčes brez uporabe kemikalij ali strupenih snovi. Je varna in ekološka rešitev, ki ne škoduje okolju in vašim bližnjim.

PRIMER PRIJAVE

Hiše in stanovanja
Pisarne in delovni prostori
Otroške sobe
Kampi in paviljoni
Poletne kočice

OPOZORILO

Nevarnost nepravilne uporabe!

Uporaba naprave za namene, ki niso predvideni, in/ali uporaba na kakršen koli drug način lahko vključuje različna tveganja.

Napravo je treba uporabljati samo za predvideni namen.

Bistveno je, da upoštevate postopke, opisane v teh navodilih za uporabo.

NAMIG

- Uporaba naprave za namene, ki niso predvideni, in/ali uporaba na kakršen koli drug način lahko vključuje različna tveganja.
- Napravo uporabljajte samo za predvideni namen.
- Sledite postopkom, opisanim v tem priročniku z navodili. Kakršni koli zahtevki, ki izhajajo iz škode, ki je nastala zaradi nepravilne uporabe, nepooblaščenih popravil, nepooblaščenih sprememb ali uporabe nepooblaščenih rezervnih delov, so izključeni. Tveganje nosi izključno uporabnik.
- Če se pojavi kakršno koli nelagodje ali draženje kože, takoj prenehajte z uporabo.

TEHNIČNI PODATKI

- Moč: 3W
- Napajanje: USB kabel
- Možnost obešanja
- Zelo tiho delovanje
- Odvijačna posoda za žuželke
- Material izdelave: plastika
- Sodoben dizajn
- Dolžina napajalnega kabla: pribl. 45 cm
- Barva oddane svetlobe: vijolična
- Naprave ne postavljajte v bližino vode ali vnetljivih izdelkov.
- Med čiščenjem ugasnite luč

VARNOSTNA NAVODILA

- Izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj ali znanja, pod pogojem, da so pod nadzorom ali so poučeni o varni uporabi izdelka in razumejo s tem povezana tveganja.
- Naprave nikoli ne potaplajte v vodo.
- Za čiščenje uporabite vlažno krpo ali blag detergent.
- Ne uporabljajte poškodovane naprave.
- Izdelek ni namenjen za uporabo pri otrocih.
- Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
- Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave brez nadzora.
- Izdelek in njegovi dodatki niso igrače. Da bi se izognili nevarnosti, jih hranite izven dosega otrok.
- Poskrbite, da embalažni materiali ne ostanejo brez nadzora. Otroci se lahko začnejo igrati z njimi, kar je nevarno.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko zračno vlago, vlago, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Ne izpostavlajte izdelka mehanskim obremenitvam.

- Če varno delovanje ni več mogoče, prenehajte z uporabo in izdelek zavarujte pred nadaljnjo uporabo. Varno delovanje ni več mogoče, če: - je bil izdelek poškodovan, - ne deluje več pravilno, - je bil dlje časa shranjen v neugodnih pogojih ali - je bil med transportom preveč obremenjen.
- Uporaba izdelka, če je kateri koli del poškodovan, je prepovedana. Če je kabel poškodovan, je prepovedano samostojno popravilo.
- Ne uporabljajte, če je napajalnik poškodovan ali ni pravilno priključen v vtičnico.
- Naprave ne razstavljajte sami.
- Izdelka ne udarjajte ali pazite na tla. Prenehajte z uporabo, če se poškoduje zaradi padca ali druge mehanske poškodbe.
- Napravo hranite na hladnem in suhem mestu.
- Pred uporabo naprave se prepričajte, da omrežna napetost ustreza zahtevani delovni napetosti naprave.
- Izdelek vedno uporabljajte po predvidevanju.

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

- Napravo priključite samo na pravilno nameščeno in ozemljeno električno vtičnico. Omrežna napetost mora ustrezati podatkom na imenski tablici naprave/napajalnika.
- Napravo hranite stran od vročih površin.
- Ne popravljajte naprave sami.
- Morebitna popravila lahko izvaja samo servis ali usposobljeni strokovnjak.
- Pred čiščenjem naprave izključite napajalnik iz stenske vtičnice.
- Če je vtič poškodovan, se nemudoma obrnite na usposobljenega strokovnjaka ali servisni center, da se izognete nevarnosti.
- V napravo ne vstavljajte igel ali ostrih predmetov.

OPOZORILO – MATERIALNA ŠKODA!

Napravo uporabljajte samo v zaprtih prostorih.



NASVETI IN INFORMACIJE O RAVNANJU Z UPORABLJENO EMBALAŽO

Embalaža je izdelana iz okolju prijaznih materialov, ki jih lahko odnesete na lokalno reciklažno mesto.

Uporabljeno embalažo je treba oddati na mesto za odlaganje odpadkov, ki ga določijo lokalne oblasti. Informacije o možnostih recikliranja rabljenih izdelkov posreduje občinski oz.



ODLAGANJE RABI ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Iz okoljskih razlogov rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete odvreči med gospodinske odpadke skupaj z običajnimi komunalnimi odpadki, temveč jih je treba ustrezno odvreči. Informacije o zbirnih mestih in njihovem delovnem času posreduje pristojni organ.



Ta izdelek je skladen z zahtevami ustreznih evropskih in nacionalnih direktiv, ki veljajo zanj. Izdelek izpolnjuje evropske in nacionalne zahteve glede varnosti naprav in izdelkov.



Ta izdelek je skladen z zahtevami ustreznih evropskih in nacionalnih direktiv, ki veljajo zanj, RoHS.



Opozorilo na električni udar! Življenjsko nevarne situacije!

Pridržujemo si pravico do sprememb besedila, videza in tehničnih podatkov izdelka brez predhodnega obvestila.

IE

A Sir nó Madam, go raibh maith agat as ár dtáirge a cheannach!

Sula n-úsáideann tú an táirge, léigh na treoracha seo a leanas chun úsáid cheart a chinntiú.

Coinnigh an lámhleabhar seo le haghaidh tagartha sa todhchaí le do thoil agus lean a mholtaí, mar d'fhéadfadh sé a bheith ina bhagairt don bheatha nó don tsláinte mura gcloítear leis na treoracha atá anseo.

IARRATAS AGUS CUR SÍOS AR AN GLÉAS

Is réiteach é an killer feithidí UV leictreach a chabhróidh leat fáil réidh leis na haíonna nach dteastaíonn uait agus taitneamh a bhaint as síocháin i do chuid istigh.

Buíochas le húsáid na teicneolaíochta UV chun cinn, meallann ár lampa feithidí cosúil le cuileoga, mosquitoes, míoltóga agus lotnaidí eile, rud a fhágann go héifeachtach iad ó do thimpeallacht. Tá solas UV thar a bheith tarraingteach d'fheithidí, rud a fhágann gur uirlis éifeachtach é an lampa sa chomhrac in aghaidh feithidí.

Oibríonn an gléas ar phrionsabal greille leictreach a chuireann deireadh le feithidí gan úsáid a bhaint as ceimiceáin nó substaintí tocsaineacha. Is réiteach sábháilte agus éiceolaíoch é nach ndéanann dochar don chomhshaol ná do do mhuintir.

IARRATAS SAMPLACH

Tithe agus árasáin

Oifigí agus spásanna oibre

Seomraí leanaí

Láithreáin champála agus gazebos

Tithe samhraidh

RABHADH

Contúirt úsáide míchuí!

D'fhéadfadh rioscaí éagsúla a bheith i gceist le húsáid na feiste chun críocha seachas an chríoch atá beartaithe di agus/nó é a úsáid ar aon bhealach eile. Ní mór an fheiste a úsáid ach amháin chun na críche atá beartaithe di.

Tá sé rithábhachtach go lean tú na nósanna imeachta a bhfuil cur síos orthu sa lámhleabhar treoracha seo.

TIP

- D'fhéadfadh rioscaí éagsúla a bheith i gceist le húsáid na feiste chun críocha seachas an chríoch atá beartaithe di agus/nó é a úsáid ar aon bhealach eile.
- Bain úsáid as an bhfeiste chun na críche beartaithe amháin.
- Lean na nósanna imeachta a bhfuil cur síos orthu sa lámhleabhar treoracha seo le do thoil. Eisiatar éilimh de chineál ar bith a eascraíonn as damáiste de bharr úsáid míchuí, deisiúcháin neamhúdaraithé, athruithe neamhúdaraithé nó úsáid páirteanna spártha neamhúdaraithé. Is é an t-úsáideoir amháin a iompraíonn an riosca.
- Má tharlaíonn aon míchomord nó greannú craicinn, scoir den úsáid láithreach.

SONRAÍ TEICNIÚLA

- Cumhacht: 3W
- Soláthar cumhachta: cábla USB
- Féidearthacht crochta
- Oibriú an-chiúin
- Coimeádán feithidí neamhscriúite
- Ábhar monaraithe: plaisteach
- Dearadh nua-aimseartha
- Fad cábla cumhachta: thart. 45 cm
- Dath an tsolais astaithe: corcra
- Ná cuir an gléas in aice le huisce nó le táirgí inadhaite.
- Múch an solas agus tú ag glanadh

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

- Féadfaidh leanaí atá 8 mbliana d'aois agus níos sine an táirge a úsáid agus féadfaidh daoine a bhfuil cumais choirp, céadfacha nó mheabhrach laghdaithe acu, nó a bhfuil easpa taithe nó eolais acu, ar choinníoll go ndéantar maoirsiú orthu nó go dtugtar treoir dóibh maidir le húsáid shábháilte an táirge agus go dtuigeann siad na rioscaí atá i gceist.
- Ná thumadh an gléas in uisce riamh.
- Le haghaidh glantacháin, bain úsáid as éadach tais nó glantach éadrom.
- Ná húsáid gléas damáiste.
- Níl an táirge beartaithe le húsáid ag leanaí.
- Ní ceadmhach do pháistí súgradh leis an bhfearas.
- Níl cead ag leanaí an fearas a ghlanadh nó a chothabháil gan mhaoirseacht.
- Ní bréagáin iad an táirge agus a chuid gabhálaí. Chun contúirt a sheachaint, coinneáil amach as teacht leanaí iad.
- Déan cinnte nach bhfágat ár bhair phacáistíochta gan duine ar bith. Féadfaidh leanaí tosú ag imirt leo, rud atá contúirteach.
- Cosain an táirge ó theocht foircneach, solas díreach, creathadh láidir, ard-thaise aeir, taise, gáis inadhaite, gal agus tuaslagóirí.

- Ná nocht an táirge do strus meicniúil.
- Mura féidir oibriú sábháilte a thuilleadh, scoir d'úsáid agus déan an táirge a chosaint ó úsáid bhreise. Ní féidir oibriú sábháilte a thuilleadh más rud é: - go ndearnadh damáiste don táirge, - mura bhfeidhmíonn sé i gceart a thuilleadh, - má tá sé stóráilte ar feadh tréimhse fada faoi choinníollacha neamhfhabhracha nó - má cuireadh an iomarca béime air le linn iompair.
- Tá sé toirmiscthe an táirge a úsáid má dhéantar damáiste ar aon chuid de. Má dhéantar damáiste don chábla, tá sé toirmiscthe deisiúcháin a dhéanamh leat féin.
- Ná húsáid má dhéantar damáiste don soláthar cumhachta nó mura bhfuil sé plugáilte isteach sa asraon i gceart.
- Ná díchóimeáil an gléas tú féin.
- Ná buail nó scaoil an táirge seo. Ná húsáid é má dhéantar damáiste dó mar thoradh ar thitim nó damáiste meicniúil eile.
- Déan an gléas a stóráil in áit fhionnuar agus tirim.
- Sula n-úsáideann tú an gléas, déan cinnte go gcomhfhreagraíonn an voltas príomhlíonra do voltas oibriúcháin riachtanach na feiste.
- Bain úsáid as an táirge i gcónaí mar a bhí beartaithe.

RIOSCA THUAIRE LEICTREACH

- Ná ceangail an gléas ach le asraon leictreach atá suite i gceart agus bunaithe. Caithfidh voltas an phríomhlíonra a bheith ag freagairt do na sonraí ar ainmchlár an fheiste/oiriúntóra príomhlíonra.
- Coinnigh an gléas ar shiúl ó dhromchlaí te.
- Ná déan aon deisiúcháin ar an bhfeiste tú féin.
- Ní fhéadfaidh ach speisialtóirí seirbhíse nó speisialtóirí cáilithe aon deisiúcháin a dhéanamh.
- Sula ndéantar an gléas a ghlanadh, díphlugáil an soláthar cumhachta ón asraon balla.
- Má dhéantar damáiste don breiseán, déan teagmháil láithreach le speisialtóir cáilithe nó le hionad seirbhíse chun aon chontúirt a sheachaint.
- Ná cuir snáthaidí nó rudaí géara isteach sa fheiste.

RABHADH – DAMÁISTE ÁBHAR!

Bain úsáid as an gléas taobh istigh amháin.



LEIDEANNA AGUS EOLAS MAIDIR LE BAINISTIÚ PACÁISTIÚ ÚSÁIDEACHA

Tá an pacáistiú déanta as ábhair atá neamhdhíobhálach don chomhshaol agus is féidir a thabhairt chuig do phointe athchúrsála áitiúil. Ba cheart ábhair phacáistíochta úsáidte a sheachadadh chuig an bpointe diúscartha dramhaíola arna ainmniú ag na húdaráis áitiúla. Soláthraíonn an oifig chathrach nó an oifig chathrach faisnéis faoi na féidearthachtaí a bhaineann le táirgí a úsáidtear a athchúrsáil.



DIÚSCAIRT TREALAMH LEICTREONACH AGUS LEICTREONACH ÚSÁIDEACHA

Ar chúiseanna comhshaoil, níor cheart táirgí leictreacha agus leictreonacha úsáidte a dhiúscairt le dramhaíl tí mar aon le gnáthdramhaíl chathrach, ach ní mór iad a dhiúscairt go cuí. Soláthraíonn an t-údarás ábhartha faisnéis maidir le pointí bailiúcháin agus a gcuid uaireanta oscailte.



Comhlíonann an táirge seo ceanglais na dtreoracha Eorpacha agus náisiúnta ábhartha a bhaineann leis. Comhlíonann an táirge ceanglais Eorpacha agus náisiúnta maidir le sábháilteacht feistí agus táirgí.



Comhlíonann an táirge seo ceanglais na dtreoracha Eorpacha agus náisiúnta ábhartha a bhaineann leis, RoHS.



Rabhadh turraing leictreach! Cásanna bagrach don bheatha!

Coimeádaimid an ceart chun athruithe a dhéanamh ar théacs, ar chuma agus ar shonraí teicniúla an táirge gan fógra a thabhairt roimh ré.

Għażiż Sinjur jew Sinjura, grazzi talli xtrajt il-prodott tagħna!

Qabel tuża l-prodott, jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet li ġejjin biex tiżgura użu korrett.

Jekk jogħġbok zomm dan il-manwal għal referenza futura u segwi r-rakkomandazzjonijiet tiegħu, peress li n-nuqqas li ssegwi l-istruzzjonijiet li jinsabu hawnhekk jista' jkun ta' theddida għall-hajja jew is-saħħa.

APPLIKAZZJONI U DESKRIZZJONI TA' L-APPARAT

Il-qattiel tal-insetti UV elettriku huwa soluzzjoni li tgħinek tehles minn dawn il-mistednin mhux mixtieqa u tgawdi l-paċi fl-intern tiegħek.

Grazzi għall-użu ta' teknoloġija UV avvanzata, il-lampa tagħna tattira insetti bħal dubbien, nemus, midges u pesti oħra, u b'mod effettiv jeliminawhom mill-ambjent tiegħek. Id-dawl UV huwa estremament attraenti għall-insetti, li jagħmel il-lampa għodda effettiva fil-ġlieda kontra l-insetti.

L-apparat jaħdem fuq il-prinċipju ta' 'grilja elettrika li telimina l-insetti mingħajr l-użu ta' kimiċi jew sustanzi tossiċi. Hija soluzzjoni sikura u ekoloġika li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent jew lill-maħbubin tiegħek.

EŻEMPJU TA' APPLIKAZZJONI

Djar u appartamenti
Uffiċċji u spazji tax-xogħol
Kmamar tat-tfal
Campsites u gazebos
Gherejjex tas-sajf

TWISSIJA

Periklu ta' użu mhux xieraq!

L-użu tal-apparat għal skopijiet oħra għajr l-iskop maħsub tiegħu u/jew l-użu b'xi mod ieħor jista' jinvolvi diversi riskji.

L-apparat għandu jintuża biss għall-iskop maħsub tiegħu.

Huwa essenzjali li ssegwi l-proċeduri deskritti f'dan il-manwal tal-istruzzjonijiet.

TIP

- L-użu tal-apparat għal skopijiet oħra għajr l-iskop maħsub tiegħu u/jew l-użu b'xi mod ieħor jista' jinvolvi diversi riskji.
- Uża l-apparat biss għall-iskop maħsub tiegħu.
- Jekk jogħġbok segwi l-proċeduri deskritti f'dan il-manwal tal-istruzzjonijiet. Talbiet ta' kull tip li jirriżultaw minn ħsara kkawżata minn użu mhux xieraq, tiswijiet mhux awtorizzati, bidliet mhux awtorizzati jew l-użu ta' spare parts mhux awtorizzati huma esklużi. Ir-riskju jingarr biss mill-utent.
- Jekk isehh xi skumdità jew irritazzjoni tal-ġilda, waqqaf l-użu immedjatament.

DEJTA TEKNIKA

- Qawwa: 3W
- Provvista ta' enerġija: USB cable
- Possibbiltà li jiddendlu
- Operazzjoni kwieta hafna
- Kontenitur tal-insetti li jista' jinwita
- Materjal tal-manifattura: plastik
- Disinn modern
- Tul tal-kejbil tal-enerġija: madwar. 45cm
- Kulur tad-dawl emess: vjola
- Tpoġġix l-apparat hdejn l-ilma jew prodotti li jaqbd.
- Itfi d-dawl waqt it-tindif

ISTRUZZJONIJIET TAS-SIGURTÀ

- Il-prodott jista' jintuża minn tfal ta' 8 snin 'il fuq u minn persuni b'kapacitajiet fiżiċi, sensorji jew mentali mnaqqsa, jew nieqsa mill-esperjenza jew l-għarfien, sakemm ikunu sorveljati jew ikunu ngħataw struzzjonijiet dwar l-użu sikur tal-prodott u jifhmu r-riskji involuti.
- Qatt tgħaddas l-apparat fl-ilma.
- Għat-tindif, uża drapp niedja jew detergent hafif.
- Tużax apparat bil-ħsara.
- Il-prodott mhux maħsub għall-użu mit-tfal.
- It-tfal m'għandhomx jilagħbu bl-apparat.
- It-tfal m'għandhomx inaddfu jew iżommu l-apparat mingħajr superviżjoni.
- Il-prodott u l-aċċessorji tiegħu mhumiex ġugarelli. Biex tevita l-periklu, zommhom 'il bogħod mit-tfal.
- Kun żgur li l-materjali tal-ippakkjar ma jithallewx waħedhom. It-tfal jistgħu jibdwew jilagħbu magħhom, li huwa perikoluż.
- Ipproteġi l-prodott minn temperaturi estremi, dawl tax-xemx dirett, vibrazzjonijiet qawwija, umdità għolja ta' l-arja, umdità, gassijiet f'ammabbli, fwar u solventi.
- Tesponix il-prodott għal stress mekkaniku.

- Jekk thaddim sikur ma jkunx aktar possibbli, waqqaf l-użu u assigura l-prodott kontra użu ulterjuri. It-thaddim sikur m'ghadux possibbli jekk il-prodott: - ġie mhassar, - m'ghadux jiffunzjona sew, - inhażen għal perjodu estiż taht kundizzjonijiet mhux favorevoli jew - ikun ġie stressat eċċessivament waqt it-trasport.
- Huwa pprojbit li tuża l-prodott jekk xi parti minnu tkun bil-ħsara. Jekk il-kejbil ikun bil-ħsara, huwa pprojbit li twestaq tiswijiet waħdek.
- Tużax jekk il-provvista tal-enerġija tkun bil-ħsara jew ma tkunx imdaħħla sew fl-iżbokk.
- Żarmax l-apparat lilek innifsek.
- Tolqotx jew twaqqa' dan il-prodott. Tieqaf tużah jekk issir ħsara bħala riżultat ta 'waqgħa jew ħsara mekkanika oħra.
- Aħżen l-apparat f'post frisk u niexef.
- Qabel ma tuża l-apparat, kun żgur li l-vultaġġ tal-mejn jikkorrispondi għall-vultaġġ operattiv meħtieġ tal-apparat.
- Dejjem uża l-prodott kif mahsub.

RISKJU TA' XOKK ELETTRIKU

- Qabbad l-apparat biss ma' żbokk elettriku installat u ertjat kif suppost. Il-vultaġġ tal-mejns għandu jikkorrispondi mad-dejta fuq il-pjanċa tal-isem tal-apparat/adapter tal-mejn.
- Żomm l-apparat 'il bogħod minn uċuħ šhan.
- Tagħmel ebda tiswijiet fuq l-apparat lilek innifsek.
- Kwalunkwe tiswija tista' ssir biss minn servizz jew speċjalisti kwalifikati.
- Qabel tnaddaf l-apparat, aqla 'l-provvista tal-enerġija mill-iżbokk tal-hajt.
- Jekk il-plagg ikun bil-ħsara, immedjatament ikkuntatta speċjalista kwalifikat jew ċentru tas-servizz biex tevita kwalunkwe periklu.
- Daħħalx labar jew oġġetti li jaqtgħu fl-apparat.

TWISSIJA - ĦSARA MATERJALI!

Uża l-apparat ġewwa biss.



GHAJR U INFORMAZZJONI DWAR IL-ĠESTJONI TAL-PAKKETT UŻAT

L-ippakkjar huwa magħmul minn materjali li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent li jistgħu jittiehdu fil-punt lokali tar-riċiklaġġ tiegħek. Il-materjali tal-imballaġġ użati għandhom jitwasslu fil-punt tar-rimi tal-iskart magħżul mill-awtoritajiet lokali. Informazzjoni dwar il-possibbiltajiet ta 'riċiklaġġ ta' prodotti użati hija pprovduta mill-uffiċċju municiċipali jew tal-belt.



RIMI TA' TAGHMIR ELETTRIKU U ELETTRONIKU UŻAT

Għal raġunijiet ambjentali, prodotti elettrici u elettronici użati m'għandhomx jintremew mal-iskart domestiku flimkien mal-iskart municiċipali normali, iżda għandhom jintremew b'mod xieraq. Informazzjoni dwar il-punti tal-ġbir u l-hinijiet tal-ftuħ tagħhom hija pprovduta mill-awtorità rilevanti.



Dan il-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti tad-direttivi Ewropej u nazzjonali rilevanti li japplikaw għalih. Il-prodott jissodisfa r-rekwiżiti Ewropej u nazzjonali għas-sikurezza tal-apparati u l-prodotti.



Dan il-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti tad-direttivi Ewropej u nazzjonali rilevanti li japplikaw għalih, RoHS.



Twissija ta 'xokk elettriku! Sitwazzjonijiet ta' theddida għall-ħajja!

Aħna nirriżervaw id-dritt li nagħmlu bidliet fit-test, id-dehra u d-dejta teknika tal-prodott mingħajr avviż minn qabel.

Poštovani gospodine ili gospođo, zahvaljujemo što ste kupili naš proizvod!

Prije uporabe proizvoda pročitajte sljedeće upute kako biste osigurali ispravnu uporabu.

Sačuvajte ovaj priručnik za buduće potrebe i slijedite njegove preporuke, jer nepoštivanje uputa sadržanih u njemu može predstavljati prijetnju životu ili zdravlju.

PRIMJENA I OPIS UREĐAJA

Električni UV uređaj za uništavanje insekata je rješenje koje će vam pomoći da se riješite ovih neželjenih gostiju i uživajte u miru u svom interijeru.

Zahvaljujući korištenju napredne UV tehnologije, naša lampa privlači insekte poput muha, komaraca, mušica i drugih štetočina, učinkovito ih eliminirajući iz vašeg okruženja. UV svjetlo je izuzetno privlačno za insekte, što lampu čini učinkovitim sredstvom u borbi protiv insekata.

Uređaj radi na principu električne mreže koja uništava insekte bez upotrebe kemikalija ili otrovnih tvari. To je sigurno i ekološko rješenje koje ne šteti okolišu niti vašim najmilijima.

PRIMJER PRIMJENE

Kuće i stanovi
Uredi i radni prostori
Dječje sobe
Kampovi i sjenice
Ljetne vikendice

UPOZORENJE

Opasnost od nestručne uporabe!

Korištenje uređaja u svrhe koje nisu predviđene i/ili korištenje na bilo koji drugi način može uključivati različite rizike.

Uređaj se smije koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen.

Bitno je da slijedite postupke opisane u ovom priručniku s uputama.

SAVJET

- Korištenje uređaja u svrhe koje nisu predviđene i/ili korištenje na bilo koji drugi način može uključivati različite rizike.
- Koristite uređaj samo za namjeravanu svrhu.
- Molimo slijedite postupke opisane u ovom priručniku s uputama. Zahtjevi bilo koje vrste koji proizlaze iz štete uzrokovane nepravilnom uporabom, neovlaštenim popravcima, neovlaštenim izmjenama ili uporabom neovlaštenih rezervnih dijelova su isključeni. Rizik snosi isključivo korisnik.
- Ako se pojavi bilo kakva nelagoda ili iritacija kože, odmah prekinite s upotrebom.

TEHNIČKI PODACI

- Snaga: 3W
- Napajanje: USB kabel
- Mogućnost vješanja
- Vrlo tih rad
- Spremnik za insekte koji se može odvrnuti
- Materijal izrade: plastika
- Moderan dizajn
- Duljina kabela za napajanje: cca. 45 cm
- Boja emitirane svjetlosti: ljubičasta
- Nemojte postavljati uređaj blizu vode ili zapaljivih proizvoda.
- Ugasite svjetlo dok čistite

SIGURNOSNE UPUTE

- Proizvod smiju koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva ili znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su upućene u sigurnu uporabu proizvoda i da razumiju rizike.
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpu ili blagi deterdžent.
- Nemojte koristiti oštećeni uređaj.
- Proizvod nije namijenjen djeci.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca ne smiju čistiti ili održavati uređaj bez nadzora.
- Proizvod i njegovi dodaci nisu igračke. Kako biste izbjegli opasnost, držite ih izvan dohvata djece.
- Pazite da materijali za pakiranje nisu ostavljeni bez nadzora. Djeca se mogu početi igrati s njima, što je opasno.
- Zaštite proizvod od ekstremnih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti, jakih vibracija, visoke vlažnosti zraka, vlage, zapaljivih plinova, para i otapala.
- Ne izlažite proizvod mehaničkom opterećenju.
- Ako siguran rad više nije moguć, prekinite uporabu i osigurajte proizvod od daljnje uporabe. Siguran rad više nije moguć ako je proizvod:
 - oštećen, - više ne radi ispravno, - je skladišten dulje vrijeme pod nepovoljnim uvjetima ili - je bio pretjerano opterećen tijekom transporta.

- Zabranjeno je koristiti proizvod ako je bilo koji njegov dio oštećen. Ako je kabel oštećen, zabranjeno je samostalno obavljati popravke.
- Ne koristite ako je napajanje oštećeno ili nije pravilno uključeno u utičnicu.
- Nemojte sami rastavljati uređaj.
- Nemojte udarati ili ispuštati ovaj proizvod. Prestanite ga koristiti ako se ošteti uslijed pada ili drugog mehaničkog oštećenja.
- Čuvajte uređaj na hladnom i suhom mjestu.
- Prije uporabe uređaja provjerite odgovara li mrežni napon potrebnom radnom naponu uređaja.
- Uvijek koristite proizvod prema namjeni.

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

- Uređaj priključite samo na ispravno instaliranu i uzemljenu električnu utičnicu. Mrežni napon mora odgovarati podacima na natpisnoj pločici uređaja/mrežnog adaptera.
- Držite uređaj podalje od vrućih površina.
- Nemojte sami popravljati uređaj.
- Sve popravke smiju obavljati samo servis ili kvalificirani stručnjaci.
- Prije čišćenja uređaja, isključite napajanje iz zidne utičnice.
- Ako je utikač oštećen, odmah se obratite kvalificiranom stručnjaku ili servisnom centru kako biste izbjegli bilo kakvu opasnost.
- Nemojte umetati igle ili oštre predmete u uređaj.

UPOZORENJE – MATERIJALNA ŠTETA!

Koristite uređaj samo u zatvorenom prostoru.



SAVJETI I INFORMACIJE O UPRAVLJANJU ISTROŠENOM AMBALAŽOM

Ambalaža je izrađena od ekološki prihvatljivih materijala koji se mogu odnijeti na lokalno mjesto za recikliranje.

Iskorišteni materijal za pakiranje treba predati na mjesto za odlaganje otpada koje su odredile lokalne vlasti. Informacije o mogućnostima recikliranja rabljenih proizvoda daje općinski odnosno gradski ured.



ZBRINJAVANJE KORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Iz ekoloških razloga, iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati s kućnim otpadom zajedno s uobičajenim komunalnim otpadom, već se moraju odlagati na odgovarajući način. Informacije o sabirnim mjestima i njihovom radnom vremenu daje nadležno tijelo.



Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima relevantnih europskih i nacionalnih direktiva koje se na njega odnose. Proizvod zadovoljava europske i nacionalne zahtjeve za sigurnost uređaja i proizvoda.



Ovaj proizvod u skladu je sa zahtjevima relevantnih europskih i nacionalnih direktiva koje se na njega odnose, RoHS.



Upozorenje na električni udar! Situacije opasne po život!

Zadržavamo pravo izmjene teksta, izgleda i tehničkih podataka proizvoda bez prethodne najave.

Уважаемый господин или госпожа, спасибо за покупку нашего продукта!

Перед использованием продукта, пожалуйста, прочтите следующую инструкцию, чтобы обеспечить правильное использование.

Пожалуйста, сохраните данное руководство для дальнейшего использования и следуйте содержащимся в нем рекомендациям, поскольку несоблюдение содержащихся в нем инструкций может представлять угрозу для жизни или здоровья.

ПРИМЕНЕНИЕ И ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Электрический УФ-уничтожитель насекомых — это решение, которое поможет вам избавиться от этих нежелательных гостей и насладиться покоем в вашем доме.

Благодаря использованию передовой УФ-технологии наша лампа привлекает насекомых, таких как мухи, комары, мошки и другие вредители, эффективно уничтожая их в вашем окружении. Ультрафиолетовый свет чрезвычайно привлекателен для насекомых, что делает лампу эффективным средством в борьбе с насекомыми.

Устройство работает по принципу электрической сети, которая уничтожает насекомых без использования химикатов или токсичных веществ. Это безопасное и экологичное решение, которое не наносит вреда окружающей среде и вашим близким.

ПРИМЕР ЗАЯВКИ

Дома и квартиры
Офисы и рабочие помещения
Детские комнаты
Кемпинги и беседки
Дачи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность неправильного использования!

Использование устройства не по назначению и/или использование его каким-либо иным образом может быть сопряжено с различными рисками.

Устройство должно использоваться только по назначению.

Обязательно следуйте процедурам, описанным в данном руководстве.

КОНЧИК

- Использование устройства не по назначению и/или использование его каким-либо иным образом может быть сопряжено с различными рисками.
- Используйте устройство только по назначению.
- Пожалуйста, следуйте процедурам, описанным в данной инструкции. Претензии любого рода, возникшие в результате ущерба, вызванного неправильным использованием, несанкционированным ремонтом, несанкционированными изменениями или использованием несанкционированных запасных частей, исключаются. Риск несет исключительно пользователь.
- При возникновении дискомфорта или раздражения кожи немедленно прекратите использование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Мощность: 3 Вт
- Питание: USB-кабель
- Возможность подвешивания
- Очень тихая работа
- Откручивающийся контейнер для насекомых
- Материал изготовления: пластик
- Современный дизайн
- Длина кабеля питания: прибл. 45см
- Цвет излучаемого света: фиолетовый
- Не размещайте устройство вблизи воды или легковоспламеняющихся веществ.
- Выключайте свет во время уборки.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Изделие может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами, не имеющими опыта или знаний, при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы о безопасном использовании изделия и понимают связанные с этим риски.
- Никогда не погружайте устройство в воду.
- Для чистки используйте влажную ткань или мягкое моющее средство.
- Не используйте поврежденное устройство.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Детям не разрешается играть с прибором.
- Детям запрещается чистить или обслуживать прибор без присмотра.
- Изделие и его аксессуары не являются игрушками. Во избежание опасности храните их в недоступном для детей месте.
- Не оставляйте упаковочные материалы без присмотра. Дети могут начать играть с ними, что опасно.

- Защищайте изделие от экстремальных температур, прямых солнечных лучей, сильных вибраций, высокой влажности воздуха, сырости, горючих газов, паров и растворителей.
- Не подвергайте изделие механическим воздействиям.
- Если безопасная эксплуатация больше невозможна, прекратите использование и защитите изделие от дальнейшего использования. Безопасная эксплуатация невозможна, если изделие: - было повреждено, - перестало функционировать надлежащим образом, - хранилось в течение длительного периода в неблагоприятных условиях или - подверглось чрезмерной нагрузке во время транспортировки.
- Запрещается использовать изделие, если какая-либо его часть повреждена. Если кабель поврежден, запрещается производить ремонт самостоятельно.
- Не используйте устройство, если блок питания поврежден или неправильно подключен к розетке.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Не ударяйте и не роняйте это изделие. Прекратите его использование, если оно повреждено в результате падения или другого механического повреждения.
- Храните устройство в прохладном и сухом месте.
- Перед использованием устройства убедитесь, что напряжение в сети соответствует требуемому рабочему напряжению устройства.
- Всегда используйте изделие по назначению.

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Подключайте устройство только к правильно установленной и заземленной электрической розетке. Напряжение сети должно соответствовать данным на заводской табличке устройства/сетевого адаптера.
- Держите устройство вдали от горячих поверхностей.
- Не выполняйте ремонт устройства самостоятельно.
- Любой ремонт может выполняться только сервисными или квалифицированными специалистами.
- Перед чисткой устройства отключите блок питания от розетки.
- Если вилка повреждена, немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту или в сервисный центр, чтобы избежать опасности.
- Не вставляйте в устройство иглы или острые предметы.

ВНИМАНИЕ – МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ!

Используйте устройство только в помещении.



СОВЕТЫ И ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно сдать в местный пункт переработки.

Использованные упаковочные материалы следует сдавать в пункт утилизации отходов, указанный местными органами власти. Информацию о возможностях переработки использованных изделий предоставляют органы местного самоуправления или города.



УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

По экологическим причинам отработанные электрические и электронные изделия нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами вместе с обычными городскими отходами, а следует утилизировать надлежащим образом. Информация о пунктах сбора и времени их работы предоставляется соответствующим органом.



Данный продукт соответствует требованиям соответствующих европейских и национальных директив, которые к нему применяются. Изделие соответствует европейским и национальным требованиям безопасности приборов и изделий.



Данный продукт соответствует требованиям соответствующих европейских и национальных директив, RoHS, которые к нему применяются.



Предупреждение о поражении электрическим током! Опасные для жизни ситуации!