

- (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI - WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA**
LAMPKA NA BIURKO SYMBOL: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (EN) USER MANUAL - OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS**
DESK LAMP SYMBOL: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (DE) BEDIENUNGSANLEITUNG - BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE**
SCHREIBTISCHLAMPE SYMBOL: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ RADY**
LAMPA NA PSACÍ STŮL SYMBOL: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (FR) MANUEL D'UTILISATION - CONSEILS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ**
LAMPE DE BUREAU SYMBOLE: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (IT) MANUALE OPERATIVO - CONSIGLI OPERATIVI E DI SICUREZZA**
LAMPADA DA SCRIVANIA SIMBOLO: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (ES) MANUAL DE OPERACIÓN - CONSEJOS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD**
LÁMPARA DE ESCRITORIO SÍMBOLO: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (NL) BEDIENINGSHANDLEIDING - BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDTIPS**
BUREAULAMP SYMBOOL: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (SE) BRUKSANVISNING - DRIFT- OCH SÄKERHETSTIPS**
SKRIVBORDSLAMPA SYMBOL: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (GR) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**
ΛΑΜΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟ: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (RO) MANUAL DE OPERARE - SFATURI DE OPERAREA SI SIGURANTA**
LAMPĂ DE BIROU GENUNCHI SIMBOL: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (PT) MANUAL DE OPERAÇÃO - DICAS DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA**
LÂMPADA DE MESA SÍMBOLO: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (BG) РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ - СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ**
ЛАМПА ЗА БЮРО СИМВОЛ: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI TIPP EK**
ÍRÓASZTALI LÁMPA SZIMBÓLUM: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (DK) BETJENINGSVEJLEDNING - BETJENINGS- OG SIKKERHEDSTIPS**
BORDLAMPE SYMBOL: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (SK) NÁVOD NA OBSLUHU - RADY NA PREVÁDZKU A BEZPEČNOSŤ**
LAMPA NA PÍSACÍ STŮL SYMBOL: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (FI) KÄYTTÖOHJE - KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSVINKKEJÄ**
TYÖPÖYTÄVALAISIN SYMBOLI: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (LT) NAUDOJIMO VADOVAS – NAUDOJIMO IR SAUGOS PATARIMAI**
STALINĖ LEMPA SIMBOLIS: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (LV) LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA – LIETOŠANAS UN DROŠĪBAS PADOMI**
GALDA LAMPA SIMBOLS: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (EE) KASUTUSJUHEND – KASUTUS- JA OHUTUSJUHEND**
LAUALAMP SÜMBOL: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (SI) PRIROČNIK ZA UPORABO - NASVETI ZA UPORABO IN VARNOST**
NAMIZNA SVETILKA SIMBOL: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (IE) LÁMHLEABHAR OIBRIÚCHÁIN - TIPS OIBRIÚCHÁIN AGUS SÁBHÁILTEACHTA**
LAMPÁ DEISC SIMBOOL: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (MT) MANWAL OPERAT - OPERAZZJONI U GHAJR TAS-SIGURTÀ**
LAMPÁ TAL-MEJDA SIMBOLU: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (HR) PRIRUČNIK ZA UPORABU - SAVJETI ZA UPOTREBU I SIGURNOST**
LAMPÁ ZA PISAĆI STOL SIMBOL: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113
- (RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ**
НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА СИМВОЛ: 12243_B EAN/GTIN: 5907451323113

Importer / Importeur / Importateur / Importatore / Importador / Importör / Εισαγωγέας / Importator / Dovožce / Importador / Вносител / Importör / Importør / Dovožca / Maahantuojaja / Importuotojas / Importētājs / Maaletooja / Uvoznik / Allmhaireoir / Importatur / Uvoznik / Импортёр:

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODOLSZYN NOWY
POLAND
info@verkgroup.pl
+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl



Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed przystąpieniem do używania produktu, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość oraz zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

ZASTOSOWANIE I OPIS URZĄDZENIA

Nowoczesna lampka biurkowa świetnie nadaje się do odrabiania lekcji, czytania książek, również jako lampka nocna. Jest wyposażona w 3 przeguby które zapewniają dużą możliwość regulacji kąta padania światła. Lampka została wykonana z wysokiej jakości materiałów. Podstawa jest dosyć ciężka dzięki czemu posiada bardzo stabilne podłoże.

OSTRZEŻENIE

- Niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem!
- Użytkowanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub inne wykorzystanie urządzenia może wiązać się z różnymi zagrożeniami.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Należy przestrzegać opisanych w niniejszej instrukcji obsługi metod postępowania.

URUCHOMIENIE/INSTRUKCJA MONTAŻU

- Ostrożnie wyjmij lampkę z opakowania, upewniając się, że wszystkie elementy (podstawa, ramię, klosz, włącznik) są kompletne i nieuszkodzone.
- Upewnij się, że przewód zasilający jest w dobrym stanie i nie ma widocznych uszkodzeń.
- Włóż odpowiednią żarówkę do oprawki.
- Ustaw ramię lampki w pożądanej pozycji, regulując kąt padania światła.
- Włóż wtyczkę do gniazdka zasilającego o odpowiednim napięciu (np. 230V).
- Użyj włącznika znajdującego się na przewodzie
- Sprawdź działanie lampki, upewniając się, że światło działa poprawnie i jest wystarczająco jasne.

UWAGI:

Przed podłączeniem urządzenia do prądu upewnij się, że instalacja elektryczna w domu spełnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa..

DANE TECHNICZNE

- Posiada włącznik On/OFF
- Posiada regulowane ramię do zmiany wysokości świecenia
- Posiada solidną podstawę
- Zasilanie: kabel sieciowy
- Gwint: E27
- Max moc: 40W
- Długość kabla: ok 110 cm
- Średnica podstawy: 14,5 cm
- Wymiary klosza: 12,5 x 14 cm
- Długość ramion: 22cm i 26cm

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Zawsze upewnij się, że przewód zasilający i wtyczka są w dobrym stanie, zanim podłączysz lampkę do gniazdka.
- Nigdy nie używaj lampki, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub przetarty.
- Lampka nie jest wodoodporna, dlatego nie należy jej używać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka.
- Chronić lampkę przed rozlaniem płynów.
- Używaj żarówek zgodnych z zaleceniami producenta. Nie przekraczaj maksymalnej mocy żarówki, aby uniknąć przegrzania urządzenia.
- Wyłącz lampkę przed wymianą żarówki i upewnij się, że żarówka jest ostudzona.
- Trzymaj lampkę i przewody zasilające z dala od małych dzieci. Nie pozwól dzieciom bawić się urządzeniem lub przewodem zasilającym.
- Reguluj ramię lampki delikatnie, aby uniknąć uszkodzenia konstrukcji.
- Nie zmieniaj pozycji lampki, gdy żarówka jest gorąca.
- Zawsze wyłączaj lampkę, gdy nie jest używana, szczególnie przed dłuższą nieobecnością w domu.
- Lampkę przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Nie podłączaj lampki do przedłużaczy lub gniazdek, które są przeciążone innymi urządzeniami.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Podłączaj urządzenie tylko i wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazda zasilania. Napięcie w sieci elektrycznej musi być zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia / zasilacza sieciowego.
- Należy zwracać uwagę na to, aby podczas pracy urządzenia kabel sieciowy nie był mokry ani wilgotny. Kabel należy tak poprowadzić, aby nie został zakleszczony ani uszkodzony.
- Kabel sieciowy trzymać z dala od gorących powierzchni.
- Nie wolno samodzielnie wykonywać żadnych napraw urządzenia.
- Wszelkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez serwis lub przez wykwalifikowanych specjalistów.
- Przed czyszczeniem urządzenia wyciągnij wtyk zasilacza z gniazda sieciowego.

- Nie używaj urządzenia w wilgotnym ani mokrym otoczeniu, np. w łazience.
- Naprawę uszkodzonego wtyku lub kabla sieciowego zleć niezwłocznie wykwalifikowanemu specjaliście lub serwisowi, aby uniknąć wszelkich zagrożeń.
- Nie wbijać do urządzenia żadnych igieł ani ostrych przedmiotów.



WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne. Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwagi na ochronę środowiska, nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłym odpadem komunalnym do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.



Ten produkt jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw europejskich i krajowych, które go dotyczą. Produkt spełnia europejskie oraz krajowe wymagania o bezpieczeństwie urządzeń i produktów.



Ten produkt jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw europejskich i krajowych, które go dotyczą RoHS.



Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym! Zagrożenie życia!

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing our product!

Before using the product, please read the following instructions to ensure proper use of the product.

Please keep this manual for future reference and follow its recommendations, as failure to follow its instructions may pose a threat to life or health.

APPLICATION AND DESCRIPTION OF THE DEVICE

Modern desk lamp is great for doing homework, reading books, also as a night lamp. It is equipped with 3 joints that provide a large possibility of adjusting the angle of light incidence. The lamp is made of high quality materials. The base is quite heavy, thanks to which it has a very stable base.

WARNING

- Danger of improper use!
- Using the device for purposes other than its intended purpose and/or using the device in any other way may involve various risks.
- The device must only be used for its intended purpose.
- The procedures described in this instruction manual must be followed.

COMMISSIONING/INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Carefully remove the lamp from the packaging, making sure that all components (base, arm, shade, switch) are complete and undamaged.
- Make sure the power cord is in good condition and has no visible damage.
- Insert the appropriate bulb into the socket.
- Set the lamp arm to the desired position by adjusting the angle of the light.
- Insert the plug into a power socket with the appropriate voltage (e.g. 230V).
- Use the switch on the cable
- Test the operation of the lamp, making sure that the light is working properly and is bright enough.

COMMENTS:

Before connecting the device to the power supply, make sure that the electrical installation in your home meets the appropriate safety standards.

TECHNICAL DATA

- It has an On/OFF switch
- It has an adjustable arm to change the height of the light.
- It has a solid base
- Power supply: power cable
- Thread: E27
- Max power: 40W
- Cable length: approx. 110 cm
- Base diameter: 14.5 cm
- Shade dimensions: 12.5 x 14 cm
- Arm length: 22cm and 26cm

SAFETY INSTRUCTIONS

- Always make sure that the power cord and plug are in good condition before plugging the lamp into the socket.
- Never use the lamp if the power cord is damaged or frayed.
- The lamp is not waterproof, so it should not be used in humid rooms such as a bathroom.
- Protect the lamp from spilling liquids.
- Use bulbs that are in accordance with the manufacturer's recommendations. Do not exceed the maximum wattage of the bulb to avoid overheating the device.
- Turn off the light before replacing the bulb and make sure the bulb has cooled down.
- Keep the lamp and power cords away from small children. Do not let children play with the appliance or the power cord.
- Adjust the lamp arm gently to avoid damaging the structure.
- Do not change the position of the lamp when the bulb is hot.
- Always turn off the lamp when not in use, especially before long absences from home.
- Store the lamp in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.
- Do not plug the lamp into extension cords or outlets that are overloaded with other devices.
- Do not attempt to repair the device yourself.

ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Connect the device only to a properly installed and grounded power outlet. The mains voltage must match the data on the nameplate of the device / mains adapter.
- Make sure that the power cable does not get wet or damp during operation. The cable must be routed so that it is not pinched or damaged.
- Keep the power cable away from hot surfaces.
- Do not perform any repairs to the device yourself.
- Any repairs may only be performed by service or by qualified specialists.
- Before cleaning the device, unplug the power supply from the wall outlet.
- Do not use the device in a damp or wet environment, such as a bathroom.

- Have a damaged plug or power cable repaired immediately by a qualified specialist or service center in order to avoid any danger.
- Do not insert any needles or sharp objects into the device.



TIPS AND INFORMATION ON THE MANAGEMENT OF USED PACKAGING

The packaging is made of environmentally friendly materials that can be disposed of at your local recycling center.

Used packaging material should be delivered to a waste disposal point designated by local authorities. Information on the possibilities of recycling the used product is provided by the municipal or city office.



DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

into household waste with regular municipal waste, but disposed of properly. Information on collection points and their opening hours is provided by the relevant office.



This product complies with the requirements of the relevant European and national directives that apply to it. The product meets European and national requirements on the safety of devices and products.



This product complies with the requirements of the relevant European and national directives that apply to it, RoHS.



Warning of electric shock! Danger to life!

We reserve the right to make changes to the text, design and technical data of the product without notice.

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf und befolgen Sie die Empfehlungen, da eine Nichtbeachtung eine Gefahr für Leben oder Gesundheit darstellen kann.

ANWENDUNG UND BESCHREIBUNG DES GERÄTES

Eine moderne Schreibtischlampe eignet sich perfekt zum Erledigen von Hausaufgaben, zum Lesen von Büchern und auch als Nachtlampe. Sie ist mit 3 Gelenken ausgestattet, die eine große Anpassung des Lichteinfallswinkels ermöglichen. Die Lampe ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die Basis ist ziemlich schwer, daher hat sie einen sehr stabilen Stand.

WARNUNG

- Gefahr durch unsachgemäßen Gebrauch!
- Eine nicht bestimmungsgemäße und/oder andere Verwendung des Gerätes kann mit verschiedenen Risiken verbunden sein.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen müssen befolgt werden.

INBETRIEBNAHME-/INSTALLATIONSANLEITUNG

- Nehmen Sie die Lampe vorsichtig aus der Verpackung und achten Sie darauf, dass alle Komponenten (Sockel, Arm, Schirm, Schalter) vollständig und unbeschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Setzen Sie die passende Glühbirne in die Fassung ein.
- Bringen Sie den Lampenarm durch Anpassen des Lichtwinkels in die gewünschte Position.
- Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose mit der entsprechenden Spannung (z. B. 230 V).
- Benutzen Sie den Schalter am Kabel
- Überprüfen Sie die Funktion der Lampe und stellen Sie sicher, dass das Licht ordnungsgemäß funktioniert und hell genug ist.

KOMMENTARE:

Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, stellen Sie sicher, dass die Elektroinstallation in Ihrem Zuhause den entsprechenden Sicherheitsstandards entspricht.

TECHNISCHE DATEN

- Es verfügt über einen Ein-/Ausschalter
- Es verfügt über einen verstellbaren Arm, um die Beleuchtungshöhe zu ändern
- Es hat eine solide Basis
- Stromversorgung: Netzkabel
- Thema: E27
- Maximale Leistung: 40 W
- Kabellänge: ca. 110 cm
- Basisdurchmesser: 14,5 cm
- Abmessungen des Lampenschirms: 12,5 x 14 cm
- Armlänge: 22 cm und 26 cm

SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie immer sicher, dass das Netzkabel und der Stecker in gutem Zustand sind, bevor Sie die Leuchte in die Steckdose stecken.
- Benutzen Sie die Leuchte niemals, wenn das Netzkabel beschädigt oder ausgefranst ist.
- Die Lampe ist nicht wasserdicht und sollte daher nicht in feuchten Räumen wie dem Badezimmer verwendet werden.
- Schützen Sie die Lampe vor verschütteten Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie Leuchtmittel, die den Empfehlungen des Herstellers entsprechen. Überschreiten Sie nicht die maximale Leistung der Glühbirne, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.
- Schalten Sie die Lampe aus, bevor Sie die Glühbirne austauschen, und stellen Sie sicher, dass die Glühbirne abgekühlt ist.
- Halten Sie die Lampe und das Netzkabel von kleinen Kindern fern. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät oder dem Netzkabel spielen.
- Passen Sie den Lichtarm vorsichtig an, um eine Beschädigung der Struktur zu vermeiden.
- Ändern Sie die Position der Lampe nicht, wenn die Glühbirne heiß ist.
- Schalten Sie die Lampe immer aus, wenn Sie sie nicht benutzen, insbesondere wenn Sie längere Zeit nicht zu Hause sind.
- Bewahren Sie die Lampe an einem trockenen Ort auf, geschützt vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Schließen Sie die Leuchte nicht an Verlängerungskabel oder Steckdosen an, die durch andere Geräte überlastet sind.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

GEFAHR EINES STROMSCHLAGS

- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose an. Die Spannung im Stromnetz muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes/Netzteils übereinstimmen.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel während des Betriebs des Geräts nicht nass oder feucht ist. Das Kabel muss so verlegt werden, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Führen Sie keine Reparaturen am Gerät selbst durch.
- Alle Reparaturen dürfen nur vom Service oder von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung, wie zum Beispiel einem Badezimmer.
- Lassen Sie einen beschädigten Stecker oder ein beschädigtes Netzkabel umgehend von einem qualifizierten Fachmann oder einer Servicestelle reparieren, um Gefahren zu vermeiden.
- Führen Sie keine Nadeln oder scharfen Gegenstände in das Gerät ein.



TIPPS UND INFORMATIONEN ZUM MANAGEMENT GEBRAUCHTER VERPACKUNGEN

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die bei Ihrem örtlichen Recyclinghof entsorgt werden können. Gebrauchtes Verpackungsmaterial sollte an einer von den örtlichen Behörden benannten Abfallsammelstelle abgegeben werden. Informationen zur Entsorgung eines gebrauchten Produkts erhalten Sie von der Gemeinde oder dem Stadtamt.



ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Aus Gründen des Umweltschutzes sollten gebrauchte Elektro- und Elektronikprodukte nicht über den Hausmüll, sondern fachgerecht entsorgt werden. Informationen zu Sammelstellen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie bei der zuständigen Stelle.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der einschlägigen europäischen und nationalen Richtlinien, die für es gelten. Das Produkt erfüllt europäische und nationale Anforderungen an die Sicherheit von Geräten und Produkten.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der relevanten europäischen und nationalen RoHS-Richtlinien, die für es gelten.



Warnung vor Stromschlag! Lebensgefahr!

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Text, Design und technischen Daten des Produkts vorzunehmen.

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

APLIKACE A POPIS ZAŘÍZENÍ

Moderní stolní lampa je ideální pro domácí úkoly, čtení knih a také jako noční lampa. Je vybavena 3 klouby, které umožňují skvělé nastavení úhlu dopadu světla. Lampa je vyrobená z vysoce kvalitních materiálů. Základna je poměrně těžká, takže má velmi stabilní základnu.

VAROVÁNÍ

- Nebezpečí v důsledku nesprávného použití!
- Používání zařízení k jinému účelu, než ke kterému je určeno a/nebo používání zařízení jiným způsobem, může zahrnovat různá rizika.
- Zařízení by mělo být používáno pouze k určenému účelu.
- Je třeba dodržovat postupy popsané v tomto návodu k obsluze.

POKYNY PRO SPUŠTĚNÍ/INSTALACI

- Opatrně vyjměte lampu z obalu a ujistěte se, že všechny součásti (základna, rameno, stínítko, vypínač) jsou kompletní a nepoškozené.
- Ujistěte se, že napájecí kabel je v dobrém stavu a nemá žádné viditelné poškození.
- Vložte příslušnou žárovku do objímky.
- Nastavte rameno lampy do požadované polohy nastavením úhlu světla.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky s příslušným napětím (např. 230V).
- Použijte vypínač na kabelu
- Zkontrolujte funkci lampy a ujistěte se, že světlo funguje správně a je dostatečně jasné.

KOMENTÁŘE:

Před připojením zařízení ke zdroji napájení se ujistěte, že elektrická instalace ve vaší domácnosti splňuje příslušné bezpečnostní normy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Má vypínač On/OFF
- Má nastavitelné rameno pro změnu výšky osvětlení
- Má pevnou základnu
- Napájení: síťový kabel
- Vláknem: E27
- Maximální výkon: 40W
- Délka kabelu: cca 110 cm
- Průměr základny: 14,5 cm
- Rozměry stínidla: 12,5 x 14 cm
- Délka ramene: 22 cm a 26 cm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před zapojením světla do zásuvky se vždy ujistěte, že napájecí kabel a zástrčka jsou v dobrém stavu.
- Nikdy nepoužívejte světlo, pokud je napájecí kabel poškozený nebo roztřepený.
- Lampa není vodotěsná, proto by se neměla používat ve vlhkých místnostech, jako je koupelna.
- Chraňte lampu před rozlitými kapalinami.
- Používejte žárovky, které splňují doporučení výrobce. Nepřekračujte maximální výkon žárovky, aby nedošlo k přehřátí zařízení.
- Před výměnou žárovky vypněte žárovku a ujistěte se, že žárovka vychladla.
- Uchovávejte lampu a napájecí kabely mimo dosah malých dětí. Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem nebo napájecím kabelem.
- Lehce nastavte rameno světla, aby nedošlo k poškození konstrukce.
- Neměňte polohu lampy, když je žárovka horká.
- Pokud lampu nepoužíváte, vždy ji vypněte, zvláště před tím, než budete na delší dobu mimo domov.
- Uchovávejte lampu na suchém místě, mimo vlhkost a extrémní teploty.
- Nezapojujte světlo do prodlužovacích kabelů nebo zásuvek, které jsou přetížené jinými zařízeními.
- Nepokoušejte se opravit zařízení sami.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Připojujte zařízení pouze do řádně nainstalované a uzemněné elektrické zásuvky. Napětí v elektrické síti musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku zařízení/napáječe.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není mokrý nebo vlhký, když je zařízení v provozu. Kabel musí být veden tak, aby se nezasekl nebo nepoškodil.
- Udržujte napájecí kabel mimo horké povrchy.
- Neprovádějte sami žádné opravy na zařízení.
- Veškeré opravy smí provádět pouze servis nebo kvalifikovaní odborníci.
- Před čištěním zařízení vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo mokřém prostředí, jako je koupelna.
- Poškozenou zástrčku nebo napájecí kabel nechte okamžitě opravit kvalifikovanému specialistovi nebo servisnímu středisku, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
- Nevkládejte do zařízení žádné jehly ani ostré předměty.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál odevzdejte na sběrné místo určené místními úřady. Informace o likvidaci použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Z důvodu ochrany životního prostředí by se použité elektrické a elektronické výrobky neměly likvidovat jako domovní odpad, ale měly by být řádně zlikvidovány. Informace o odběrných místech a jejich otevírací době poskytuje příslušný úřad.



Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují. Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.



Tento produkt splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic RoHS, které se na něj vztahují.



Varování před úrazem elektrickým proudem! Nebezpečí života!

Vyhrazujeme si právo na změny textu, designu a technických údajů produktu bez předchozího upozornění.

Cher Monsieur/Madame, merci d'avoir acheté notre produit !

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions ci-dessous pour une utilisation correcte du produit.

Veuillez conserver ce manuel pour référence future et suivre ses recommandations, car le non-respect peut constituer une menace pour la vie ou la santé.

APPLICATION ET DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Une lampe de bureau moderne est parfaite pour faire ses devoirs, lire des livres et aussi comme lampe de nuit. Il est équipé de 3 articulations qui permettent un grand réglage de l'angle d'incidence de la lumière. La lampe est faite de matériaux de haute qualité. La base est assez lourde, elle a donc une base très stable.

AVERTISSEMENT

- Danger dû à une utilisation inappropriée !
- Une utilisation non conforme de l'appareil et/ou une utilisation différente de l'appareil peut comporter divers risques.
- L'appareil ne doit être utilisé que conformément à sa destination.
- Les procédures décrites dans ce manuel d'utilisation doivent être respectées.

INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE/INSTALLATION

- Retirez soigneusement la lampe de l'emballage, en vous assurant que tous les composants (base, bras, abat-jour, interrupteur) sont complets et en bon état.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est en bon état et ne présente aucun dommage visible.
- Insérez l'ampoule appropriée dans la douille.
- Réglez le bras de la lampe dans la position souhaitée en ajustant l'angle de la lumière.
- Insérez la fiche dans une prise de courant avec la tension appropriée (par exemple 230 V).
- Utilisez l'interrupteur sur le câble
- Vérifiez le fonctionnement de la lampe, en vous assurant qu'elle fonctionne correctement et qu'elle est suffisamment lumineuse.

COMMENTAIRES :

Avant de connecter l'appareil à l'alimentation électrique, assurez-vous que l'installation électrique de votre maison répond aux normes de sécurité appropriées.

DONNÉES TECHNIQUES

- Il dispose d'un interrupteur marche/arrêt
- Il dispose d'un bras réglable pour changer la hauteur de l'éclairage
- Il a une base solide
- Alimentation : câble réseau
- Sujet : E27
- Puissance maximale : 40W
- Longueur du câble : environ 110 cm
- Diamètre du socle : 14,5 cm
- Dimensions de l'abat-jour : 12,5 x 14 cm
- Longueur des bras : 22 cm et 26 cm

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous toujours que le cordon d'alimentation et la fiche sont en bon état avant de brancher la lumière dans la prise.
- N'utilisez jamais la lampe si le cordon d'alimentation est endommagé ou effiloché.
- La lampe n'est pas étanche, elle ne doit donc pas être utilisée dans des pièces humides comme la salle de bain.
- Protégez la lampe contre les déversements de liquides.
- Utilisez des ampoules conformes aux recommandations du fabricant. Ne dépassez pas la puissance maximale de l'ampoule pour éviter une surchauffe de l'appareil.
- Éteignez la lampe avant de remplacer l'ampoule et assurez-vous que l'ampoule est froide.
- Gardez la lampe et les cordons d'alimentation hors de portée des jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou le cordon d'alimentation.
- Ajustez doucement le bras d'éclairage pour éviter d'endommager la structure.
- Ne changez pas la position de la lampe lorsque l'ampoule est chaude.
- Éteignez toujours la lampe lorsqu'elle n'est pas utilisée, surtout avant de vous absenter pendant une longue période.
- Rangez la lampe dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- Ne branchez pas la lumière sur des rallonges ou des prises surchargées avec d'autres appareils.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Connectez l'appareil uniquement à une prise de courant correctement installée et mise à la terre. La tension du réseau électrique doit être conforme aux données indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil/du bloc d'alimentation.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni mouillé ni humide pendant le fonctionnement de l'appareil. Le câble doit être acheminé de manière à ne pas être coincé ou endommagé.
- Gardez le câble d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.

- N'effectuez aucune réparation sur l'appareil vous-même.
- Toutes les réparations ne peuvent être effectuées que par le service ou par des spécialistes qualifiés.
- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide ou mouillé, comme une salle de bain.
- Faites réparer immédiatement une fiche ou un câble d'alimentation endommagé par un spécialiste qualifié ou un centre de service pour éviter tout danger.
- N'insérez pas d'aiguilles ou d'objets pointus dans l'appareil.



CONSEILS ET INFORMATIONS SUR LA GESTION DES EMBALLAGES USAGÉS

L'emballage est composé de matériaux respectueux de l'environnement qui peuvent être éliminés dans votre centre de recyclage local.

Les matériaux d'emballage usagés doivent être livrés à un point de collecte des déchets désigné par les autorités locales. Les informations sur la manière de se débarrasser d'un produit usagé sont fournies par la commune ou la mairie.



ÉLIMINATION DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS

Pour des raisons de protection de l'environnement, les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais éliminés de manière appropriée. Les informations sur les points de collecte et leurs horaires d'ouverture sont fournies par le bureau compétent.



Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales qui lui sont applicables. Le produit répond aux exigences européennes et nationales en matière de sécurité des appareils et des produits.



Ce produit est conforme aux exigences des directives RoHS européennes et nationales pertinentes qui lui sont applicables.



Avertissement contre les chocs électriques ! Danger de mort !

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis le texte, la conception et les données techniques du produit.

Gentile signore/signora, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!

Prima di utilizzare il prodotto, leggere le istruzioni seguenti per un corretto utilizzo del prodotto.

Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro e di seguire le sue raccomandazioni, poiché la mancata osservanza può rappresentare una minaccia per la vita o la salute.

APPLICAZIONE E DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Una moderna lampada da scrivania è perfetta per fare i compiti, leggere libri e anche come lampada notturna. E' dotato di 3 snodi che permettono un'ottima regolazione dell'angolo di incidenza della luce. La lampada è realizzata con materiali di alta qualità. La base è piuttosto pesante, quindi ha una base molto stabile.

AVVERTIMENTO

- Pericolo dovuto ad uso improprio!
- L'utilizzo del dispositivo in modo diverso dallo scopo previsto e/o l'utilizzo diverso del dispositivo può comportare diversi rischi.
- Il dispositivo deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto.
- È necessario seguire le procedure descritte nel presente manuale operativo.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN SERVIZIO/INSTALLAZIONE

- Rimuovere con attenzione la lampada dall'imballo, assicurandosi che tutti i componenti (base, braccio, paralume, interruttore) siano completi e non danneggiati.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in buone condizioni e non presenti danni visibili.
- Inserire la lampadina appropriata nella presa.
- Impostare il braccio della lampada nella posizione desiderata regolando l'angolazione della luce.
- Inserire la spina in una presa di corrente con voltaggio adeguato (es. 230V).
- Utilizzare l'interruttore sul cavo
- Controllare il funzionamento della lampada, assicurandosi che la luce funzioni correttamente e sia sufficientemente luminosa.

COMMENTI:

Prima di collegare il dispositivo alla rete elettrica, assicuratevi che l'impianto elettrico della vostra casa soddisfi gli standard di sicurezza adeguati.

DATI TECNICI

- Ha un interruttore on/off
- Ha un braccio regolabile per modificare l'altezza dell'illuminazione
- Ha una base solida
- Alimentazione: cavo di rete
- Discussione: E27
- Potenza massima: 40 W
- Lunghezza del cavo: ca
- Diametro base: 14,5 cm
- Dimensioni paralume: 12,5 x 14 cm
- Lunghezza del braccio: 22 cm e 26 cm

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Assicurarsi sempre che il cavo di alimentazione e la spina siano in buone condizioni prima di collegare la lampada alla presa.
- Non utilizzare mai la lampada se il cavo di alimentazione è danneggiato o sfilacciato.
- La lampada non è impermeabile, quindi non deve essere utilizzata in ambienti umidi come il bagno.
- Proteggere la lampada dalla fuoriuscita di liquidi.
- Utilizzare lampadine conformi alle raccomandazioni del produttore. Non superare la potenza massima della lampadina per evitare il surriscaldamento del dispositivo.
- Spegnerne la lampada prima di sostituire la lampadina e assicurarsi che sia fredda.
- Tenere la lampada e i cavi di alimentazione lontano dalla portata dei bambini piccoli. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio o con il cavo di alimentazione.
- Regolare delicatamente il braccio della luce per evitare di danneggiare la struttura.
- Non modificare la posizione della lampada quando la lampadina è calda.
- Spegnerne sempre la lampada quando non viene utilizzata, soprattutto prima di assentarsi da casa per un lungo periodo.
- Conservare la lampada in un luogo asciutto, lontano dall'umidità e dalle temperature estreme.
- Non collegare la luce a prolunghe o prese sovraccariche di altri dispositivi.
- Non tentare di riparare da soli il dispositivo.

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE

- Collegare il dispositivo solo a una presa di corrente correttamente installata e collegata a terra. La tensione della rete elettrica deve essere coerente con i dati riportati sulla targa del dispositivo/alimentatore.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia bagnato o umido mentre il dispositivo è in funzione. Il cavo deve essere posato in modo che non sia incastrato o danneggiato.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.

- Non eseguire personalmente alcuna riparazione del dispositivo.
- Tutte le riparazioni possono essere eseguite solo dal servizio di assistenza o da specialisti qualificati.
- Prima di pulire il dispositivo, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
- Non utilizzare il dispositivo in un ambiente umido o bagnato, come un bagno.
- Far riparare immediatamente una spina o un cavo di alimentazione danneggiati da uno specialista qualificato o da un centro di assistenza per evitare qualsiasi rischio.
- Non inserire aghi o oggetti appuntiti nel dispositivo.



CONSIGLIE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI USATI

L'imballaggio è realizzato con materiali ecologici che possono essere smaltiti presso il centro di riciclaggio locale.

Il materiale di imballaggio usato deve essere consegnato ad un punto di raccolta rifiuti designato dalle autorità locali. Le informazioni su come smaltire un prodotto usato sono fornite dal comune o dall'ufficio comunale.



SMALTIMENTO DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI USATI

Per motivi di tutela ambientale, i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere smaltiti come rifiuti domestici, ma smaltiti correttamente. Le informazioni sui punti di raccolta e sui relativi orari di apertura sono fornite dall'ufficio competente.



Questo prodotto è conforme ai requisiti delle pertinenti direttive europee e nazionali ad esso applicabili. Il prodotto soddisfa i requisiti europei e nazionali per la sicurezza di dispositivi e prodotti.



Questo prodotto è conforme ai requisiti delle pertinenti direttive RoHS europee e nazionali ad esso applicabili.



Avvertenza contro le scosse elettriche! Pericolo di vita!

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al testo, al design e ai dati tecnici del prodotto senza preavviso.

Estimado señor/señora, ¡gracias por comprar nuestro producto!

Antes de usar el producto, lea las instrucciones a continuación para un uso adecuado del producto.

Guarde este manual para consultarlo en el futuro y siga sus recomendaciones, ya que su incumplimiento puede representar una amenaza para la vida o la salud.

APLICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Una lámpara de escritorio moderna es perfecta para hacer los deberes, leer libros y también como lámpara de noche. Está equipada con 3 articulaciones que permiten un gran ajuste del ángulo de incidencia de la luz. La lámpara está fabricada con materiales de alta calidad. La base es bastante pesada, por lo que tiene una base muy estable.

ADVERTENCIA

- ¡Peligro por uso inadecuado!
- Usar el dispositivo para fines distintos a los previstos y/o utilizar el dispositivo de manera diferente puede implicar diversos riesgos.
- El dispositivo sólo debe utilizarse para el fin previsto.
- Se deben seguir los procedimientos descritos en este manual de funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE PUESTA EN MARCHA/INSTALACIÓN

- Retire con cuidado la lámpara del embalaje, asegurándose de que todos los componentes (base, brazo, pantalla, interruptor) estén completos y sin daños.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté en buenas condiciones y no tenga daños visibles.
- Inserte la bombilla adecuada en el casquillo.
- Coloque el brazo de la lámpara en la posición deseada ajustando el ángulo de la luz.
- Inserte el enchufe en una toma de corriente con el voltaje adecuado (por ejemplo, 230 V).
- Utilice el interruptor en el cable.
- Verifique el funcionamiento de la lámpara, asegurándose de que la luz funcione correctamente y sea lo suficientemente brillante.

COMENTARIOS:

Antes de conectar el dispositivo a la red eléctrica, asegúrese de que la instalación eléctrica de su hogar cumpla con los estándares de seguridad adecuados.

DATOS TÉCNICOS

- Tiene un interruptor de encendido/apagado.
- Tiene un brazo ajustable para cambiar la altura de iluminación.
- Tiene una base sólida
- Fuente de alimentación: cable de red
- Tema: E27
- Potencia máxima: 40W
- Longitud del cable: aprox. 110 cm.
- Diámetro de la base: 14,5 cm
- Dimensiones pantalla: 12,5 x 14 cm
- Largo del brazo: 22cm y 26cm

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Asegúrese siempre de que el cable de alimentación y el enchufe estén en buenas condiciones antes de enchufar la luz al enchufe.
- Nunca utilices la luz si el cable de alimentación está dañado o deshilachado.
- La lámpara no es resistente al agua, por lo que no debe utilizarse en habitaciones húmedas como el baño.
- Proteja la lámpara contra derrames de líquidos.
- Utilice bombillas que cumplan con las recomendaciones del fabricante. No exceda la potencia máxima de la bombilla para evitar el sobrecalentamiento del dispositivo.
- Apague la lámpara antes de reemplazar la bombilla y asegúrese de que esté fría.
- Mantenga la lámpara y los cables de alimentación fuera del alcance de los niños pequeños. No permita que los niños jueguen con el aparato o el cable de alimentación.
- Ajuste el brazo de la luz suavemente para evitar dañar la estructura.
- No cambie la posición de la lámpara cuando la bombilla esté caliente.
- Apague siempre la lámpara cuando no esté en uso, especialmente antes de estar fuera de casa por un largo tiempo.
- Guarde la lámpara en un lugar seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.
- No conecte la luz a cables de extensión o tomas de corriente que estén sobrecargadas con otros dispositivos.
- No intente reparar el dispositivo usted mismo.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Conecte el dispositivo únicamente a una toma de corriente correctamente instalada y con conexión a tierra. El voltaje en la red eléctrica debe ser consistente con los datos que figuran en la placa de características del dispositivo/fuente de alimentación.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté mojado ni mojado mientras el dispositivo esté en funcionamiento. El cable debe tenderse de forma que no quede atascado ni dañado.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.

- No realice usted mismo ninguna reparación en el dispositivo.
- Todas las reparaciones sólo pueden ser realizadas por el servicio técnico o por especialistas calificados.
- Antes de limpiar el dispositivo, desconecte el enchufe de alimentación de la toma de corriente.
- No utilice el dispositivo en un ambiente húmedo o mojado, como un baño.
- Haga que un especialista calificado o un centro de servicio repare inmediatamente un enchufe o cable de alimentación dañado para evitar cualquier peligro.
- No inserte agujas ni objetos afilados en el dispositivo.



CONSEJOS E INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE ENVASES USADOS

El embalaje está fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente que pueden desecharse en su centro de reciclaje local.

El material de embalaje usado debe entregarse en un punto de recogida de residuos designado por las autoridades locales. La información sobre cómo deshacerse de un producto usado la proporciona el municipio o la oficina municipal.



ELIMINACIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS USADOS

Por razones de protección del medio ambiente, los productos eléctricos y electrónicos usados no deben desecharse como residuos domésticos, sino de forma adecuada. La oficina correspondiente proporcionará información sobre los puntos de recogida y sus horarios de apertura.



Este producto cumple con los requisitos de las directivas europeas y nacionales pertinentes que le son aplicables. El producto cumple con los requisitos europeos y nacionales para la seguridad de dispositivos y productos.



Este producto cumple con los requisitos de las directivas RoHS europeas y nacionales pertinentes que le son aplicables.



¡Advertencia contra descargas eléctricas! ¡Peligro de muerte!

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el texto, diseño y datos técnicos del producto sin previo aviso.

Geachte heer/mevrouw, bedankt voor de aankoop van ons product!

Lees voordat u het product gebruikt de onderstaande instructies voor het juiste gebruik van het product.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik en volg de aanbevelingen ervan, aangezien het niet naleven ervan een bedreiging voor het leven of de gezondheid kan vormen.

TOEPASSING EN BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Een moderne bureaulamp is perfect om huiswerk mee te maken, boeken te lezen, maar ook als nachtlampje. Hij is voorzien van 3 scharnieren die een grote aanpassing van de lichtinvalshoek mogelijk maken. De lamp is gemaakt van hoogwaardige materialen. Het onderstel is vrij zwaar, waardoor het een zeer stabiele basis heeft.

WAARSCHUWING

- Gevaar door oneigenlijk gebruik!
- Het gebruik van het apparaat anders dan waarvoor het bedoeld is en/of het anders gebruiken van het apparaat kan verschillende risico's met zich meebrengen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel.
- De procedures die in deze gebruikershandleiding worden beschreven, moeten worden gevolgd.

OPSTART-/INSTALLATIE-INSTRUCTIES

- Haal de lamp voorzichtig uit de verpakking en zorg ervoor dat alle onderdelen (voet, arm, kap, schakelaar) compleet en onbeschadigd zijn.
- Zorg ervoor dat het netsnoer in goede staat verkeert en geen zichtbare schade vertoont.
- Plaats de juiste lamp in de fitting.
- Zet de lamparm in de gewenste positie door de hoek van het licht aan te passen.
- Steek de stekker in een stopcontact met de juiste spanning (bijvoorbeeld 230V).
- Gebruik de schakelaar op de kabel
- Controleer de werking van de lamp en zorg ervoor dat het licht goed werkt en helder genoeg is.

OPMERKINGEN:

Voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, moet u ervoor zorgen dat de elektrische installatie in uw huis aan de toepasselijke veiligheidsnormen voldoet.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Het heeft een aan/uit-schakelaar
- Het heeft een verstelbare arm om de verlichtingshoogte te veranderen
- Het heeft een solide basis
- Voeding: netwerkkabel
- Draad: E27
- Maximaal vermogen: 40 W
- Kabellengte: ca. 110 cm
- Diameter voet: 14,5 cm
- Afmetingen lampenkap: 12,5 x 14 cm
- Armlengte: 22cm en 26cm

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Zorg er altijd voor dat het netsnoer en de stekker in goede staat zijn voordat u de lamp in het stopcontact steekt.
- Gebruik de lamp nooit als het netsnoer beschadigd of gerafeld is.
- De lamp is niet waterdicht en mag daarom niet gebruikt worden in vochtige ruimtes zoals de badkamer.
- Bescherm de lamp tegen morsen van vloeistoffen.
- Gebruik lampen die voldoen aan de aanbevelingen van de fabrikant. Overschrijd het maximale vermogen van de lamp niet om oververhitting van het apparaat te voorkomen.
- Schakel de lamp uit voordat u de lamp vervangt en zorg ervoor dat de lamp afgekoeld is.
- Houd de lamp en de netsnoeren uit de buurt van kleine kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat of het netsnoer spelen.
- Pas de lichtarm voorzichtig aan om beschadiging van de structuur te voorkomen.
- Verander de positie van de lamp niet als de lamp heet is.
- Schakel de lamp altijd uit als u deze niet gebruikt, vooral als u langere tijd van huis bent.
- Bewaar de lamp op een droge plaats, uit de buurt van vocht en extreme temperaturen.
- Sluit de lamp niet aan op verlengsnoeren of stopcontacten die overbelast zijn met andere apparaten.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren.

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK

- Sluit het apparaat alleen aan op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact. De spanning in het elektrische netwerk moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het apparaat/de voedingseenheid.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel niet nat of vochtig is terwijl het apparaat in werking is. De kabel moet zo worden gelegd dat deze niet vastloopt of beschadigd raakt.
- Houd de voedingskabel uit de buurt van hete oppervlakken.
- Voer zelf geen reparaties aan het apparaat uit.

- Alle reparaties mogen uitsluitend door de servicedienst of door gekwalificeerde specialisten worden uitgevoerd.
- Voordat u het apparaat reinigt, haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige of natte omgeving, zoals een badkamer.
- Laat een beschadigde stekker of stroomkabel onmiddellijk repareren door een gekwalificeerde specialist of servicecentrum om gevaren te voorkomen.
- Steek geen naalden of scherpe voorwerpen in het apparaat.



TIPS EN INFORMATIE OVER HET BEHEER VAN GEBRUIKTE VERPAKKING

De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen die u kunt inleveren bij uw plaatselijke recyclingcentrum.

Gebruikt verpakkingsmateriaal dient te worden afgegeven bij een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen afvalinzamelpunt . Informatie over hoe u een gebruikt product moet weggooien, krijgt u van de gemeente of het stadskantoor.



VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN

Om redenen van milieubescherming mogen gebruikte elektrische en elektronische producten niet als huishoudelijk afval worden weggegooid, maar op de juiste manier worden weggegooid. Informatie over inzamelpunten en hun openingstijden wordt verstrekt door het betreffende kantoor.



Dit product voldoet aan de eisen van de relevante Europese en nationale richtlijnen die erop van toepassing zijn. Het product voldoet aan de Europese en nationale eisen voor de veiligheid van apparaten en producten.



Dit product voldoet aan de eisen van de relevante Europese en nationale RoHS-richtlijnen die erop van toepassing zijn.



Waarschuwing voor elektrische schokken! Levensgevaar!

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de tekst, het ontwerp en de technische gegevens van het product.

Bästa herr/fru, tack för att du köpte vår produkt!

Innan du använder produkten, läs instruktionerna nedan för korrekt användning av produkten.

Vänligen spara denna handbok för framtida referens och följ dess rekommendationer, eftersom underlåtenhet att följa dem kan utgöra ett hot mot liv eller hälsa.

ANVÄNDNING OCH BESKRIVNING AV ENHETEN

En modern skrivbordslampa är perfekt för att göra läxor, läsa böcker och även som nattlampa. Den är utrustad med 3 leder som möjliggör stor justering av ljusinfallsvinkeln. Lampan är gjord av högkvalitativa material. Basen är ganska tung, så den har en mycket stabil bas.

VARNING

- Fara på grund av felaktig användning!
- Att använda enheten på annat sätt än för dess avsedda ändamål och/eller använda enheten på annat sätt kan innebära olika risker.
- Enheten bör endast användas för det avsedda ändamålet.
- De procedurer som beskrivs i denna bruksanvisning måste följas.

UPPSTART/INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Ta försiktigt ut lampan ur förpackningen och se till att alla komponenter (sockel, arm, skärm, strömbrytare) är kompletta och oskadade.
- Se till att nätsladden är i gott skick och inte har några synliga skador.
- Sätt i lämplig glödlampa i sockeln.
- Ställ in lamparmen i önskat läge genom att justera vinkeln på ljuset.
- Sätt i kontakten i ett eluttag med lämplig spänning (t.ex. 230V).
- Använd strömbrytaren på kabeln
- Kontrollera lampans funktion, se till att ljuset fungerar korrekt och är tillräckligt starkt.

KOMMENTARER:

Innan du ansluter enheten till strömförsörjningen, se till att den elektriska installationen i ditt hem uppfyller lämpliga säkerhetsstandarder.

TEKNISKA DATA

- Den har en strömbrytare
- Den har en justerbar arm för att ändra belysningshöjden
- Den har en solid bas
- Strömförsörjning: nätverkskabel
- Tråd: E27
- Max effekt: 40W
- Kabellängd: ca 110 cm
- Basens diameter: 14,5 cm
- Lampskärmens mått: 12,5 x 14 cm
- Armlängd: 22cm och 26cm

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Se alltid till att nätsladden och kontakten är i gott skick innan du ansluter lampan till uttaget.
- Använd aldrig lampan om nätsladden är skadad eller sliten.
- Lampan är inte vattentät, så den bör inte användas i fuktiga rum som badrummet.
- Skydda lampan mot vätskespill.
- Använd glödlampor som följer tillverkarens rekommendationer. Överskrid inte glödlampans maximala effekt för att undvika överhettning av enheten.
- Stäng av lampan innan du byter glödlampa och se till att glödlampan är sval.
- Håll lampan och nätsladdarna borta från små barn. Låt inte barn leka med apparaten eller nätsladden.
- Justera ljusarmen försiktigt för att undvika att skada strukturen.
- Ändra inte lampans läge när glödlampan är varm.
- Stäng alltid av lampan när den inte används, särskilt innan du är borta från hemmet en längre tid.
- Förvara lampan på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.
- Anslut inte lampan till förlängningssladdar eller uttag som är överbelastade med andra enheter.
- Försök inte reparera enheten själv.

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

- Anslut endast enheten till ett korrekt installerat och jordat eluttag. Spänningen i det elektriska nätverket måste överensstämma med uppgifterna på märkskylten på enheten/nätaggregatet.
- Se till att strömkabeln inte är våt eller fuktig när enheten är igång. Kabeln måste dras så att den inte fastnar eller skadas.
- Håll strömkabeln borta från heta ytor.
- Utför inga reparationer på enheten själv.
- Alla reparationer får endast utföras av tjänsten eller av kvalificerade specialister.
- Innan du rengör enheten, koppla ur nätkontakten från eluttaget.
- Använd inte enheten i en fuktig eller våt miljö, till exempel ett badrum.

- Låt omedelbart reparera en skadad kontakt eller strömkabel av en kvalificerad specialist eller ett servicecenter för att undvika risker.
- Stick inte in nålar eller vassa föremål i enheten.



TIPS OCH INFORMATION OM HANTERING AV ANVÄNDA FÖRPACKNINGAR

Förpackningen är gjord av miljövänliga material som kan lämnas till din lokala återvinningscentral.

Använt förpackningsmaterial ska lämnas till en avfallsinsamlingsplats som utsetts av lokala myndigheter. Information om hur man gör sig av med en använd produkt tillhandahålls av kommunen eller stadskontoret.



KASSERING AV ANVÄNDA ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA ENHETER

På grund av miljöskyddsskäl bör använda elektriska och elektroniska produkter inte slängas som hushållsavfall, utan kasseras på rätt sätt. Information om utlämningsställen och deras öppettider lämnas av berörd kansli.



Denna produkt uppfyller kraven i relevanta europeiska och nationella direktiv som gäller den. Produkten uppfyller europeiska och nationella krav för säkerhet för enheter och produkter.



Denna produkt uppfyller kraven i relevanta europeiska och nationella RoHS-direktiv som gäller den.



Varning för elektriska stötar! Livsfara!

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produktens text, design och tekniska data utan föregående meddelande.

Αγαπητέ κύριε/κυρία, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για τη σωστή χρήση του προϊόντος.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και ακολουθήστε τις συστάσεις του, καθώς η μη συμμόρφωση μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη ζωή ή την υγεία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια μοντέρνα λάμπα γραφείου είναι ιδανική για να κάνετε εργασίες, να διαβάσετε βιβλία, αλλά και ως νυχτερινό φωτιστικό. Είναι εξοπλισμένο με 3 αρθρώσεις που επιτρέπουν μεγάλη προσαρμογή της γωνίας πρόσπτωσης του φωτός. Η λάμπα είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά. Η βάση είναι αρκετά βαριά, άρα έχει πολύ σταθερή βάση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κίνδυνος από ακατάλληλη χρήση!
- Η χρήση της συσκευής εκτός από τον προορισμό της ή/και η διαφορετική χρήση της συσκευής μπορεί να ενέχει διάφορους κινδύνους.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προορισμό της.
- Πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Αφαιρέστε προσεκτικά τη λάμπα από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα (βάση, βραχίονας, σκίαστρο, διακόπτης) είναι πλήρη και άθικτα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχει ορατή ζημιά.
- Εισαγάγετε την κατάλληλη λάμπα στην πρίζα.
- Ρυθμίστε τον βραχίονα του λαμπτήρα στην επιθυμητή θέση ρυθμίζοντας τη γωνία του φωτός.
- Τοποθετήστε το φως σε μια πρίζα με την κατάλληλη τάση (π.χ. 230 V).
- Χρησιμοποιήστε το διακόπτη στο καλώδιο
- Ελέγξτε τη λειτουργία της λάμπας, βεβαιωθείτε ότι το φως λειτουργεί σωστά και είναι αρκετά φωτεινό.

ΣΧΟΛΙΑ:

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι σας πληροί τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Διαθέτει διακόπτη On/OFF
- Διαθέτει ρυθμιζόμενο βραχίονα για αλλαγή του ύψους φωτισμού
- Διαθέτει σταθερή βάση
- Τροφοδοτικό: καλώδιο δικτύου
- Θέμα: E27
- Μέγιστη ισχύς: 40 W
- Μήκος καλωδίου: περίπου 110 cm
- Διάμετρος βάσης: 14,5 cm
- Διαστάσεις αμπαζούρ: 12,5 x 14 cm
- Μήκος βραχίονα: 22cm και 26cm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το φως είναι πάντα σε καλή κατάσταση πριν συνδέσετε το φως στην πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το φως εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο.
- Η λάμπα δεν είναι αδιάβροχη, επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους με υγρασία όπως το μπάνιο.
- Προστατέψτε τη λάμπα από τη διαρροή υγρών.
- Χρησιμοποιήστε λαμπτήρες που συμμορφώνονται με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ισχύ του λαμπτήρα για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής.
- Σβήστε τη λάμπα πριν αντικαταστήσετε τη λάμπα και βεβαιωθείτε ότι η λάμπα είναι κρύα.
- Κρατήστε τη λάμπα και τα καλώδια ρεύματος μακριά από μικρά παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος.
- Ρυθμίστε απαλά τον ελαφρύ βραχίονα για να αποφύγετε την καταστροφή της δομής.
- Μην αλλάζετε τη θέση της λάμπας όταν η λάμπα είναι ζεστή.
- Να σβήνετε πάντα τη λάμπα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, ειδικά πριν λείπετε από το σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αποθηκεύστε τη λάμπα σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.
- Μην συνδέετε το φως σε καλώδια επέκτασης ή πρίζες που είναι υπερφορτωμένες με άλλες συσκευές.
- Μην επιχειρήσετε να επισκεύαστε τη συσκευή μόνοι σας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια σωστά τοποθετημένη και γειωμένη πρίζα. Η τάση στο ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να είναι σύμφωνη με τα δεδομένα που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής/μονάδας παροχής ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι βρεγμένο ή υγρό όσο λειτουργεί η συσκευή. Το καλώδιο πρέπει να δρομολογηθεί έτσι ώστε να μην μπλοκάρει ή καταστραφεί.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από ζεστές επιφάνειες.

- Μην κάνετε καμία επισκευή στη συσκευή μόνοι σας.
- Όλες οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από το σέρβις ή από ειδικευμένους ειδικούς.
- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό ή υγρό περιβάλλον, όπως μπάνιο.
- Επισκευάστε αμέσως ένα κατεστραμμένο φισ ή καλώδιο τροφοδοσίας σε εξειδικευμένο ειδικό ή κέντρο σέρβις για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους.
- Μην εισάγετε βελόνες ή αιχμηρά αντικείμενα στη συσκευή.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που μπορούν να απορριφθούν στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης.

Το χρησιμοποιημένο υλικό συσκευασίας θα πρέπει να παραδίδεται σε σημείο συλλογής απορριμμάτων που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόρριψης ενός χρησιμοποιημένου προϊόντος παρέχονται από το γραφείο του δήμου ή της πόλης.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απορρίμματα, αλλά να απορρίπτονται σωστά. Πληροφορίες για τα σημεία συλλογής και τις ώρες λειτουργίας τους παρέχονται από το αρμόδιο γραφείο.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών που ισχύουν για αυτό. Το προϊόν πληροί τις ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών και προϊόντων.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών RoHS που ισχύουν για αυτό.



Προειδοποίηση για ηλεκτροπληξία! Κίνδυνος για τη ζωή!

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο κείμενο, το σχέδιο και τα τεχνικά δεδομένα του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.

Stimate domnule/doamnă, vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru!

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți instrucțiunile de mai jos pentru utilizarea corectă a produsului.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare și să urmați recomandările acestuia, deoarece nerespectarea poate reprezenta o amenințare pentru viață sau sănătate.

APLICAȚIA ȘI DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

O lampă de birou modernă este perfectă pentru a face temele, a citi cărți și, de asemenea, ca lampă de noapte. Este echipat cu 3 articulații care permit reglarea mare a unghiului de incidență a luminii. Lampa este realizată din materiale de înaltă calitate. Baza este destul de grea, deci are o baza foarte stabilă.

AVERTIZARE

- Pericol din cauza utilizării necorespunzătoare!
- Utilizarea dispozitivului în alt scop decât pentru scopul său și/sau utilizarea diferită a dispozitivului poate implica diverse riscuri.
- Dispozitivul trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost destinat.
- Trebuie urmate procedurile descrise în acest manual de utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE PORNIRE/INSTALARE

- Scoateți cu grijă lampa din ambalaj, asigurându-vă că toate componentele (bază, braț, abajur, comutator) sunt complete și nedeteriorate.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare este în stare bună și nu are daune vizibile.
- Introduceți becul corespunzător în soclu.
- Setați brațul lămpii în poziția dorită ajustând unghiul luminii.
- Introduceți ștecherul într-o priză cu tensiunea corespunzătoare (de exemplu, 230V).
- Folosiți comutatorul de pe cablu
- Verificați funcționarea lămpii, asigurându-vă că lumina funcționează corect și este suficient de strălucitoare.

COMENTARIU:

Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare, asigurați-vă că instalația electrică din locuința dvs. respectă standardele de siguranță corespunzătoare.

DATE TEHNICE

- Are un comutator pornit/oprit
- Are un braț reglabil pentru a schimba înălțimea luminii
- Are o bază solidă
- Alimentare: cablu de rețea
- Filet: E27
- Putere maximă: 40W
- Lungime cablu: aproximativ 110 cm
- Diametrul bazei: 14,5 cm
- Dimensiuni abajur: 12,5 x 14 cm
- Lungimea brațului: 22 cm și 26 cm

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Asigurați-vă întotdeauna că cablul de alimentare și ștecherul sunt în stare bună înainte de a conecta lumina la priză.
- Nu utilizați niciodată lumina dacă cablul de alimentare este deteriorat sau uzat.
- Lampa nu este impermeabilă, așa că nu trebuie folosită în încăperi umede precum baia.
- Protejați lampa împotriva vărsării de lichide.
- Utilizați becuri care respectă recomandările producătorului. Nu depășiți puterea maximă a becului pentru a evita supraîncălzirea dispozitivului.
- Opriți lampa înainte de a înlocui becul și asigurați-vă că becul este rece.
- Țineți lampa și cablurile de alimentare departe de copiii mici. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul sau cu cablul de alimentare.
- Reglați ușor brațul ușor pentru a evita deteriorarea structurii.
- Nu schimbați poziția lămpii când becul este fierbinte.
- Opriți întotdeauna lampa când nu o utilizați, mai ales înainte de a pleca mult timp de acasă.
- Păstrați lampa într-un loc uscat, ferit de umiditate și temperaturi extreme.
- Nu conectați lumina la prelungitoare sau la prize care sunt supraîncărcate cu alte dispozitive.
- Nu încercați să reparați singur dispozitivul.

PERICOL DE ELECTRICITATE

- Conectați dispozitivul numai la o priză instalată și împământat corespunzător. Tensiunea din rețeaua electrică trebuie să fie în concordanță cu datele indicate pe plăcuța de identificare a dispozitivului/unității de alimentare.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este umed sau umed în timp ce dispozitivul funcționează. Cablul trebuie așezat astfel încât să nu fie blocat sau deteriorat.
- Țineți cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți.

- Nu efectuați singur reparații la dispozitiv.
- Toate reparațiile pot fi efectuate numai de către service sau de către specialiști calificați.
- Înainte de a curăța dispozitivul, deconectați ștecherul de alimentare de la priză.
- Nu utilizați dispozitivul într-un mediu umed sau umez, cum ar fi o baie.
- Solicitați imediat repararea unui ștecher sau a unui cablu de alimentare deteriorat de către un specialist calificat sau un centru de service pentru a evita orice pericol.
- Nu introduceți ace sau obiecte ascuțite în dispozitiv.



SFATURI SI INFORMATII PRIVIND GESTIONAREA AMBALAJULUI UTILIZAT

Ambalajul este realizat din materiale ecologice care pot fi aruncate la centrul local de reciclare.

Materialul de ambalare folosit trebuie livrat la un punct de colectare a deșeurilor desemnat de autoritățile locale. Informațiile despre modul de eliminare a unui produs uzat sunt furnizate de către oficiul comunal sau al orașului.



ELIMINAREA DISPOZITIVELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE

Din motive de protecție a mediului, produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate ca deșeuri menajere, ci eliminate în mod corespunzător. Informațiile despre punctele de colectare și orele de funcționare ale acestora sunt furnizate de biroul relevant



Acest produs respectă cerințele directivelor europene și naționale relevante care i se aplică. Produsul îndeplinește cerințele europene și naționale pentru siguranța dispozitivelor și produselor.



Acest produs respectă cerințele directivelor europene și naționale relevante RoHS care i se aplică.



Avertisment împotriva șocului electric! Pericol pentru viață!

Ne rezervăm dreptul de a face modificări textului, designului și datelor tehnice ale produsului fără notificare.

Prezado senhor/senhora, obrigado por adquirir nosso produto!

Antes de usar o produto, leia as instruções abaixo para o uso adequado do produto.

Guarde este manual para referência futura e siga suas recomendações, pois o não cumprimento pode representar uma ameaça à vida ou à saúde.

APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

Um candeeiro de secretária moderno é perfeito para fazer trabalhos de casa, ler livros e também como candeeiro de noite. Está equipado com 3 juntas que permitem um grande ajuste do ângulo de incidência da luz. A lâmpada é feita de materiais de alta qualidade. A base é bastante pesada, por isso tem uma base muito estável.

AVISO

- Perigo devido ao uso impróprio!
- A utilização do dispositivo de forma diferente da finalidade pretendida e/ou a utilização do dispositivo de forma diferente pode envolver vários riscos.
- O dispositivo só deve ser usado para o fim a que se destina.
- Os procedimentos descritos neste manual de operação devem ser seguidos.

INSTRUÇÕES DE INICIALIZAÇÃO/INSTALAÇÃO

- Retire cuidadosamente a lâmpada da embalagem, certificando-se de que todos os componentes (base, braço, cortina, interruptor) estão completos e sem danos.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja em boas condições e sem danos visíveis.
- Insira a lâmpada apropriada no soquete.
- Coloque o braço da lâmpada na posição desejada ajustando o ângulo da luz.
- Insira o plugue em uma tomada com a voltagem apropriada (por exemplo, 230V).
- Use o interruptor no cabo
- Verifique o funcionamento da lâmpada, certificando-se de que a luz esteja funcionando corretamente e tenha brilho suficiente.

COMENTÁRIOS:

Antes de conectar o aparelho à rede elétrica, certifique-se de que a instalação elétrica da sua casa atende às normas de segurança adequadas.

DADOS TÉCNICOS

- Possui um botão liga/desliga
- Possui braço ajustável para alterar a altura da iluminação
- Tem uma base sólida
- Fonte de alimentação: cabo de rede
- Tópico: E27
- Potência máxima: 40W
- Comprimento do cabo: aprox. 110 cm
- Diâmetro da base: 14,5 cm
- Dimensões do abajur: 12,5 x 14 cm
- Comprimento do braço: 22cm e 26cm

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Certifique-se sempre de que o cabo de alimentação e o plugue estejam em boas condições antes de conectar a luz na tomada.
- Nunca use a luz se o cabo de alimentação estiver danificado ou desgastado.
- A lâmpada não é à prova d'água, portanto não deve ser usada em ambientes úmidos, como banheiros.
- Proteja a lâmpada contra derramamento de líquidos.
- Utilize lâmpadas que cumpram as recomendações do fabricante. Não exceda a potência máxima da lâmpada para evitar o superaquecimento do aparelho.
- Desligue a lâmpada antes de substituí-la e certifique-se de que ela esteja fria.
- Mantenha a lâmpada e os cabos de alimentação longe do alcance de crianças pequenas. Não deixe as crianças brincarem com o aparelho ou com o cabo de alimentação.
- Ajuste o braço leve suavemente para evitar danificar a estrutura.
- Não mude a posição da lâmpada quando ela estiver quente.
- Sempre desligue a lâmpada quando não estiver em uso, especialmente antes de ficar fora de casa por um longo período.
- Guarde a lâmpada em local seco, longe de umidade e temperaturas extremas.
- Não conecte a luz em extensões ou tomadas sobrecarregadas com outros dispositivos.
- Não tente reparar o dispositivo sozinho.

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO

- Conecte o dispositivo apenas a uma tomada elétrica devidamente instalada e aterrada. A tensão na rede elétrica deve ser consistente com os dados indicados na placa de identificação do dispositivo/fonte de alimentação.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja molhado ou úmido durante o funcionamento do dispositivo. O cabo deve ser direcionado de forma que não fique preso ou danificado.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.

- Não faça você mesmo nenhum reparo no dispositivo.
- Todas as reparações só podem ser realizadas pelo serviço ou por especialistas qualificados.
- Antes de limpar o dispositivo, desconecte o plugue de alimentação da tomada.
- Não use o dispositivo em ambientes úmidos ou molhados, como banheiros.
- Mande reparar imediatamente uma ficha ou cabo de alimentação danificado por um especialista qualificado ou centro de assistência para evitar quaisquer perigos.
- Não insira agulhas ou objetos pontiagudos no dispositivo.



DICAS E INFORMAÇÕES SOBRE O GESTÃO DAS EMBALAGENS USADAS

A embalagem é feita de materiais ecológicos que podem ser descartados no centro de reciclagem local.

O material de embalagem usado deve ser entregue num ponto de recolha de resíduos designado pelas autoridades locais. As informações sobre como descartar um produto usado são fornecidas pela comuna ou prefeitura.



ELIMINAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS USADOS

Por razões de protecção ambiental, os produtos eléctricos e electrónicos usados não devem ser eliminados como lixo doméstico, mas sim eliminados de forma adequada. As informações sobre os pontos de coleta e seus horários de funcionamento são fornecidas pelo escritório competente.



Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e nacionais relevantes que lhe são aplicáveis. O produto atende aos requisitos europeus e nacionais relativos à segurança de dispositivos e produtos.



Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas RoHS europeias e nacionais relevantes que se aplicam a ele.



Aviso contra choque eléctrico! Perigo de vida!

Reservamo-nos o direito de fazer alterações no texto, design e dados técnicos do produto sem aviso prévio.

Уважаеми господине/госпожо, благодарим ви, че закупихте нашия продукт!

Преди да използвате продукта, моля, прочетете инструкциите по-долу за правилна употреба на продукта.

Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки и следвайте неговите препоръки, тъй като неспазването може да представлява заплаха за живота или здравето.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Модерната настолна лампа е идеална за писане на домашни, четене на книги, а също и като нощна лампа. Снабден е с 3 шарнира, които позволяват голямо регулиране на ъгъла на падане на светлината. Лампата е изработена от висококачествени материали. Основата е доста тежка, така че има много стабилна основа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Опасност поради неправилна употреба!
- Използването на устройството, различно от предназначението му и/или използването на устройството по различен начин може да включва различни рискове.
- Устройството трябва да се използва само по предназначение.
- Трябва да се следват процедурите, описани в това ръководство за експлоатация.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПУСКАНЕ/ИНСТАЛИРАНЕ

- Внимателно извадете лампата от опаковката, като се уверите, че всички компоненти (основа, рамо, абажур, ключ) са пълни и неповредени.
- Уверете се, че захранващият кабел е в добро състояние и няма видими повреди.
- Поставете подходящата крушка в гнездото.
- Поставете рамото на лампата в желаната позиция, като регулирате ъгъла на светлината.
- Включете щепсела в електрически контакт с подходящо напрежение (напр. 230V).
- Използвайте превключвателя на кабела
- Проверете работата на лампата, като се уверите, че светлината работи правилно и е достатъчно ярка.

КОМЕНТАРИ:

Преди да свържете устройството към електрозахранването, уверете се, че електрическата инсталация във вашия дом отговаря на съответните стандарти за безопасност.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Има ключ Оп/OFF
- Има регулируемо рамо за промяна на височината на осветлението
- Има здрава основа
- Захранване: мрежов кабел
- Резба: E27
- Максимална мощност: 40W
- Дължина на кабела: прикл
- Диаметър на основата: 14,5 см
- Размери на абажура: 12,5 x 14 см
- Дължина на ръкава: 22см и 26см

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Винаги се уверявайте, че захранващият кабел и щепселът са в добро състояние, преди да включите лампата в контакта.
- Никога не използвайте лампата, ако захранващият кабел е повреден или протрит.
- Лампата не е водоустойчива, така че не трябва да се използва във влажни помещения като банята.
- Защитете лампата от разливане на течности.
- Използвайте крушки, които отговарят на препоръките на производителя. Не превишавайте максималната мощност на крушката, за да избегнете прегряване на устройството.
- Изключете лампата, преди да смените крушката и се уверете, че крушката е охладена.
- Дръжте лампата и захранващите кабели далеч от малки деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда или захранващия кабел.
- Регулирайте леко рамото на светлината, за да избегнете повреда на структурата.
- Не променяйте позицията на лампата, когато крушката е гореща.
- Винаги изключвайте лампата, когато не я използвате, особено преди да отсъствате от дома за дълго време.
- Съхранявайте лампата на сухо място, далеч от влага и екстремни температури.
- Не включвайте лампата в удължителни кабели или контакти, които са претоварени с други устройства.
- Не се опитвайте сами да ремонтирате устройството.

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

- Свързвайте устройството само към правилно инсталиран и заземен контакт. Напрежението в електрическата мрежа трябва да съответства на данните, посочени на табелката на уреда/захранващия блок.
- Уверете се, че захранващият кабел не е мокър или влажен, докато устройството работи. Кабелът трябва да бъде прокаран така, че да не бъде заклещен или повреден.

- Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности.
- Не извършвайте сами никакви ремонти на устройството.
- Всички ремонти могат да се извършват само от сервиза или от квалифицирани специалисти.
- Преди да почистите устройството, изключете щепсела от контакта.
- Не използвайте устройството във влажна или мокра среда, като например баня.
- Незабавно поправете повреден щепсел или захранващ кабел от квалифициран специалист или сервизен център, за да избегнете всякакви опасности.
- Не поставяйте никакви игли или остри предмети в устройството.



СЪВЕТИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ ОПАКОВКИ

Опаковката е направена от екологично чисти материали, които могат да бъдат изхвърлени в местния център за рециклиране.

Използваният опаковъчен материал трябва да бъде предаден в пункт за събиране на отпадъци, определен от местните власти. Информация за това как да изхвърлите използван продукт се предоставя от общинската или градска служба.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА

Поради съображения за опазване на околната среда, използваните електрически и електронни продукти не трябва да се изхвърлят като битови отпадъци, а да се изхвърлят правилно. Информация за събирателните пунктове и тяхното работно време се предоставя от съответния офис.



Този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски и национални директиви, които се отнасят за него. Продуктът отговаря на европейските и национални изисквания за безопасност на уредите и продуктите.



Този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски и национални директиви RoHS, които се отнасят за него.



Предупреждение срещу токов удар! Опасност за живота!

Запазваме си правото да правим промени в текста, дизайна и техническите данни на продукта без предупреждение.

Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy termékünket vásárolta!

A termék használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a termék megfelelő használatához.

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra, és kövesse a benne foglalt ajánlásokat, mivel a be nem tartása veszélyt jelenthet az életre vagy az egészségre.

A KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA ÉS LEÍRÁSA

A modern asztali lámpa tökéletes házi feladat elvégzéséhez, könyvek olvasásához, de éjszakai lámpaként is használható. 3 csuklóval van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a fény beesési szögének nagyszerű beállítását. A lámpa kiváló minőségű anyagokból készült. Az alap elég nehéz, így nagyon stabil talpa van.

FIGYELMEZTETÉS

- Veszély a nem rendeltetésszerű használat miatt!
- A készülék rendeltetésétől eltérő használata és/vagy a készülék ettől eltérő használata különféle kockázatokkal járhat.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- Az ebben a kezelési útmutatóban leírt eljárásokat kell követni.

ÜZEMBE HELYEZÉSI/TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

- Óvatosan vegye ki a lámpát a csomagolásból, ügyelve arra, hogy minden alkatrész (talp, kar, árnyékoló, kapcsoló) teljes és sértetlen legyen.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel jó állapotban van, és nincs rajta látható sérülés.
- Helyezze be a megfelelő izzót a foglalatba.
- Állítsa a lámpakart a kívánt helyzetbe a fény szögének beállításával.
- Dugja be a dugót a megfelelő feszültségű (pl. 230 V) hálózati aljzatba.
- Használja a kábelen lévő kapcsolót
- Ellenőrizze a lámpa működését, győződjön meg arról, hogy a lámpa megfelelően működik és elég erős.

MEGJEGYZÉSEK:

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz, győződjön meg arról, hogy otthonában az elektromos szerelés megfelel a megfelelő biztonsági előírásoknak.

MŰSZAKI ADATOK

- Be/KI kapcsolóval rendelkezik
- Állítható karral rendelkezik a világítási magasság megváltoztatásához
- Szilárd alapja van
- Tápellátás: hálózati kábel
- Menet: E27
- Maximális teljesítmény: 40W
- Kábel hossza: kb 110 cm
- Alap átmérő: 14,5 cm
- Lámpabúra méretei: 12,5 x 14 cm
- Kar hossza: 22 cm és 26 cm

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Mindig győződjön meg arról, hogy a tápkábel és a csatlakozó jó állapotban van, mielőtt bedugja a lámpát a konnektorba.
- Soha ne használja a lámpát, ha a tápkábel sérült vagy kikapott.
- A lámpa nem vízálló, ezért nem szabad nedves helyiségekben, például fürdőszobában használni.
- Óvja a lámpát a kiömlő folyadékoktól.
- Olyan izzókat használjon, amelyek megfelelnek a gyártó ajánlásainak. A készülék túlmelegedésének elkerülése érdekében ne lépje túl az izzó maximális teljesítményét.
- Az izzócsere előtt kapcsolja ki a lámpát, és ellenőrizze, hogy az izzó hideg-e.
- A lámpát és a tápkábeleket tartsa távol kisgyermektől. Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel vagy a tápkábelrel.
- Finoman állítsa be a lámpakart, hogy elkerülje a szerkezet károsodását.
- Ne változtassa meg a lámpa helyzetét, ha az izzó forró.
- Mindig kapcsolja le a lámpát, ha nem használja, különösen mielőtt hosszabb ideig távol van otthonról.
- A lámpát száraz helyen, nedvességtől és szélsőséges hőmérséklettől védve tárolja.
- Ne csatlakoztassa a lámpát más eszközökkel túlterhelt hosszabbítókábelekhez vagy aljzatokhoz.
- Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket.

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

- A készüléket csak megfelelően felszerelt és földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Az elektromos hálózat feszültségének meg kell egyeznie a készülék/tápegység adattábláján szereplő adatokkal.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem nedves vagy nedves, miközben a készülék működik. A kábelt úgy kell elvezetni, hogy ne szoruljon el vagy sérüljön meg.
- Tartsa távol a tápkábelt forró felületektől.
- Ne végezzen saját maga semmilyen javítást a készüléken.

- Minden javítást csak a szerviz vagy szakképzett szakember végezhet.
- A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Ne használja a készüléket páras vagy nedves környezetben, például fürdőszobában.
- A veszélyek elkerülése érdekében a sérült dugót vagy tápkábelt azonnal javíttassa meg szakképzett szakemberrel vagy szervizközponttal.
- Ne szúrjon tűt vagy éles tárgyat a készülékbe.



TIPPEK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁSOK KEZELÉSÉHEZ

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító központban lehet leadni .

A használt csomagolóanyagokat a helyi hatóságok által kijelölt hulladékgyűjtő helyre kell szállítani . A használt termék ártalmatlanítására vonatkozó információkat a község vagy a városi hivatal ad.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Környezetvédelmi okokból az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem megfelelő módon kell megsemmisíteni. Az átvételi pontokról és azok nyitvatartási idejéről az illetékes iroda ad tájékoztatást.



Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti irányelvek rá vonatkozó követelményeinek. A termék megfelel a készülékek és termékek biztonságára vonatkozó európai és nemzeti követelményeknek.



Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti RoHS irányelvek rá vonatkozó követelményeinek.



Figyelmeztetés az áramütésre! Életveszély!

Fenntartjuk a jogot a termék szövegének, kialakításának és műszaki adatainak előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Kære hr/fru, tak fordi du har købt vores produkt!

Før du bruger produktet, skal du læse instruktionerne nedenfor for korrekt brug af produktet.

Gem venligst denne vejledning til fremtidig reference og følg dens anbefalinger, da manglende overholdelse kan udgøre en trussel mod liv eller helbred.

ANVENDELSE OG BESKRIVELSE AF ENHEDEN

En moderne skrivebordslampe er perfekt til at lave lektier, læse bøger og også som natlampe. Den er udstyret med 3 led, der giver mulighed for stor justering af lysindfaldsvinklen. Lampen er lavet af materialer af høj kvalitet. Basen er ret tung, så den har en meget stabil base.

ADVARSEL

- Fare på grund af forkert brug!
- Brug af enheden på anden måde end til dets tilsigtede formål og/eller brug af enheden anderledes kan indebære forskellige risici.
- Enheden bør kun bruges til det tilsigtede formål.
- Procedurene beskrevet i denne betjeningsvejledning skal følges.

OPSTART/INSTALLATIONSVEJLEDNING

- Fjern forsigtigt lampen fra emballagen, og sørg for, at alle komponenter (sokkel, arm, skærm, kontakt) er komplette og ubeskadigede.
- Sørg for, at netledningen er i god stand og ikke har synlige skader.
- Sæt den passende pære i fatningen.
- Indstil lampearmen i den ønskede position ved at justere lysets vinkel.
- Sæt stikket i en stikkontakt med den passende spænding (f.eks. 230V).
- Brug kontakten på kablet
- Kontroller lampens funktion, og sørg for, at lyset fungerer korrekt og er klart nok.

KOMMENTARER:

Før du tilslutter enheden til strømforsyningen, skal du sikre dig, at den elektriske installation i dit hjem opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.

TEKNISKE DATA

- Den har en tænd/sluk-knap
- Den har en justerbar arm til at ændre lyshøjden
- Den har en solid base
- Strømforsyning: netværkskabel
- Tråd: E27
- Maks effekt: 40W
- Kabellængde: ca 110 cm
- Bunddiameter: 14,5 cm
- Lampeskærmens mål: 12,5 x 14 cm
- Armlængde: 22cm og 26cm

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Sørg altid for, at netledningen og stikket er i god stand, før du sætter lyset i stikkontakten.
- Brug aldrig lyset, hvis netledningen er beskadiget eller flosset.
- Lampen er ikke vandtæt, så den bør ikke bruges i fugtige rum som fx badeværelset.
- Beskyt lampen mod væskespild.
- Brug pærer, der overholder producentens anbefalinger. Overskrid ikke pærens maksimale effekt for at undgå overophedning af enheden.
- Sluk for lampen, før du udskifter pæren, og sørg for, at pæren er kølig.
- Hold lampen og strømledningerne væk fra små børn. Lad ikke børn lege med apparatet eller netledningen.
- Juster lysarmen forsigtigt for at undgå at beskadige strukturen.
- Skift ikke lampens position, når pæren er varm.
- Sluk altid lampen, når den ikke er i brug, især før du er væk hjemmefra i længere tid.
- Opbevar lampen på et tørt sted, væk fra fugt og ekstreme temperaturer.
- Sæt ikke lyset i forlængerledninger eller stikkontakter, der er overbelastet med andre enheder.
- Forsøg ikke selv at reparere enheden.

FARE FOR ELEKTRISK STØD

- Tilslut kun enheden til en korrekt installeret og jordet stikkontakt. Spændingen i det elektriske netværk skal være i overensstemmelse med dataene på apparatets/strømforsyningsenhedens typeskilt.
- Sørg for, at strømkablet ikke er vådt eller fugtigt, mens enheden er i drift. Kablet skal føres, så det ikke sidder fast eller beskadiges.
- Hold strømkablet væk fra varme overflader.
- Udfør ikke selv nogen reparationer på enheden.
- Alle reparationer må kun udføres af service eller af kvalificerede specialister.
- Før du rengør enheden, skal du tage strømforsyningens stik ud af stikkontakten.
- Brug ikke enheden i et fugtigt eller vådt miljø, såsom et badeværelse.
- Få et beskadiget stik eller et beskadiget strømkabel straks repareret af en kvalificeret specialist eller et servicecenter for at undgå farer.

- Stik ikke nåle eller skarpe genstande ind i enheden.



TIPS OG INFORMATION OM HÅNDTERING AF BRUGT EMBALLAGE

Emballagen er lavet af miljøvenlige materialer, som kan afleveres på din lokale genbrugsplads.

Brugt emballagemateriale skal afleveres til et affaldsindsamlingssted udpeget af lokale myndigheder. Oplysninger om, hvordan man bortskaffer et brugt produkt, gives af kommunen eller bykontoret.



BORTSKAFFELSE AF BRUGTE ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE ENHEDER

Af miljøbeskyttelsesmæssige årsager bør brugte elektriske og elektroniske produkter ikke bortskaffes som husholdningsaffald, men bortskaffes korrekt. Oplysninger om afhentningssteder og deres åbningstider gives af det relevante kontor.



Dette produkt overholder kravene i de relevante europæiske og nationale direktiver, der gælder for det. Produktet opfylder europæiske og nationale krav til sikkerhed for apparater og produkter.



Dette produkt overholder kravene i de relevante europæiske og nationale RoHS-direktiver, der gælder for det.



Advarsel mod elektrisk stød! Livsfare!

Vi forbeholder os retten til uden varsel at foretage ændringer af produktets tekst, design og tekniske data.

Vážení pán/pani, ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt!

Pred použitím produktu si prečítajte nižšie uvedené pokyny pre správne používanie produktu.

Ušchovajte si tento návod pre budúce použitie a dodržujte jeho odporúčania, pretože nedodržanie môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

APLIKÁCIA A POPIS ZARIADENIA

Moderná stolná lampka je ideálna na domáce úlohy, čítanie kníh a tiež ako nočná lampka. Je vybavený 3 kĺbmi, ktoré umožňujú skvelé nastavenie uhla dopadu svetla. Svetidlo je vyrobené z kvalitných materiálov. Základňa je dosť ťažká, takže má veľmi stabilnú základňu.

POZOR

- Nebezpečenstvo v dôsledku nesprávneho používania!
- Používanie zariadenia na iný účel ako na určený účel a/alebo iné používanie zariadenia môže zahŕňať rôzne riziká.
- Zariadenie by sa malo používať iba na určený účel.
- Je potrebné dodržiavať postupy opísané v tomto návode na obsluhu.

NÁVOD NA SPUSTENIE/INŠTALÁCIU

- Opatrne vyberte svetidlo z obalu a uistite sa, že všetky komponenty (päťica, rameno, tienidlo, vypínač) sú kompletne a nepoškodené.
- Uistite sa, že napájací kábel je v dobrom stave a nemá žiadne viditeľné poškodenia.
- Vložte príslušnú žiarovku do objímky.
- Nastavte rameno lampy do požadovanej polohy nastavením uhla svetla.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky s príslušným napätím (napr. 230V).
- Použite vypínač na kábli
- Skontrolujte funkčnosť lampy a uistite sa, že svetlo funguje správne a je dostatočne jasné.

KOMENTÁRE:

Pred pripojením zariadenia k napájaciemu zdroju sa uistite, že elektrická inštalácia vo vašej domácnosti spĺňa príslušné bezpečnostné normy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Má vypínač zapnutia/vypnutia
- Má nastaviteľné rameno na zmenu výšky osvetlenia
- Má pevný základ
- Napájanie: sieťový kábel
- Vláknó: E27
- Maximálny výkon: 40W
- Dĺžka kábla: cca 110 cm
- Priemer základne: 14,5 cm
- Rozmery tienidla: 12,5 x 14 cm
- Dĺžka ramien: 22 cm a 26 cm

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred zapojením svetla do zásuvky sa vždy uistite, že napájací kábel a zástrčka sú v dobrom stave.
- Nikdy nepoužívajte svetlo, ak je napájací kábel poškodený alebo rozstrapkaný.
- Lampka nie je vodotesná, preto by sa nemala používať vo vlhkých miestnostiach, ako je kúpeľňa.
- Chráňte lampku pred rozliatím tekutín.
- Používajte žiarovky, ktoré zodpovedajú odporúčaniam výrobcu. Neprekračujte maximálny výkon žiarovky, aby nedošlo k prehriatiu zariadenia.
- Pred výmenou žiarovky vypnite žiarovku a uistite sa, že žiarovka vychladla.
- Uchovávajte lampku a napájacie káble mimo dosahu malých detí. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom alebo napájacím káblom.
- Rameno svetla nastavte jemne, aby nedošlo k poškodeniu konštrukcie.
- Nemeňte polohu lampy, keď je žiarovka horúca.
- Vždy vypnite lampku, keď ju nepoužívate, najmä predtým, ako budete na dlhší čas mimo domova.
- Lampku skladujte na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Nezapájajte svetlo do predlžovacích káblov alebo zásuviek, ktoré sú preťažené inými zariadeniami.
- Nepokúšajte sa opraviť zariadenie sami.

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- Zariadenie pripájajte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky. Napätie v elektrickej sieti musí zodpovedať údajom uvedeným na typovom štítku zariadenia/napájacieho zdroja.
- Uistite sa, že napájací kábel nie je mokrý alebo vlhký, keď je zariadenie v prevádzke. Kábel musí byť vedený tak, aby nedošlo k jeho zaseknutiu alebo poškodeniu.
- Udržujte napájací kábel mimo horúcich povrchov.
- Nevykonávajte sami žiadne opravy na zariadení.
- Všetky opravy môže vykonávať iba servis alebo kvalifikovaní odborníci.
- Pred čistením zariadenia vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.

- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí, ako je napríklad kúpeľňa.
- Poškodenú zástrčku alebo napájací kábel nechajte ihneď opraviť kvalifikovanému odborníkovi alebo servisnému stredisku, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Do zariadenia nekladajte žiadne ihly ani ostré predmety.



TIPY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAKLADANIA S POUŽITÝMI OBALMI

Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré je možné zlikvidovať v miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál odovzdajte na zberné miesto určené miestnymi úradmi. Informácie o likvidácii použitého výrobku poskytuje obec alebo mestský úrad.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Z dôvodu ochrany životného prostredia by sa použité elektrické a elektronické výrobky nemali likvidovať ako domáci odpad, ale mali by sa zlikvidovať správnym spôsobom. Informácie o odberných miestach a ich otváracích hodinách poskytuje príslušný úrad.



Tento výrobok spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a produktov.



Tento produkt spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc RoHS, ktoré sa naň vzťahujú.



Varovanie pred úrazom elektrickým prúdom! Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Vyhradzujeme si právo na zmeny v texte, dizajne a technických údajoch produktu bez upozornenia.

Arvoisa vastaanottaja, kiitos tuotteemme ostamisesta!

Ennen kuin käytät tuotetta, lue alla olevat ohjeet tuotteen oikeasta käytöstä.

Säilytä tämä opas myöhempää tarvetta varten ja noudata sen suosituksia, sillä ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran tai terveyden.

SOVELLUS JA LAITTEEN KUVAUS

Moderni pöytävalaisin sopii erinomaisesti läksyjen tekemiseen, kirjojen lukemiseen ja myös yövalaisimeksi. Se on varustettu 3 nivelellä, jotka mahdollistavat valon tulokulman suuren säätämisen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista. Pohja on melko painava, joten siinä on erittäin vakaa pohja.

VAROITUS

- Väärän käytön aiheuttama vaara!
- Laitteen käyttö muuhun kuin sen aiottuun tarkoitukseen ja/tai laitteen erilainen käyttö voi sisältää erilaisia riskejä.
- Laitetta tulee käyttää vain sen käyttötarkoitukseen.
- Tässä käyttöohjeessa kuvattuja menettelyjä on noudatettava.

KÄYTTÖÖNOTTO/ASENNUSOHJEET

- Poista lamppu varovasti pakkauksesta ja varmista, että kaikki osat (jalusta, varsi, varjostin, kytkin) ovat ehjiä ja ehjiä.
- Varmista, että virtajohto on hyvässä kunnossa eikä siinä ole näkyviä vaurioita.
- Aseta sopiva lamppu kantaan.
- Aseta lampun varsi haluttuun asentoon säätämällä valon kulmaa.
- Liitä pistoke pistorasiaan, jossa on sopiva jännite (esim. 230 V).
- Käytä kaapelissa olevaa kytkintä
- Tarkista lampun toiminta ja varmista, että valo toimii kunnolla ja on riittävän kirkas.

KOMMENTIT:

Ennen kuin liität laitteen virtalähteeseen, varmista, että kotisi sähköasennus täyttää asianmukaiset turvallisuusstandardit.

TEKNISET TIEDOT

- Siinä on On/OFF-kytkin
- Siinä on säädettävä varsi valaistuksen korkeuden muuttamiseksi
- Sillä on vankka pohja
- Virtalähde: verkkokaapeli
- Lanka: E27
- Max teho: 40W
- Kaapelin pituus: noin 110 cm
- Pohjan halkaisija: 14,5 cm
- Lampunvarjostimen mitat: 12,5 x 14 cm
- Käsivarren pituus: 22 cm ja 26 cm

TURVALLISUUSOHJEET

- Varmista aina, että virtajohto ja pistoke ovat hyvässä kunnossa, ennen kuin kytket valon pistorasiaan.
- Älä koskaan käytä valoa, jos virtajohto on vaurioitunut tai kulunut.
- Valaisin ei ole vedenpitävä, joten sitä ei saa käyttää kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
- Suojaa lamppu läikkyviltä nesteiltä.
- Käytä lampuja, jotka ovat valmistajan suositusten mukaisia. Älä ylitä lampun enimmäistehoa laitteen ylikuumentumisen välttämiseksi.
- Sammuta lamppu ennen polttimon vaihtamista ja varmista, että lamppu on viileä.
- Pidä lamppu ja virtajohdot poissa pienten lasten ulottuvilta. Älä anna lasten leikkiä laitteella tai virtajohdolla.
- Säädä valovartta varovasti, jotta rakenne ei vaurioiduu.
- Älä muuta lampun asentoa, kun lamppu on kuuma.
- Sammuta lamppu aina, kun et käytä sitä, varsinkin ennen kuin olet pitkään poissa kotoa.
- Säilytä lamppeja kuivassa paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Älä kytkä valoa jatkojohtoihin tai pistorasiaan, joka on ylikuormitettu muilla laitteilla.
- Älä yritä korjata laitetta itse.

SÄHKÖISKUN VAARA

- Liitä laite vain oikein asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan. Sähköverkon jännitteen tulee olla yhdenmukainen laitteen/virtalähteen tyyppikilvessä olevien tietojen kanssa.
- Varmista, että virtajohto ei ole märkä tai kostea laitteen ollessa käynnissä. Kaapeli on vedettävä niin, ettei se ole jumiutunut tai vaurioitunut.
- Pidä virtajohto poissa kuumista pinnoista.
- Älä korjaa laitetta itse.
- Vain huolto tai pätevä asiantuntija saa suorittaa kaikki korjaukset.
- Irrota virtapistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Älä käytä laitetta kosteassa tai märässä ympäristössä, kuten kylpyhuoneessa.

- Anna pätevän asiantuntijan tai huoltoliikkeen korjata vaurioitunut pistoke tai virtajohto välittömästi vaarojen välttämiseksi.
- Älä työnnä laitteeseen neuloja tai teräviä esineitä.



VINKKEJÄ JA TIETOA KÄYTETTYJEN PAKKAUSTEN HALLINTAAN

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan hävittää paikallisessa kierrätyskeskuksessa. Käytetty pakkausmateriaali tulee toimittaa paikallisten viranomaisten määräämään jätteenkeräyspisteeseen. Tietoja käytetyn tuotteen hävittämisestä antaa kunnan tai kaupungin virasto.



KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Ympäristönsuojelusyistä käytettyjä sähkö- ja elektroniikkatuotteita ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä asianmukaisesti. Tietoja keräyspisteistä ja niiden aukioloajoista antaa asianomainen toimisto.



Tämä tuote täyttää sitä koskevien asiaankuuluvien eurooppalaisten ja kansallisten direktiivien vaatimukset. Tuote täyttää eurooppalaiset ja kansalliset laitteiden ja tuotteiden turvallisuusvaatimukset.



Tämä tuote täyttää sitä koskevien asiaankuuluvien eurooppalaisten ja kansallisten RoHS-direktiivien vaatimukset.



Varoitus sähköiskusta! Hengenvaara!

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteen tekstiin, suunnitteluun ja teknisiin tietoihin ilman ennakoilmoitusta.

Gerbiamasis Pone/Ponia, dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį!

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas, kaip tinkamai naudoti gaminį.

Išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje, ir vadovaukitės jo rekomendacijomis, nes jos nesilaikymas gali kelti pavojų gyvybei arba sveikatai.

PRIETAISO TAIKYMAS IR APRAŠYMAS

Moderni stalinė lempa puikiai tiks namų darbams, knygų skaitymui, taip pat kaip naktinė lempa. Jame yra 3 jungtys, kurios leidžia puikiai reguliuoti šviesos kritimo kampą. Šviestuvą pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų. Pagrindas gana sunkus, todėl turi labai stabilų pagrindą.

ISPĖJIMAS

- Pavojus dėl netinkamo naudojimo!
- Naudojant prietaisą ne pagal paskirtį ir (arba) naudojant prietaisą kitaip, gali kilti įvairių pavojų.
- Prietaisas turi būti naudojamas tik pagal paskirtį.
- Turi būti laikomasi šiame naudojimo vadove aprašytų procedūrų.

PALEIDIMO / MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

- Atsargiai išimkite lempą iš pakuotės, įsitikinkite, kad visi komponentai (pagrindas, svirtis, gaubtas, jungiklis) yra sukomplektuoti ir nepažeisti.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra geros būklės ir neturi matomų pažeidimų.
- Įkiškite atitinkamą lemputę į lizdą.
- Reguluodami šviesos kampą nustatykite lempos svirtį į norimą padėtį.
- Įkiškite kištuką į tinkamos įtampos (pvz., 230 V) maitinimo lizdą.
- Naudokite kabelio jungiklį
- Patikrinkite lempos veikimą, įsitikinkite, kad šviesa veikia tinkamai ir yra pakankamai ryški.

KOMENTARAI:

Prieš prijungdami įrenginį prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad elektros instaliacija jūsų namuose atitinka atitinkamus saugos standartus.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Turi įjungimo/išjungimo jungiklį
- Jame yra reguliuojama rankena, leidžianti pakeisti apšvietimo aukštį
- Jis turi tvirtą pagrindą
- Maitinimas: tinklo kabelis
- Siūlas: E27
- Maksimali galia: 40W
- Kabelio ilgis: apie 110 cm
- Pagrindo skersmuo: 14,5 cm
- Šviestuvo gaubto matmenys: 12,5 x 14 cm
- Rankenos ilgis: 22cm ir 26cm

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Prieš įjungdami šviestuvą į lizdą, visada įsitikinkite, kad maitinimo laidas ir kištukas yra geros būklės.
- Niekada nenaudokite lemputės, jei maitinimo laidas yra pažeistas arba nusitrynęs.
- Šviestuvą nėra atsparus vandeniui, todėl jo negalima naudoti drėgnose patalpose, pavyzdžiui, vonios kambaryje.
- Saugokite lempą nuo išsiliejusių skysčių.
- Naudokite lemputes, kurios atitinka gamintojo rekomendacijas. Neviršykite didžiausios lemputės galios, kad prietaisas neperkaistų.
- Prieš keisdami lemputę, išjunkite lemputę ir įsitikinkite, kad lemputė yra vėsi.
- Laikykite lempą ir maitinimo laidus nuo mažų vaikų. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu ar maitinimo laidu.
- Švelniai sureguliuokite šviesos svirtį, kad nepažeistumėte konstrukcijos.
- Nekeiskite lempos padėties, kai lemputė įkaitusi.
- Visada išjunkite lempą, kai jos nenaudojate, ypač prieš išvykdami iš namų ilgam laikui.
- Šviestuvą laikykite sausoje vietoje, atokiau nuo drėgmės ir ekstremalių temperatūrų.
- Nejunkite šviesos į ilginamuosius laidus arba lizdus, kurie yra perkrauti kitais įrenginiais.
- Nebandykite taisyti įrenginio patys.

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS

- Prietaisą junkite tik prie tinkamai sumontuoto ir įžeminto maitinimo lizdo. Įtampa elektros tinkle turi atitikti duomenis, nurodytus įrenginio/maitinimo bloko vardinėje lentelėje.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra šlapias arba drėgnas, kol įrenginys veikia. Kabelis turi būti nutiestas taip, kad jis nebūtų įstrigęs ar pažeistas.
- Maitinimo laidą laikykite toliau nuo karštų paviršių.
- Neatlikite įrenginio remonto patys.
- Visus remonto darbus gali atlikti tik servisas arba kvalifikuoti specialistai.
- Prieš valydami įrenginį, ištraukite maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo.

- Nenaudokite prietaiso drėgnoje ar šlapioje aplinkoje, pavyzdžiui, vonios kambaryje.
- Pažeistą kištuką arba maitinimo laidą nedelsdami leiskite suremontuoti kvalifikuotam specialistui arba techninės priežiūros centrui, kad išvengtumėte pavojų.
- Nekiškite į prietaisą jokių adatų ar aštrių daiktų.



PATARIMAI IR INFORMACIJA APIE NAUDOTŲ PAKUOČIŲ TVARKYMĄ

Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galima išmesti vietiniame perdirbimo centre.

Panaudotos pakavimo medžiagos turi būti pristatytos į vietos valdžios nurodytą atliekų surinkimo punktą. Informaciją, kaip išmesti panaudotą gaminį, teikia komunos arba miesto biuras.



NAUDOTŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMAS

Aplinkos apsaugos sumetimais panaudotus elektros ir elektroninius gaminius reikia išmesti ne kartu su buitinėmis atliekomis, o tinkamai išmesti. Informaciją apie surinkimo punktus ir jų darbo laiką teikia atitinkamas biuras.



Šis gaminys atitinka jam taikomų atitinkamų Europos ir nacionalinių direktyvų reikalavimus. Gaminys atitinka Europos ir nacionalinius prietaisų ir gaminių saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka jam taikomų atitinkamų Europos ir nacionalinių RoHS direktyvų reikalavimus.



Įspėjimas dėl elektros smūgio! Pavojus gyvybei!

Pasilieiname teisę be įspėjimo keisti gaminio tekstą, dizainą ir techninius duomenis.

Godātais kungs/kundze! Paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, izlasiet tālāk sniegtos norādījumus par pareizu produkta lietošanu.

Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai un ievērojiet tās ieteikumus, jo tās neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību.

IERĪCES PIELIETOJUMS UN APRAKSTS

Mūsdienīga galda lampa ir lieliski piemērota mājasdarbu pildīšanai, grāmatu lasīšanai, kā arī kā naktslampiņa. Tas ir aprīkots ar 3 savienojumiem, kas ļauj lieliski regulēt gaismas krišanas leņķi. Lampa ir izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem. Pamatne ir diezgan smaga, tāpēc tai ir ļoti stabila pamatne.

BRĪDINĀJUMS

- Briesmas nepareizas lietošanas dēļ!
- Ierīces lietošana citādi, nevis paredzētajam mērķim un/vai ierīces lietošana citādi var būt saistīta ar dažādiem riskiem.
- Ierīci drīkst lietot tikai paredzētajam mērķim.
- Jāievēro šajā lietošanas instrukcijā aprakstītās procedūras.

IEDARBĪBAS/UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS

- Uzmanīgi izņemiet lampu no iepakojuma, pārlicinoties, ka visas sastāvdaļas (pamatne, rokturis, abažūrs, slēdzis) ir pilnīgas un nav bojātas.
- Pārlicinieties, vai strāvas vads ir labā stāvoklī un tam nav redzamu bojājumu.
- Ievietojiet atbilstošo spuldzi kontaktligzdā.
- Iestatiet luktura sviru vēlamajā pozīcijā, regulējot gaismas leņķi.
- Ievietojiet kontaktdakšu strāvas kontaktligzdā ar atbilstošu spriegumu (piemēram, 230 V).
- Izmantojiet kabeļa slēdzi
- Pārbaudiet lampas darbību, pārlicinoties, ka gaisma darbojas pareizi un ir pietiekami spilgta.

KOMENTĀRI:

Pirms ierīces pievienošanas strāvas padevei, pārlicinieties, vai jūsu mājās esošā elektroinstalācija atbilst attiecīgajiem drošības standartiem.

TEHNISKIE DATI

- Tam ir ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- Tam ir regulējama roka, lai mainītu apgaismojuma augstumu
- Tam ir ciets pamats
- Barošana: tīkla kabelis
- Vītne: E27
- Maksimālā jauda: 40W
- Kabeļa garums: aptuveni 110 cm
- Pamatnes diametrs: 14,5 cm
- Abažūra izmēri: 12,5 x 14 cm
- Rokas garums: 22cm un 26cm

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Pirms lampas pievienošanas kontaktligzdai vienmēr pārlicinieties, vai strāvas vads un kontaktdakša ir labā stāvoklī.
- Nekad neizmantojiet lukturi, ja strāvas vads ir bojāts vai nobružāts.
- Lampa nav ūdensizturīga, tāpēc to nedrīkst izmantot mitrās telpās, piemēram, vannas istabā.
- Sargājiet lampu no šķidruma izšļakstīšanas.
- Izmantojiet spuldzes, kas atbilst ražotāja ieteikumiem. Nepārsniedziet spuldzes maksimālo jaudu, lai izvairītos no ierīces pārkaršanas.
- Pirms spuldzes nomaiņas izslēdziet lampu un pārlicinieties, ka spuldze ir atdzisusi.
- Glabājiet lampu un strāvas vadus maziem bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci vai strāvas vadu.
- Viegli noregulējiet gaismas sviru, lai nesabojātu konstrukciju.
- Nemainiet luktura pozīciju, kad spuldze ir karsta.
- Vienmēr izslēdziet lampu, kad to nelietojat, it īpaši pirms ilgāka laika esat prom no mājām.
- Glabājiet lampu sausā vietā, prom no mitruma un ekstremālām temperatūrām.
- Nepievienojiet apgaismojumu pagarinātājiem vai kontaktlīdzdām, kas ir pārslogotas ar citām ierīcēm.
- Nemēģiniet pats labot ierīci.

ELEKTRISKĀS TRIECIENA APDRAUDĒJUMS

- Pievienojiet ierīci tikai pareizi uzstādītai un iezemētai strāvas kontaktligzdai. Spriegumam elektrotīklā jāatbilst datiem, kas norādīti uz ierīces/barošanas bloka datu plāksnītes.
- Pārlicinieties, vai strāvas kabelis nav slapjš vai mitrs, kamēr ierīce darbojas. Kabelis ir jānovieto tā, lai tas netiktu iesprūsts vai bojāts.
- Sargājiet strāvas kabeli no karstām virsmām.
- Neveiciet ierīces remontdarbus pats.
- Visus remontdarbus drīkst veikt tikai serviss vai kvalificēti speciālisti.
- Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet strāvas padeves spraudni no kontaktlīdzdas.
- Nelietojiet ierīci mitrā vai slapjā vidē, piemēram, vannas istabā.

- Bojāto kontaktdakšu vai strāvas kabeli nekavējoties salabojiet kvalificētam speciālistam vai servisa centram, lai izvairītos no jebkādiem apdraudējumiem.
- Neievietojiet ierīcē adatas vai asus priekšmetus.



PADOMI UN INFORMĀCIJA PAR LIETOTĀ IEPAKOJUMA PĀRVALDĪBU

Iepakojums ir izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus var nodot vietējā pārstrādes centrā.

Izlietotais iepakojuma materiāls jānogādā vietējo varas iestāžu norādītā atkritumu savākšanas punktā. Informāciju par to, kā atbrīvoties no izlietotā produkta, sniedz komūna vai pilsētas pārvalde.



IZMANTOTO ELEKTRISKĀS UN ELEKTRONISKĀS IERĪCES ATBRĪVOŠANA

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ nolietotus elektriskos un elektroniskos izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet gan pareizi. Informāciju par savākšanas punktiem un to darba laiku sniedz attiecīgais birojs.



Šis produkts atbilst attiecīgo Eiropas un nacionālo direktīvu prasībām, kas uz to attiecas. Produkts atbilst Eiropas un valsts prasībām attiecībā uz ierīču un izstrādājumu drošību.



Šis produkts atbilst attiecīgo Eiropas un valstu RoHS direktīvu prasībām, kas uz to attiecas.



Brīdinājums pret elektriskās strāvas triecienu! Briesmas dzīvībai!

Mēs paturam tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas produkta tekstā, dizainā un tehniskajos datos.

Lugupeetud proua, täname teid meie toote ostmise eest!

Enne toote kasutamist lugege palun allolevaid juhiseid toote õigeks kasutamiseks.

Hoidke käesolev juhend edaspidiseks kasutamiseks alles ja järgige selle soovitusi, sest selle järgimata jätmine võib ohustada elu või tervist.

SEADME RAKENDUS JA KIRJELDUS

Moodne laualamp sobib suurepäraselt kodutööde tegemiseks, raamatute lugemiseks ja ka öölambiks. See on varustatud 3 liigendiga, mis võimaldavad valguse langemise nurka suurepäraselt reguleerida. Lamp on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest. Alus on üsna raske, seega on sellel väga stabiilne alus.

HOIATUS

- Oht vale kasutamise tõttu!
- Seadme kasutamine muul viisil kui ettenähtud otstarbel ja/või seadme muu kasutamine võib hõlmata erinevaid riske.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel.
- Järgida tuleb selles kasutusjuhendis kirjeldatud protseduure.

KÄIVITAMIS-/PAIGALDAMISJUHISED

- Eemaldage lamp ettevaatlikult pakendist, veendudes, et kõik komponendid (alus, vars, vari, lüliti) on terviklikud ja kahjustamata.
- Veenduge, et toitejuhe on heas seisukorras ja sellel pole nähtavaid kahjustusi.
- Sisestage pesasse sobiv pirn.
- Seadke lambi õlg soovitud asendisse, reguleerides valguse nurka.
- Sisestage pistik sobiva pingega (nt 230 V) pistikupessa.
- Kasutage kaablil olevat lülitit
- Kontrollige lambi tööd, veendudes, et valgus töötab korralikult ja on piisavalt ere.

KOMMENTAARID:

Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge, et teie kodu elektripaigaldis vastab asjakohastele ohutusstandarditele.

TEHNILISED ANDMED

- Sellel on sisse/välja lüliti
- Sellel on reguleeritav vars valgustuse kõrguse muutmiseks
- Sellel on kindel alus
- Toide: võrgukaabel
- Niit: E27
- Maksimaalne võimsus: 40W
- Kaabli pikkus: ca 110 cm
- Aluse läbimõõt: 14,5 cm
- Lambivarju mõõdud: 12,5 x 14 cm
- Käepideme pikkus: 22cm ja 26cm

OHUTUSJUHISED

- Enne valgusti pistikupessa ühendamist veenduge alati, et toitejuhe ja pistik on heas seisukorras.
- Ärge kunagi kasutage valgustit, kui toitejuhe on kahjustatud või kulunud.
- Lamp ei ole veekindel, seega ei tohiks seda kasutada niisketes ruumides, näiteks vannitoas.
- Kaitske lampi lekkivate vedelike eest.
- Kasutage tootja soovitudele vastavaid pirne. Seadme ülekuumenemise vältimiseks ärge ületage pirni maksimaalset võimsust.
- Enne pirmi vahetamist lülitage lamp välja ja veenduge, et pirn on jahe.
- Hoidke lamp ja toitejuhtmed väikelastest eemal. Ärge laske lastel seadme või toitejuhtmega mängida.
- Reguleerige valgusti õrnalt, et vältida konstruktsiooni kahjustamist.
- Ärge muutke lambi asendit, kui pirn on kuum.
- Lülitage lamp alati välja, kui seda ei kasutata, eriti enne, kui olete pikemat aega kodust eemal.
- Hoidke lampi kuivas kohas, eemal niiskusest ja äärmuslikest temperatuuridest.
- Ärge ühendage valgustit pikendusjuhtmetesse või pistikupesadesse, mis on teiste seadmetega üle koormatud.
- Ärge proovige seadet ise parandada.

ELEKTRILÖÖGI OHT

- Ühendage seade ainult korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupessa. Elektrivõrgu pinge peab vastama seadme/toiteploki andmesildil toodud andmetele.
- Veenduge, et toitekaabel ei oleks seadme töötamise ajal märg ega niiske. Kaabel tuleb vedada nii, et see ei oleks kinni kiilunud ega kahjustatud.
- Hoidke toitejuhe kuumadest pindadest eemal.
- Ärge tehke seadet ise remonti.
- Kõiki remonditöid võivad teha ainult teenindus või kvalifitseeritud spetsialistid.
- Enne seadme puhastamist eemaldage toitejuhe pistikupesast.
- Ärge kasutage seadet niiskes või märjas keskkonnas, näiteks vannitoas.

- Ohtude vältimiseks laske kahjustatud pistik või toitekaabel viivitamatult parandada kvalifitseeritud spetsialistil või teeninduskeskusel.
- Ärge sisestage seadmesse nõelu ega teravaid esemeid.



NÕUANDED JA TEAVE KASUTATUD PAKENDITE HALDAMISE KOHTA

Pakend on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mille saab ära anda kohalikus taaskasutuskeskuses.

Kasutatud pakkematerjal tuleb toimetada kohalike omavalitsuste poolt määratud jäätmekogumispunkti. Teavet kasutatud toote utiliseerimise kohta annab valla või linnavalitsus.



KASUTATUD ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE UTILISEERIMINE

Keskkonnakaitselistel põhjustel ei tohi kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid visata ära olmeprügi hulka, vaid käidelda õigesti. Teavet kogumispunktide ja nende lahtiolekuaegade kohta annab vastav esindus.



See toode vastab sellele kohalduvate asjakohaste Euroopa ja riiklike direktiivide nõuetele. Toode vastab Euroopa ja riiklikele seadmete ja toodete ohutuse nõuetele.



See toode vastab asjakohaste Euroopa ja riiklike RoHS direktiivide nõuetele, mis sellele kehtivad.



Hoiatus elektrilöögi eest! Oht elule!

Jätame endale õiguse teha toote tekstis, disainis ja tehnilistes andmetes ette teatamata muudatusi.

Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka!

Pred uporabo izdelka preberite spodnja navodila za pravilno uporabo izdelka.

Prosimo, da shranite ta priročnik za poznejšo uporabo in upoštevate njegova priporočila, saj lahko neupoštevanje ogrozi življenje ali zdravje.

UPORABA IN OPIS NAPRAVE

Moderna namizna svetilka je odlična za domače naloge, branje knjig in tudi kot nočna svetilka. Opremljen je s 3 zglobi, ki omogočajo odlično nastavitev vpadnega kota svetlobe. Svetilka je izdelana iz visokokakovostnih materialov. Podstavek je precej težak, zato ima zelo stabilno podlago.

OPOZORILO

- Nevarnost zaradi nepravilne uporabe!
- Uporaba naprave, ki ni za predvideni namen in/ali uporaba naprave drugače, lahko vključuje različna tveganja.
- Napravo je treba uporabljati samo za predvideni namen.
- Upoštevati je treba postopke, opisane v tem priročniku za uporabo.

NAVODILA ZA ZAGON/NAMESTITEV

- Svetilko previdno vzemite iz embalaže in se prepričajte, da so vsi sestavni deli (podnožje, roka, senčnik, stikalo) popolni in nepoškodovani.
- Prepričajte se, da je napajalni kabel v dobrem stanju in da nima vidnih poškodb.
- V okov vstavite ustrezno žarnico.
- Nastavite roko svetilke v zeleni položaj tako, da prilagodite kot svetlobe.
- Vtič vstavite v električno vtičnico z ustrezno napetostjo (npr. 230 V).
- Uporabite stikalo na kablu
- Preverite delovanje svetilke in se prepričajte, da luč deluje pravilno in je dovolj svetla.

PRIPOMBE:

Pred priključitvijo naprave na električno omrežje se prepričajte, da električna napeljava v vašem domu ustreza ustreznim varnostnim standardom.

TEHNIČNI PODATKI

- Ima stikalo za vklop/izklop
- Ima nastavljivo roko za spreminjanje višine osvetlitve
- Ima trdno podlago
- Napajanje: mrežni kabel
- Navoj: E27
- Največja moč: 40W
- Dolžina kabla: pribl
- Premer podstavka: 14,5 cm
- Mere senčnika: 12,5 x 14 cm
- Dolžina roke: 22 cm in 26 cm

VARNOSTNA NAVODILA

- Vedno se prepričajte, da sta napajalni kabel in vtič v dobrem stanju, preden vtaknete luč v vtičnico.
- Luči nikoli ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan ali obrabljen.
- Svetilka ni vodotesna, zato je ne smete uporabljati v vlažnih prostorih, kot je kopalnica.
- Zaščitite svetilko pred razlitjem tekočin.
- Uporabljajte žarnice, ki ustrezajo priporočilom proizvajalca. Ne prekoračite največje moči žarnice, da preprečite pregrevanje naprave.
- Preden zamenjate žarnico, ugasnite žarnico in se prepričajte, da je žarnica hladna.
- Svetilko in napajalne kable hranite izven dosega majhnih otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo ali napajalnim kablom.
- Nežno nastavite svetlobno roko, da ne poškodujete strukture.
- Ne spreminjajte položaja žarnice, ko je žarnica vroča.
- Vedno ugasnite svetilko, ko je ne uporabljate, zlasti preden ste dlje časa odsotni od doma.
- Svetilko hranite na suhem mestu, stran od vlage in ekstremnih temperatur.
- Luči ne vklaplajte v podaljške ali vtičnice, ki so preobremenjene z drugimi napravami.
- Naprave ne poskušajte popraviti sami.

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

- Napravo priključite samo na pravilno nameščeno in ozemljeno električno vtičnico. Napetost v električnem omrežju mora ustrezati podatkom na imenski ploščici naprave/napajalnika.
- Prepričajte se, da napajalni kabel med delovanjem naprave ni moker ali vlažen. Kabel mora biti napeljan tako, da ni zagoden ali poškodovan.
- Napajalni kabel hranite stran od vročih površin.
- Naprave ne popravljajte sami.
- Vsa popravila lahko izvaja samo servis ali usposobljeni strokovnjak.
- Pred čiščenjem naprave izvlecite napajalni vtič iz električne vtičnice.
- Naprave ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem okolju, kot je kopalnica.

- Poškodovan vtič ali napajalni kabel naj nemudoma popravi usposobljen strokovnjak ali servisni center, da se izognete morebitnim nevarnostim.
- V napravo ne vstavljajte nobenih igel ali ostrih predmetov.



NASVETI IN INFORMACIJE O RAVNANJU Z UPORABLJENO EMBALAŽO

Embalaža je narejena iz okolju prijaznih materialov, ki jih lahko oddate v lokalnem centru za recikliranje.

Uporabljeno embalažo je treba oddati na zbirno mesto za odpadke, ki ga določijo lokalne oblasti. Informacije o tem, kako odstraniti rabljeni izdelek, posreduje občinski ali mestni urad.



ODLAGANJE RABI ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV

Zaradi varstva okolja rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete odvreči med gospodinjske odpadke, temveč jih odložite na ustrezen način. Informacije o zbirnih mestih in njihovem delovnem času posreduje pristojni urad.



Ta izdelek je skladen z zahtevami ustreznih evropskih in nacionalnih direktiv, ki veljajo zanj. Izdelek izpolnjuje evropske in nacionalne zahteve glede varnosti naprav in izdelkov.



Ta izdelek je v skladu z zahtevami ustreznih evropskih in nacionalnih direktiv RoHS, ki veljajo zanj.



Opozorilo pred električnim udarom! Življenjska nevarnost!

Pridržujemo si pravico do sprememb besedila, dizajna in tehničnih podatkov izdelka brez predhodnega obvestila.

A Sir / Madam, go raibh maith agat as ár dtáirge a cheannach!

Sula n-úsáideann tú an táirge, léigh na treoracha thíos maidir le húsáid cheart an táirge.

Coinnigh an lámhleabhar seo le haghaidh tagartha sa todhchaí le do thoil agus lean a mholtaí, mar d'fhéadfadh sé bheith ina bhagairt do bheatha nó do shláinte mura gcomhlíontar é.

IARRATAS AGUS CUR SÍOS AR AN GLÉAS

Tá lampa deasc nua-aimseartha foirfe chun obair bhaile a dhéanamh, leabhair a léamh, agus freisin mar lampa oíche. Tá sé feistithe le 3 joints a cheadaíonn do choigeartú mór ar an uillinn minicíocht solais. Tá an lampa déanta as ábhair ardchaighdeán. Tá an bonn sách trom, agus mar sin tá bonn an-chobhsaí aige.

RABHADH

- Contúirt mar gheall ar úsáid mhíchuí!
- D'fhéadfadh rioscaí éagsúla a bheith i gceist le húsáid na feiste seachas chun na críche a ceapadh di agus/nó le húsáid éagsúil na feiste.
- Níor cheart an fheiste a úsáid ach amháin chun na críche atá beartaithe di.
- Ní mór na nósanna imeachta a bhfuil cur síos orthu sa lámhleabhar oibríúcháin seo a leanúint.

TREORACHA TOSAIGH/Suiteáil

- Bain an lampa as an bpacáistiú go cúramach, ag cinntiú go bhfuil na comhpháirteanna uile (bonn, lámh, scáth, lasc) iomlán agus gan damáiste.
- Déan cinnte go bhfuil an téad cumhachta i riocht maith agus nach bhfuil aon damáiste infheicthe ann.
- Cuir an bolgán cuí isteach sa soicéad.
- Socraigh an lámh lampa sa suíomh atá ag teastáil trí uillinn an tsolais a choigeartú.
- Cuir an breiseán isteach i soicéad cumhachta a bhfuil an voltas cuí aige (m.sh. 230V).
- Bain úsáid as an lasc ar an gcábla
- Seiceáil oibriú an lampa, ag cinntiú go bhfuil an solas ag obair i gceart agus go bhfuil sé geal go leor.

BARÚLACHA:

Sula nascann tú an gléas leis an soláthar cumhachta, déan cinnte go gcomhlíonann an suiteáil leictreach i do theach na caighdeán sábháilteachta cuí.

SONRAÍ TEICNIÚLA

- Tá lasc Ar / AS aige
- Tá lámh inchoigeartaithe aige chun an airde soilsithe a athrú
- Tá bonn soladach aige
- Soláthar cumhachta: cábla líonra
- Snáithe: E27
- Cumhacht uasta: 40W
- Fad cábla: thart ar 110 cm
- Trastomhas bonn: 14.5 cm
- Toisí scáthlána: 12.5 x 14 cm
- Fad na láimhe: 22cm agus 26cm

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

- Cinntigh i gcónaí go bhfuil an corda cumhachta agus an breiseán i riocht maith sula bplocálann tú an solas isteach sa soicéad.
- Ná húsáid an solas riamh má dhéantar damáiste don chorda cumhachta nó má tá sé briste.
- Níl an lampa uiscédhíonach, mar sin níor chóir é a úsáid i seomraí taise mar an seomra folctha.
- Cosain an lampa i gcoinne leachtanna doirteadh.
- Bain úsáid as bleibíní a chomhlíonann moltaí an mhonaróra. Ná níos mó ná an chumhacht uasta an bolgán a sheachaint róthéamh an gléas.
- Múch an lampa sula n-athsholáthar an bolgán agus cinntigh go bhfuil an bolgán fionnuar.
- Coinnigh an lampa agus na cordaí cumhachta ar shiúl ó leanaí beaga. Ná lig do leanaí súgradh leis an bhfearas nó leis an gcorda cumhachta.
- Coigeartaigh an lámh éadrom go réidh chun damáiste a sheachaint don struchtúr.
- Ná athraigh suíomh an lampa nuair a bhíonn an bolgán te.
- Múch an lampa i gcónaí nuair nach bhfuil sé in úsáid, go háirithe sula mbíonn tú as baile ar feadh i bhfad.
- Stóráil an lampa in áit thirim, ar shiúl ó thaise agus teochtaí foircneacha.
- Ná plug an solas isteach i gcordaí sínte nó asraonta atá ró-ualaithe le gléasanna eile.
- Ná déan iarracht an gléas a dheisiú tú féin.

GUAIS TURAIS LEICTREACH

- Ceangail an gléas ach amháin le soicéad cumhachta atá suiteáilte agus bunaithe i gceart. Caithfidh an voltas sa líonra leictreachais a bheith comhsheasmhach leis na sonraí a thugtar ar ainmchlár an fheiste/aonad soláthair cumhachta.
- Déan cinnte nach bhfuil an cábla cumhachta fliuch nó tais agus an gléas ag feidhmiú. Ní mór an cábla a ródu sa chaoi is nach ndéantar é a chuimilt nó a mhilleadh.
- Coinnigh an cábla cumhachta ar shiúl ó dhromchlaí te.
- Ná déan aon deisiúcháin ar an bhfeiste tú féin.

- Ní fhéadfaidh ach an tseirbhís nó speisialtóirí cáilithe gach deisiúchán a dhéanamh.
- Sula ndéantar an gléas a ghlanadh, dícheangail an breiseán soláthair cumhachta ón soicéad cumhachta.
- Ná húsáid an fheiste i dtimpeallacht tais nó fliuch, mar shampla seomra folctha.
- Bíodh breiseán damáiste nó cábla cumhachta deisithe láithreach ag speisialtóir cáilithe nó ionad seirbhíse chun aon ghuaiseacha a sheachaint.
- Ná cuir isteach aon snáthaidí nó rudaí géara isteach sa gléas.



LEIDEANNA AGUS EOLAS MAIDIR LE BAINISTIÚ PACÁISTIÚ ÚSÁIDEACHA

Tá an pacáistiú déanta as ábhair atá neamhdhíobhálach don chomhshaol ar féidir iad a dhiúscairt ag d' ionad athchúrsála áitiúil. Ba cheart ábhar pacáistithe úsáidte a sheachadadh chuig pointe bailithe dramhaíola arna ainmniú ag údaráis áitiúla. Soláthraíonn an commune nó oifig na cathrach faisnéis maidir le conas táirge úsáidte a dhiúscairt.



DIÚSCAIRT FEISTÍ LEICTREONACH AGUS LEICTREONACHA ÚSÁIDEACHA

Mar gheall ar chúiseanna cosanta comhshaoil, níor cheart táirgí leictreacha agus leictreonacha a úsáidtear a dhiúscairt mar dhramhaíl tí, ach iad a dhiúscairt i gceart. Soláthraíonn an oifig ábhartha faisnéis maidir le pointí bailiúcháin agus a gcuid uaireanta oscailte.



Comhlíonann an táirge seo ceanglais na dtreoracha Eorpacha agus náisiúnta ábhartha a bhaineann leis. Comhlíonann an táirge ceanglais Eorpacha agus náisiúnta maidir le sábháilteacht feistí agus táirgí.



Comhlíonann an táirge seo ceanglais na dtreoracha Eorpacha agus náisiúnta RoHS ábhartha a bhaineann leis.



Rabhadh i gcoinne turraing leictreach! Contúirt don saol!

Coimeádaimid an ceart chun athruithe a dhéanamh ar théacs, dearadh agus sonraí teicniúla an táirge gan fógra.

Għażiż Sinjur/Sinjura, grazzi talli xtrajt il-prodott tagħna!

Qabel tuża l-prodott, jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet hawn taħt għall-użu xieraq tal-prodott.

Jekk jogħġbok zomm dan il-manwal għal referenza futura u segwi r-rakkomandazzjonijiet tiegħu, peress li n-nuqqas ta' konformità jista' jkun ta' theddida għall-ħajja jew is-saħħa.

APPLIKAZZJONI U DESKRIZZJONI TA' L-APPARAT

Lampa ta' l-iskrivanija moderna hija perfetta biex tagħmel ix-xogħol tad-dar, taqra kotba, u wkoll bħala lampa ta' bil-lejl. Hija mghammra bi 3 ġonot li jippermettu aġġustament kbir tal-angolu tal-inċidenza tad-dawl. Il-lampa hija magħmula minn materjali ta' kwalità għolja. Il-baži hija pjuttost tqila, għalhekk għandha baži stabbli ħafna.

TWISSIJA

- Periklu minħabba użu mhux xieraq!
- L-użu tal-apparat għajr għall-iskop maħsub tiegħu u/jew l-użu tal-apparat b'mod differenti jista' jinvolvi diversi riskji.
- L-apparat għandu jintuża biss għall-iskop maħsub tiegħu.
- Il-proċeduri deskritti f'dan il-manwal tat-tħaddim għandhom jiġu segwiti.

ISTRUZZJONIJIET TA' START-UP/INSTALLAZZJONI

- Nehhi b'attenzjoni l-lampa mill-imballaġġ, u kun żgur li l-komponenti kollha (baži, driegħ, dell, swiċċ) huma kompluti u mingħajr ħsara.
- Kun żgur li l-korda tad-dawl hija f'kondizzjoni tajba u m'għandha l-ebda ħsara viżibbli.
- Dahħal il-bozza xierqa fis-sokit.
- Issettja d-driegħ tal-lampa fil-pożizzjoni mixtieqa billi taġġusta l-angolu tad-dawl.
- Dahħal il-plagg f'socket tad-dawl bil-vultaġġ xieraq (eż. 230V).
- Uża l-iswiċċ fuq il-kejbil
- Iċċekkja l-operat tal-lampa, kun żgur li d-dawl qed jaħdem sew u jleqq bizżejjed.

KUMMENTI:

Qabel ma tqabbad l-apparat mal-provvista tal-enerġija, kun żgur li l-installazzjoni elettrika fid-dar tiegħek tissodisfa l-istandards ta' sikurezza xierqa.

DEJTA TEKNIKA

- Għandu swiċċ mixgħul/mitfi
- Għandu driegħ aġġustabbli biex jibdel l-għoli tad-dawl
- Għandu baži solida
- Provvista ta' enerġija: kejbil tan-netwerk
- Thread: E27
- Qawwa massima: 40W
- Tul tal-kejbil: madwar 110 ċm
- Dijametru tal-baži: 14.5 ċm
- Dimensjonijiet tal-lampa: 12.5 x 14 ċm
- Tul tad-driegħ: 22cm u 26cm

ISTRUZZJONIJIET TAS-SIGURTA'

- Dejjem kun żgur li l-korda tad-dawl u l-plagg ikunu f'kundizzjoni tajba qabel ma twaħħal id-dawl fis-sokit.
- Qatt tuża d-dawl jekk il-korda tad-dawl tkun bil-ħsara jew mifruxa.
- Il-lampa mhix rezistenti għall-ilma, għalhekk m'għandhiex tintuża fi kmamar niedja bħall-kamra tal-banju.
- Ipproteġi l-lampa kontra t-tixrid ta' likwidi.
- Uża bozoz li jikkonformaw mar-rakkomandazzjonijiet tal-manifattur. Taqbiżx il-qawwa massima tal-bozza biex tevita li ssahħan iżżejjed l-apparat.
- Itfi l-lampa qabel ma tissostitwixxi l-bozza u kun żgur li l-bozza hija friska.
- Żomm il-lampa u l-kurduni tad-dawl 'il bogħod mit-tfal żgħar. Thallix lit-tfal jilagħbu bl-apparat jew mal-korda tad-dawl.
- Aġġusta d-driegħ ħafif bil-mod biex tevita li tagħmel ħsara lill-istruttura.
- Tibdilx il-pożizzjoni tal-lampa meta l-bozza tkun sħuna.
- Dejjem itfi l-lampa meta ma tkunx qed tuża, speċjalment qabel ma tkun 'il bogħod mid-dar għal żmien twil.
- Aħżen il-lampa f'post niexef, 'il bogħod mill-umdità u temperaturi estremi.
- Twaħħalx id-dawl f'ħbula ta' estensjoni jew ħwienet li huma mgħobbija zżejjed b'apparat ieħor.
- Tippruvax isewwi l-apparat lilek innifsek.

PERIKLU TA' XOKK ELETTRIKU

- Qabbad l-apparat biss ma' socket tad-dawl installat u ertjat kif suppost. Il-vultaġġ fin-netwerk elettriku għandu jkun konsistenti mad-dejta mogħtija fuq il-panċa tal-isem tal-apparat/unità tal-provvista tal-enerġija.
- Kun żgur li l-kejbil tad-dawl ma jkunx imxarrab jew niedja waqt li l-apparat ikun qed jaħdem. Il-kejbil għandu jiġi mgħoddi sabiex ma jkunx iġġammjat jew bil-ħsara.
- Żomm il-kejbil tad-dawl 'il bogħod minn uċuħ sħan.
- Tagħmel ebda tiswijiet fuq l-apparat lilek innifsek.
- It-tiswijiet kollha jistgħu jsiru biss mis-servizz jew minn speċjalisti kwalifikati.

- Qabel ma tnaddaf l-apparat, skonnettja l-plagg tal-provvista tal-enerġija mis-sokit tal-enerġija.
- Tużax l-apparat f'ambjent umdu jew imxarrab, bħal kamra tal-banju.
- Hu plagg bil-ħsara jew kejbil tad-dawl imsewwija immedjatament minn speċjalista kwalifikat jew ċentru tas-servizz biex tevita kwalunkwe periklu.
- Dahħalx labar jew oġġetti li jaqtgħu fl-apparat.



GĦAJR U INFORMAZZJONI DWAR IL-ĠESTJONI TAL-PAKKETT UŻAT

L-imballaġġ huwa magħmul minn materjali li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent li jistgħu jintremew fiċ- ċentru tar-riċiklaġġ lokali tiegħek.

Il-materjal tal-imballaġġ użat għandu jitwassal f'punt tal-ġbir tal-iskart magħżul mill -awtoritajiet lokali. Informazzjoni dwar kif tarmi prodott użat hija pprovduta mill-uffiċċju tal-komun jew tal-belt.



RIMI TA' APPARATI ELETTRIKU U ELETTRONIKU UŻATI

Minhabba raġunijiet ta 'protezzjoni ambjentali, prodotti elettrici u elettronici użati m'għandhomx jintremew bħala skart domestiku, iżda jintremew kif suppost. Informazzjoni dwar il-punti tal-ġbir u l-hinijiet tal-ftuħ tagħhom hija pprovduta mill-uffiċċju rilevanti.



Dan il-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti tad-direttivi Ewropej u nazzjonali rilevanti li japplikaw għalih. Il-prodott jissodisfa r-rekwiżiti Ewropej u nazzjonali għas-sigurtà ta 'apparati u prodotti.



Dan il-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti tad-direttivi RoHS Ewropej u nazzjonali rilevanti li japplikaw għalih.



Twissija kontra xokk elettriku! Periklu għall-ħajja!

Aħna nirriżervaw id-dritt li nagħmlu bidliet fit-test, id-disinn u d-dejta teknika tal-prodott mingħajr avviż.

Poštovani gospodine/gospođo, zahvaljujemo što ste kupili naš proizvod!

Prije uporabe proizvoda, pročitajte upute u nastavku za pravilnu uporabu proizvoda.

Sačuvajte ovaj priručnik za buduće potrebe i slijedite njegove preporuke, jer nepoštivanje može predstavljati prijetnju životu ili zdravlju.

PRIMJENA I OPIS UREĐAJA

Moderna stolna lampa savršena je za pisanje domaćih zadaća, čitanje knjiga, ali i kao noćna lampa. Opremljen je s 3 zgloba koji omogućuju veliku prilagodbu kuta upada svjetlosti. Svjetiljka je izrađena od visokokvalitetnih materijala. Baza je prilično teška, tako da ima vrlo stabilnu bazu.

UPOZORENJE

- Opasnost zbog nestručne uporabe!
- Korištenje uređaja drugačije nego u svrhu za koju je namijenjen i/ili korištenje uređaja na drugačiji način može uključivati različite rizike.
- Uređaj se smije koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen.
- Moraju se slijediti postupci opisani u ovom priručniku za uporabu.

UPUTE ZA POKRETANJE/INSTALACIJU

- Pažljivo izvadite svjetiljku iz pakiranja, pazite da su sve komponente (baza, ruka, sjenilo, prekidač) kompletne i neoštećene.
- Provjerite je li kabel za napajanje u dobrom stanju i nema vidljivih oštećenja.
- Umetnite odgovarajuću žarulju u utičnicu.
- Postavite polugu svjetiljke u željeni položaj podešavanjem kuta svjetla.
- Utaknite utikač u utičnicu s odgovarajućim naponom (npr. 230V).
- Koristite prekidač na kabelu
- Provjerite rad lampe, provjerite radi li svjetlo ispravno i je li dovoljno svijetlo.

KOMENTARI:

Prije spajanja uređaja na napajanje provjerite zadovoljava li električna instalacija u vašem domu odgovarajuće sigurnosne standarde.

TEHNIČKI PODACI

- Ima On/OFF prekidač
- Ima podesivu ruku za promjenu visine osvjetljenja
- Ima čvrstu podlogu
- Napajanje: mrežni kabel
- Navoj: E27
- Maksimalna snaga: 40W
- Duljina kabela: cca 110 cm
- Promjer baze: 14,5 cm
- Dimenzije abažura: 12,5 x 14 cm
- Dužina ruke: 22cm i 26cm

SIGURNOSNE UPUTE

- Uvijek provjerite jesu li kabel za napajanje i utikač u dobrom stanju prije nego što uključite svjetlo u utičnicu.
- Nikada nemojte koristiti svjetlo ako je kabel za napajanje oštećen ili pohaban.
- Svjetiljka nije vodootporna pa se ne smije koristiti u vlažnim prostorijama kao što je kupaonica.
- Zaštitite svjetiljku od prolijevanja tekućine.
- Koristite žarulje koje su u skladu s preporukama proizvođača. Nemojte prekoračiti maksimalnu snagu žarulje kako biste izbjegli pregrijavanje uređaja.
- Isključite lampu prije zamjene žarulje i provjerite je li žarulja hladna.
- Držite svjetiljku i kabele za napajanje podalje od male djece. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem ili kabelom za napajanje.
- Lagano namjestite polugu svjetla kako biste izbjegli oštećenje strukture.
- Ne mijenjajte položaj svjetiljke dok je žarulja vruća.
- Uvijek ugasite svjetiljku kada je ne koristite, posebno prije nego što ste duže vrijeme odsutni od kuće.
- Lampu čuvajte na suhom mjestu, daleko od vlage i ekstremnih temperatura.
- Ne uključujte svjetiljku u produžne kabele ili utičnice koje su preopterećene drugim uređajima.
- Ne pokušavajte sami popraviti uređaj.

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

- Uređaj priključite samo na ispravno instaliranu i uzemljenu utičnicu. Napon u električnoj mreži mora odgovarati podacima navedenim na natpisnoj pločici uređaja/napojne jedinice.
- Uvjerite se da kabel za napajanje nije mokar ili vlažan dok uređaj radi. Kabel mora biti postavljen tako da se ne zaglavi ili ošteti.
- Kabel za napajanje držite dalje od vrućih površina.
- Nemojte sami popravljati uređaj.
- Sve popravke smije izvoditi samo servis ili kvalificirani stručnjaci.
- Prije čišćenja uređaja izvucite utikač iz utičnice.
- Nemojte koristiti uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju, kao što je kupaonica.

- Oštećeni utikač ili kabel za napajanje dajte odmah popraviti kvalificiranom stručnjaku ili servisnom centru kako biste izbjegli bilo kakve opasnosti.
- Nemojte umetati igle ili oštre predmete u uređaj.



SAVJETI I INFORMACIJE O UPRAVLJANJU ISTROŠENOM AMBALAŽOM

Ambalaža je izrađena od ekološki prihvatljivih materijala koji se mogu zbrinuti u vašem lokalnom centru za recikliranje.

Iskorišteni materijal za pakiranje treba predati na mjesto za prikupljanje otpada koje su odredile lokalne vlasti. Informacije o zbrinjavanju rabljenog proizvoda daje komunalni ili gradski ured.



ZBRINJAVANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Zbog zaštite okoliša, iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne bi se trebali odlagati kao kućni otpad, već ih treba zbrinuti na odgovarajući način. Informacije o sabirnim mjestima i njihovom radnom vremenu daje nadležni ured.



Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima relevantnih europskih i nacionalnih direktiva koje se na njega odnose. Proizvod zadovoljava europske i nacionalne zahtjeve za sigurnost uređaja i proizvoda.



Ovaj proizvod u skladu je sa zahtjevima relevantnih europskih i nacionalnih RoHS direktiva koje se na njega odnose.



Upozorenje protiv strujnog udara! Opasnost po život!

Zadržavamo pravo izmjene teksta, dizajna i tehničkih podataka proizvoda bez prethodne najave.

Уважаемый господин/госпожа, Благодарим вас за покупку нашего продукта!

Перед использованием продукта, пожалуйста, прочтите приведенные ниже инструкции для правильного использования продукта.

Пожалуйста, сохраните данное руководство для дальнейшего использования и следуйте его рекомендациям, так как несоблюдение может представлять угрозу для жизни или здоровья.

ПРИМЕНЕНИЕ И ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Современная настольная лампа прекрасно подойдет для выполнения домашних заданий, чтения книг, а также в качестве ночника. Он оснащен 3 шарнирами, которые позволяют легко регулировать угол падения света. Светильник изготовлен из высококачественных материалов. Основание довольно тяжелое, поэтому оно очень устойчивое.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Опасность из-за неправильного использования!
- Использование устройства не по назначению и/или использование устройства по-другому может повлечь за собой различные риски.
- Устройство следует использовать только по назначению.
- Необходимо соблюдать процедуры, описанные в данном руководстве по эксплуатации.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПУСКУ/УСТАНОВКЕ

- Осторожно извлеките лампу из упаковки, убедившись, что все компоненты (цоколь, кронштейн, плафон, выключатель) целы и неповреждены.
- Убедитесь, что шнур питания находится в хорошем состоянии и не имеет видимых повреждений.
- Вставьте подходящую лампочку в патрон.
- Установите кронштейн лампы в нужное положение, регулируя угол света.
- Вставьте вилку в розетку с соответствующим напряжением (например, 230 В).
- Используйте переключатель на кабеле
- Проверьте работу лампы, убедитесь, что свет работает правильно и достаточно яркий.

КОММЕНТАРИИ:

Прежде чем подключать устройство к электросети, убедитесь, что электропроводка в вашем доме соответствует соответствующим нормам безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Имеет переключатель включения/выключения
- Имеет регулируемый рычаг для изменения высоты освещения.
- Имеет прочную основу
- Источник питания: сетевой кабель
- Тема: E27
- Максимальная мощность: 40 Вт
- Длина кабеля: около 110 см.
- Диаметр основания: 14,5 см.
- Размеры абажура: 12,5 x 14 см.
- Длина руки: 22 см и 26 см.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прежде чем включать светильник в розетку, всегда проверяйте, что шнур питания и вилка находятся в хорошем состоянии.
- Никогда не используйте фонарь, если шнур питания поврежден или изношен.
- Лампа не является водонепроницаемой, поэтому ее не следует использовать во влажных помещениях, например в ванной комнате.
- Защищайте лампу от пролития жидкости.
- Используйте лампы, соответствующие рекомендациям производителя. Не превышайте максимальную мощность лампочки во избежание перегрева устройства.
- Выключите лампу перед заменой лампы и убедитесь, что она остыла.
- Держите лампу и шнуры питания в недоступном для маленьких детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором или шнуром питания.
- Осторожно регулируйте световой кронштейн, чтобы не повредить конструкцию.
- Не меняйте положение лампы, если она горячая.
- Всегда выключайте лампу, когда она не используется, особенно перед длительным отъездом из дома.
- Храните лампу в сухом месте, вдали от влаги и экстремальных температур.
- Не подключайте светильник к удлинителям или розеткам, которые перегружены другими устройствами.
- Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Подключайте устройство только к правильно установленной и заземленной розетке. Напряжение в электрической сети должно соответствовать данным, указанным на паспортной табличке устройства/блока питания.
- Убедитесь, что кабель питания не намок и не влажен во время работы устройства. Кабель необходимо прокладывать так, чтобы он не был пережат или поврежден.

- Держите кабель питания вдали от горячих поверхностей.
- Не производите ремонт устройства самостоятельно.
- Любой ремонт может выполняться только сервисной службой или квалифицированными специалистами.
- Перед чисткой устройства выньте вилку шнура питания из розетки.
- Не используйте устройство во влажной или влажной среде, например в ванной комнате.
- Во избежание каких-либо опасностей немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту или в сервисный центр для ремонта поврежденной вилки или кабеля питания.
- Не вставляйте в устройство иголки или острые предметы.



СОВЕТЫ И ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно утилизировать в местном центре переработки.

Использованный упаковочный материал следует сдать в пункт сбора отходов, назначенный местными властями. Информацию о том, как утилизировать использованное изделие, предоставляет администрация коммуны или города.



УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

Из соображений защиты окружающей среды использованные электрические и электронные изделия не следует выбрасывать как бытовые отходы, а утилизировать надлежащим образом. Информацию о пунктах приема и графике их работы предоставляет соответствующий офис.



Этот продукт соответствует требованиям соответствующих европейских и национальных директив, которые к нему применяются. Продукт соответствует европейским и национальным требованиям безопасности устройств и продукции.



Этот продукт соответствует требованиям соответствующих европейских и национальных директив RoHS, которые к нему применяются.



Предупреждение об опасности поражения электрическим током! Опасно для жизни!

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст, дизайн и технические данные продукта без предварительного уведомления.